

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

myPhone HALO EASY



Благодарим ви, че закупихте телефон myPhone HALO EASY. Моля прочетете това ръководство много внимателно.

Безопасност

Прочетете следните правила. Неследването им може да е опасно и незаконно.

Не Рискувайте

Не включвайте телефона на места, където той може да доведе до смущение на други устройства или опасност.

Безопасност на пътя

Не използвайте телефона докато шофирате.

Смущения

Всички безжични устройства могат да доведат до смущения, които да повлияят на телефона.

Забранени места

Изключете телефона, докато сте в самолет тъй като той може да доведе

до смущения на устройствата на борда. Телефона може да наруши работата на медицинска апаратура. Следвайте всякакъв вид забрани и регулации от медицинският екип.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран персонал може да поправи този продукт. Поправянето му от неквалифицирано лице може да доведе до повреда на телефона и загуба на гаранцията му.

Батерия и аксесоари

Избягвайте излагането на батерията на много високи/ниски температури (под 0°C/32°F и над 40°C/104°F). Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте контакт с течности и метални обекти, тъй като те могат да доведат до частична или абсолютна повреда на батерията. Батерията трябва да бъде използвана според нейното предназначение.

Изключете неизползваното зарядно от захранващата електрическа мрежа. Прекалено дългото зареждане на батерията може да доведе до повреда. Едно пълно зареждане на батерията не трябва да трае повече от три дена. В случай на повреда на зарядното, то трябва да се замени с ново, а не поправя. Използвайте само оригинални myPhone аксесоари налични за вашият телефон. Инсталирането на грешният тип батерия може да доведе до експлозия. Моля изхвърлете батерията според инструкциите.

SOS АЛАРМА

Изпращането на SOS сигнал може да не е налично в някои места или случаи. Препоръчително е да намерите алтернативен начин да уведомите спешните служби, когато отивате в отдалечни места без обхват.

Водоустойчивост

Това устройство не е водоустойчиво. Пазете го от влага.

Деца

Този телефон не е играчка. Дръжте този телефон и неговите аксесоари далеч от деца.

Използването на това ръководство

Преди да използвате това устройство прочетете информацията в това ръководство за правилно и безопасно използване на телефона. Описанията в това ръководство са базирани на фабричните настройки на телефона. Най-новото издание на ръководството може да намерите на сайта: www.myphone.pl.

В зависимост от инсталираните версии на софтуера, оператора, SIM картата или държавата, някои от описанията може да не съответстват напълно на вашият телефон.

Безопасност на бензиностанции

Винаги изключвайте телефона си, докато зареждате с гориво на бензиностанция. Не го използвайте близо до химикали.

Звуци



За да избегнете нараняване, не използвайте телефона на пълна сила на звука за продължително време, не го слагайте директно до ухото.

Произведено от:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Сервиз:

MOST Computers

Телефон: 0700 144 11

E-mail: sales@most.bg

website: www.most.bg

В пакета на myPhone HALO EASY ще намерите:

Преди да използвате телефона се уверете, че в кутията са включени следните неща:

- myPhone HALO EASY,
- Li-Ion 1000 mAh батерия,
- зарядно,
- ръководство,
- гаранция.

Ако някой от горните предмети го няма или е повреден, моля свържете се с вашият продавач.

На опаковката ще намерите IMEI стикер с номер.

Препоръчително е да запазите опаковката в случай на оплакване или фабрична повреда. Дръжте опаковката далеч от деца.



№	Описание	Функция
1	Дисплей	LCD екран
2	Слушалка	Говорител
3	Бутони за регулиране	В покой: увеличете или намалете звука на

	на звука	телефона. В менюто: в някои приложения служи за навигация.
4	Ляв функционален бутон	В покой: влизане в менюто. В менюто: Натиснете за да потвърдите избраната функция в долният ляв ъгъл на екрана. В покой: натискането на бутона последван от бутона * заключва клавиатурата.
5	Зелена слушалка	Натиснете, за да приемете обаждане. В покой: Натиснете, за да видите списък с обаждания.
6	Клавиатура	Клавиатура.
7	Бутон *	Режим на писане: Показва символи В менюто: ако е

		<p>възможно, избира лявата опция.</p> <p>В покой: натискането на левият бутон и след това * заключва/отключва клавиатурата.</p>
8	Бутон #	<p>Режим на писане: Променя начина на въвеждане на символите.</p> <p>В менюто: ако е възможно отваря менюто вдясно.</p> <p>В покой: Задържането му активира/деактивира „Тих режим“, „Среца“ или „Основен“.</p>
9	Червена слушалка	<p>При изключен телефон: натиснете и задръжете, за да включите бутона.</p> <p>При включен телефон: натиснете и задръжете, за да изключите</p>

		телефона. В менюто: Натиснете, за да се върнете в Осн. Меню.
10	Десен бутон	В покой: влизате в Контакти В менюто: Натиснете, за да потвърдите функцията, която сте избрали в долният десен ъгъл.
11	Камера	Обектив на камерата.
12	SOS бутон	Задържането му активира спешното обаждане на предварително избран от вас номер.
13	Говорител	Заден говорител за музика.
14	Навигационен бутон надолу	В покой: влизате в менюто съобщения. В менюто: местите се надолу.
15	ОК бутон	В покой: влизате в

		<p>менюто.</p> <p>В менюто: потвърждаване на избраната функция.</p> <p>В камерата: снимане</p>
16	Навигационен бутон нагоре	<p>В покой: влизане в менюто камера.</p> <p>В менюто: местене нагоре.</p>
17	Микрофон	<p>Уверете се, че микрофона не е покрит повреме на обаждане.</p>
18	Аудио конектор	<p>Мини жак 3,5мм конектор за слушалки и хендсфрий.</p>
19	Микро USB конектор	<p>Използва се, за да свържете дата кабел.</p>
20	LED фенер	<p>Включва се и изключва с бутон (21).</p>
21	Фенер/FM радио	<p>Плъзване нагоре: включване на LED фенера.</p> <p>Включване на средна позиция: включване на</p>

	LED фенера/FM радио. Включване на долна позиция: включване на FM радио, когато клавиатурата е заключена.
--	--

Характеристики

Параметри	Описание
Мрежа	GSM 900/1800MHz
Размери	113×52,5×14,2 мм, 85 гр
LCD	1,77"
Стендбай режим	До 10 дни
Говорене	До 18 часа
Батерия	1000mAh, Li-Ion
Памет	100 SMS 1000 номера
Карта памет	До 32GB microSDHC
Камера	VGA – 0,3Мрх
Допълнителни функции	Аудио плейър, видео плейър, диктофон, часовник, аларма, FM радио, калкулатор,

SAR	1,439 W/kg
-----	------------

Съхраняване и зареждане на батерията

Поставете батерията. Конекторите на батерията трябва да докосват тези на телефона. Затворете капака и се уверете, че е затворен плътно. Изключете телефона и изкарайте зарядното преди да извадите батерията. Използвайте само батерии и зарядни, които са разрешени за този модел. Когато батерията е напълно изкарана е възможно дисплея да продължи да работи за няколко минути.

Първи стъпки

Вкарайте SIM картата и батерията и включете телефона. SIM картата трябва да бъде поставена със златните конектори надолу, както е показано на картинката, под SOS бутона.

Първо използване на SIM карта:

Въведете 4-цифрен PIN код и потвърдете.

Обърнете внимание, че PIN кода е 4 цифрен номер, и имате само 3 опита да го въведете правилно. След третото неправилно въвеждане на кода, SIM картата се заключва и може да се заключи само чрез въвеждане на PUK код. Обяснение на термините PIN и PUK може да намерите в договора с вашият мобилен оператор.

Обаждания:

Използвайте нумеричната клавиатура, за да въведете желания от вас номер (запомнете да въведете регионалните кодове на града и държавата) и потвърдите. Може също да се обадите на номера запазени във вашите контакти.

Известие:

Спешни обаждания (като 112 за Европа) могат да бъдат направени без SIM карта или кредит в SIM картата.

Функции повреме на обаждане:

Повреме на обаждане, телефона поддържа следните функции като хендсфрий.

Съхраняване на енергия:

За да запазите батерията, изключете екрана като натиснете червената слушалка.

Съобщения

Телефона може да приема и изпраща съобщения. Новото прието съобщение се показва в горната част на дисплея на телефона.

Контакти

Телефона има директория в която да запазвате контакти с имена и номера. Препоръчително е да запазвате номерата с техните международни кодове (напр. +359 за България).

В директорията може да търсите запазени контакти от SIM картата, може също да

триете, променят, копират, изпращат SMS или провеждат разговор.

Профили

Телефонът може да има 10 профила, които определят звъненето, мелодията и допълнителните функции в определени ситуации.

За да изберете конкретен профил:

Меню --> Настройки --> Профили

За да редактирате или активирате избран профил отидете на:

Меню --> Настройки --> Профили -->
напр. Среца --> Опции -->
Активиране/Настройки

Език

Българския език е настроен по подразбиране в телефона. Ако случайно имате телефон на различен език, отидете на главното меню и следвайте тези стъпки:

Натиснете горен ляв бутон --> 1х бутон нагоре --> потвърдете с (ОК) --> 2х скрол бутон надолу --> 3х потвърдете с бутон

(OK) и оттам може да изберете желаният от вас език.

FM радио

За да слушате радио с този телефон не ви трябва включени слушалки, тъй като антената е вградена.

1. Включване / изключване на радиото: радиото ще се включи автоматично щом влезете в режим [FM радио].

Изключете радиото, натиснете десният бутон (End). Може също да използвате бутона намиращ се вдясно на телефона, за да включите/изключите телефона.

2. Използване на радиото: когато радиото е включено, използвайте навигационните бутони нагоре / надолу да смените станциите. За да промените звука натиснете * и # или бутоните за звука отстрани на телефона. За други опции, изберете меню Опции чрез левият бутон.

3. Радиото ще се изключи автоматично, когато има входящо обаждане, а след края на разговора то ще се включи отново.

Известие:

Качеството на звука зависи от мястото, на което се намирате. Радиото може да не е напълно функционално, ако има пречки за приемането на радио вълните като например в сгради.

Калкулатор

Телефонът ви има също и основните функции на един калкулатор като добавяне, изваждане, умножаване и делене.

1. Ако виждате цифра "0" на екрана може да въведе цифрата, която желаете.
2. Изберете желаното действие (+, -, x, /) използвайки навигационните бутони нагоре или надолу и потвърдете с (ОК).
3. Въведете втората цифра.
4. За да видите резултат (ОК).

Известие: Десетичната запетайка се слага чрез натискане на * и отрицателните се добавят чрез # .

LED Фенер

Телефона има също LED фенер намиращ се в горната част на телефона. Фенерът може да се включи/изключи чрез бутона намиращ се в дясната част на телефона. Не забравяйте да изключите фенера на телефона, когато не го използвате. Правейки това, вие ще предотвратите неправилното изразходване на батерията. Още повече, че изразходването на батерията не е оправдана щета и не се покрива от гаранцията.

Bluetooth

Меню --> Инструменти --> Bluetooth

Телефона има Bluetooth технология. Bluetooth обхвата е 10 м най-много и е зависим от различни обстоятелства (стени, електромагнитни вълни, и др.). Запомнете, че при активиран Bluetooth батерията ви използва повече мощност и се изразходва по-бързо.

В Bluetooth менюто:

- Bluetooth статус – Включен / Изключен – Bluetooth функцията може да е включена/изключена, което се вижда от иконката на екрана.
- Bluetooth видимост – тук можете да настроите видимостта на вашият телефон към други устройства.
- Сдвоени устройства – може да търсите нови устройства, които са в обсега, или с които вече сте се свързвали от списъка. В него, може да изберете устройството и да се свържете с него, или преименувате / изтриете / изтриете целият списък, или да видите целият списък с устройства.
 - Добавете ново устройство – телефона ще потърси налични Bluetooth устройства в обсега – постепенно ще видите всички откриваеми устройства – тогава ще се свържете с намереното устройство.
 - Внимавайте, тъй като самата процедура на някои устройства може

да е различна. Най-често може да се изисква код, който ще трябва да въведете и ще го намерите в документацията на другият телефон. След това, връзката ще се установи автоматично.

- Име на устройството – Въведете име на устройството ви, с което да се показва пред другите.

Връщане на фабрични настройки

Меню --> Настройки --> Настройки на телефона --> Връщане на фабрични настройки.

Някои настройки могат да се върнат във фабричните им състояния. Паролата е: 1122.

Известие

Отнасяйте се към мобилният телефон, както към всяко електронно устройство. Телефонът и неговите компоненти трябва да се държат далеч от деца и да не се излагат на влажни или прашни места, екстремни температури, отворени пламъци

и т.н. myPhone Sp. z o.o. и неговите представители не са отговорни за нанесени щети от неспазването на процедурите и задълженията описани в това ръководство или щети причинени от невнимание. Всяка манипулация извършвана от клиент или нерегламентиран представител на сервиза ще наруши договора за гаранция.

Инструкции

Представеният телефон може да се различава от описаният в ръководството в зависимост от инсталираната версия на операционна система. Промяната може да е в някои от имената на менютата. Ако разликата е прекалено голяма, следвайте инструкциите оказани в телефона. Най-актуалното ръководство и без грешки може да намерите на <http://www.murphone.pl/>.

SAR certificate information

Вашият мобилен телефон е едновременно радио предавател и приемник.

Той е проектиран и произведен спрямо най-последните стандарти, за да може

излъчваните сигнали да не превишават разрешеното ниво от Съвета на ЕС. Тези ограничения представляват разрешени на радио честотна енергия за населението като цяло и са разработени от независими научни организации, въз основа на подобни научни изследвания, включително и голям резерв за безопасност. Те трябва да гарантират безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст или здравословно състояние.

Що се отнася за мобилни телефони, този индикатор се нарича SAR (Specific Absorption Rate).

Максималната допустима стойност на SAR препоръчан от Съвета на ЕС е 2 W/kg и се отнася до средната стойност за 10 грама тъкан.

Най-високата SAR стойност за myPhone HALO EASY е 1,439 W/kg.



зване на околната среда

Забележка: Устройството е маркирано със символа на задраскан контейнер в съответствие с Европейската Директива 2012/19/UE относно отпадаците от електрическо и електронно оборудване. Продуктите отбелязани с този символ не бива да се използват или изхвърлят с битовите отпадаци след употреба. Събирането на този вид отпадаци и правилното им изхвърляне помага за опазването на околната среда. Правилното рециклиране на отпадаци от електрическо и електронно оборудване, има положително въздействие върху човешкото здраве и околна среда.

За да разберете как и къде правилно да се отнесете с този вид отпадъци трябва да се обърнете към съответният орган на местната власт за събиране на отпадъци или мястото на продажба, от което е закупено.

СЕ 0700 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

myPhone Sp. z o.o. декларира, че този продукт отговаря на съответстващите изисквания и другите приложими разпоредби на ЕС 2014/53/UE.

Повече информация може да намерите на:

<http://www.myphone.pl/en/>

Пълен текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпно на:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>