

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА myPhone 3320



Сериен номер:201710

Благодарим ви, че избрахте телефон myPhone 3320. Мъля, прочетете внимателно ръководството. Без предварителното писмено съгласие на производителя никоя част от това ръководство не може да бъде фотокопирана, възпроизвеждана, преведена или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронно или механично, включително фотокопиране, записване или съхранение в системи за съхранение и обмен на информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Преди употреба прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя на телефона. Описанията, съдържащи се в това ръководство, се основават на настройките по подразбиране на телефона. Най-новата и пълна версия на ръководството може да бъде намерена на уебсайта на компанията: www.myphone.pl

<http://www.myphone.pl>

В зависимост от инсталираната версия на софтуера, доставчика на услуги, SIM картата или страната, някои от описанията в това ръководство може да не съвпадат с вашия телефон. В зависимост от страната, доставчика на услуги, SIM картата или версията на устройството телефонът и неговите аксесоари може да се различават от илюстрациите, включени в ръководството. Описанията, съдържащи се в това ръководство, се основават на настройките по подразбиране на телефона.

БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно тези указания. Неспазването им може да бъде опасно или незаконно.

–НЕ РИСКУВАЙТЕ–

Не включвайте устройството на места, на които е забранено използването на мобилни телефони

или когато това може да причини смущения или други опасности.

–СМУЩЕНИЯ–

Всички безжични устройства могат да причинят смущения, които могат да повлияят на качеството на други уреди.

–МЕСТА С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП–

Изключете устройството в самолет, тъй като това може да наруши работата на друго оборудване, разположено в него. Телефонът може да попречи на работата на медицинското оборудване в болниците и здравните заведения. Спазвайте всички видове забрани, разпоредби и предупреждения, предавани от персонала.

–КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ–

Този продукт може да бъде ремонтиран или актуализиран само от квалифициран сервизен център myPhone или упълномощен сервиз. Възстановяването от неразрешено или неоторизирано обслужване може да доведе до повреда на телефона и загуба на гаранцията.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

Не използвайте този телефон по време на шофиране на какъвто и да е тип превозно средство.

–ДЕЦА–

Този телефон не е играчка. Пазете устройството и неговите аксесоари далеч от достъпа за деца.

–СПЕШНИ ОБАЖДЕНИЯ–

Извършването на алармени повиквания може да не е възможно в някои области или обстоятелства. Препоръчваме да намерите алтернативен начин за уведомяване на службите за спешна помощ ако отивате в слабо населени или отдалечени райони.

БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ

Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски температури (под 0 ° C / над 40 ° C / 104 ° F). Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте контакт с течности и метални предмети, тъй като това може да доведе до частична или пълна повреда на батерията. Не унищожавайте, не увреждайте и не изхвърляйте батерията в пламъци - това е опасно и може да предизвика пожар. Инсталирането на неправилен тип батерия може да доведе до експлозия. Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърлете батерията според инструкциите. Износената или повредена батерия трябва да бъде поставена в специален контейнер. Батерията трябва да се използва само в съответствие с нейните цели. Изключете неизползваното зарядно устройство от електрическата мрежа. Прекаленото зареждане на батерията може да доведе до повреда. Следователно еднократно зареждане на батерията не трябва да продължава повече от 12 часа (1 ден абсолютна максимум). Използвайте само оригиналните аксесоари myPhone, които са включени в комплекта на вашето устройство.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Това устройство не е водоустойчиво. Защитете го от течности и влага.

БЕЗОПАСНОСТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Винаги изключвайте телефона, докато зареждате автомобила си на бензиностанция. Не използвайте телефона си близо до химикали.

СЛУХ



За да избегнете увреждане на слуха, не използвайте устройството при високи нива на звука за дълъг период от време, не поставяйте оперативното устройство директно до ухото - когато силен звук или музика е

включена. За да избегнете увреждане на слуха, не използвайте устройството при високи нива на звука за дълъг период от време, не поставяйте телефона директно на ухото - когато силен звук или музика е включена.

Производител:
MPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Сервиз:
Мост Компютърс

Website:
<http://www.most.bg>

Съдържание


Съдържание на пакета	6
Технически характеристики	6
Външен вид на телефона, функции и бутони	7
Изключване/Включване	10
Инсталиране на SIM карта и microSD карта	10
Зареждане на батерията	11
Звуци и профили	11
Обаждания	12
Отговаряне на обаждания	12
Текстови съобщения	12
Създаване и изпращане на текстови съобщения	12
Четене на съобщения	13
Контакти в телефона (Тел.Указател)	13
Добавяне на нов контакт	13
Търсене на контакт.....	13
Фабрични настройки	13
Често срещани проблеми	14
Поддръжка на телефона	15
Поддръжка на батерията	15
Поддръжка на уреда	15


Технологични критерии	16
Сертификати (SAR).....	17
Правилно изхвърляне на електронни уреди.....	17
Правилно изхвърляне на използвана батерия	18
Декларация за съответствие с Европейски Директиви	19

Съдържание на пакета



Преди да започнете да използвате телефона си, уверете се, че всички от следните елементи са включени в кутията:

- myPhone Halo 3320 телефон,
- Батерия: 800 mAh Li-ion
- зарядно
- ръководство
- гаранционна карта

 Ако някой от горните елементи липсва или е повреден, моля, свържете се с мястото на закупуване.

 Препоръчва се опаковката да се пази в случай на оплакване. Съхранявайте опаковката далеч от деца.

Технически характеристики

- Dual SIM GSM 900/1800 MHz
- Чист, цветен 1.77 " дисплей 160x128 пиксела.
- FM радио, фенер
- Bluetooth
- Батерия: 800 mAh Li-ion, 3.7 V 
- Зарядно вход: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.2 A
- Зарядно изход: 5 V  0.55 A
- Размер: 114.5 x 48 x 14.5 mm
- Тегло: 67 g

Изглед на телефона, неговите функции и бутони



1	Дисплей	LCD дисплей
2	Говорител	Говорител, използван в телефонни разговори.
3	Камера	Обектив на камерата
4	LED	Използва се за фенерче.
5	бутони <нагоре>, <надолу>, <наляво>, <надясно>, и <OK>.	Докато сте в менюто можете да навигирате в менюто. Докато сте на главния екран <Up> - ново SMS съобщение,

		<p><Down> - фотокамера, <Right> - календар, <Left> - аларма, <OK> - потвърждение на избраните опции на камерата и бутона на затвора.</p>
6	<p><Контакти>/<Назад> бутон</p>	<p>Докато на главния екран ви позволява влизане в телефонния указател [Контакти]. Докато сте в менюто, можете да излезете или да се откажете.</p>
7	<p><Меню>/<OK>/<Фенер></p>	<p>Докато сте на главния екран се позволява влизане в менюто, докато сте в менюто се потвърждават избраните опции. Когато основният екран е отключен и задържан за 2 секунди, той включва фенерчето включено или изключено.</p>
8	<p><Червена слушалка> бутон</p>	<p>Позволява ви да отхвърлите входящо повикване. Докато в менюто ви позволява да се върнете към главния екран. Докато сте в режим на готовност, той позволява да изключите дисплея и ако го натиснете продължително, го изключете или</p>

		включете отново.
9	<Зелена слушалка> бутон	Позволява да получавате входящо обаждане. В режим на готовност можете да видите списъка с повиквания.
10	Клавиатура	Бутони, позволяващи набиране на телефонния номер в началния екран и въвеждане на букви и номера на за съобщението в режим за писане на SMS.
11	<*> бутон	На основния екран, задържан за две секунди, се променя звукът на профил. Когато пишете SMS, той показва символи за вмъкване в съдържанието. В радиоприложението и аудиоплейъра той ви позволява да намалите силата на звука.
12	<#>/<Заклучване> бутон	На основния екран, задържан за 2 секунди, заключва или отключва клавиатурата. Когато пишете SMS, той превключва режими за въвеждане на символи. Радиото ви позволява да увеличите силата на звука.
13	Прорез в капака	Използва се за полесното негово махане.

14	Микрофон	Не го покривайте с ръката си, докато сте в телефона.
15	Жак за слушалки	Използва се за поставяне на слушалки (същ: използва се като антена, докато слушате FM радио).
16	MicroUSB порт	Когато е свързано, зарядното устройство позволява зареждане на батерията.
17	Сервизен терминал	Използва се само от квалифициран техник.

Изключване/Включване на телефона

За да включите / изключите телефона, натиснете и задръжте бутона <червена слушалка>. Ако веднага след като включите телефона, видите заявката за код (под формата на "****") въведете кода и натиснете <OK>.


Инсталиране на SIM карта и microSD карта.

Ако телефонът е включен - изключете го. Повдигнете задния капак с нокът и внимателно го извадете от кутията. Извадете батерията. Поставете СИМкартата (ите) - СИМкартата трябва да се постави в гнездо, според релефа в телефона. Ако искате да поставите карта с памет microSD, внимателно плъзнете металното защитно устройство към гнездото на другата СИМ карта, внимателно го пъхнете със златни контакти в слота и внимателно натиснете металното защитно устройство в гнездото, слота на другата СИМ карта. Поставете батерията - така че нейните три златни контакта да се докоснат до тройния съединител в гнездото за телефон. Сменете капака на

батерията и леко натиснете, докато се включат ключалките.

Зареждане на батерията

Включете USB кабела в подходящ гнездо за зарядното устройство и щекера microUSB в гнездото за microUSB на телефона и включете зарядното устройство в електрически контакт.

 ***Внимание:** *Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозни повреди на телефона. Повреда, причинена от неправилно използване на телефона, не се покрива от гаранцията.*

Докато зареждате, статичната икона за състоянието на батерията, намираща се в горния десен ъгъл на екрана, ще се анимира. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство от контакта. Изключете кабела от контакта на телефона.

Звуци и профили

За да промените звуковия профил на телефона, изберете: [Меню]> [Настройки]> [Профили]. Изберете профил за звук и въведете [Опции]> [Активиране], за да активирате избрания профил или [Опции]> [Персонализиране]> [Избор], за да редактирате профила според вашите предпочитания, ако е възможно. За да запазите промените, натиснете [Опции]> [Запази] и потвърдете с [Избери]. В противен случай направените промени няма да бъдат запазени.

Обаждания

Въведете номера в основния екран, като използвате цифровата клавиатура. Препоръчваме да въведете регионалния код преди телефонния номер. Натиснете бутона **<зелена слушалка>**, за да стартирате повикването. Натиснете бутона **<червена слушалка>**, за да завършите повикването.

Отговаряне на обаждане

Натиснете **<зелена слушалка>** или [**Отговор**], за да отговорите на входящ повикване. Натиснете **<червена слушалка>**, за да завършите / отхвърлите повикването.

Текстови съобщения

Създаване и изпращане на съобщения

Въведете: [**Меню**] > [**Съобщения**] > [**Писане на съобщение**]. Въведете съобщението чрез клавиатурата. Писането става буква по буква. Бутонът **<#>** се използва за промяна на метода на въвеждане. Можете да избирате между **Abc** - първата буква ще бъде главна, останалите малки букви, **123** - само цифри, **ABC** - вмъкват се само главни букви, **abc** - само малки. Всички режими, с изключение на цифрите, позволяват използването на знаци, подходящи за езика. Когато въвеждате съдържанието на съобщението, трябва да натиснете бутона [**Опции**] и да изберете опция [**Изпрати**]. Изберете между [**Въведи номер**] и [**Добави към Тел.Указател**]. След като въведете номера или изберете контакт, въведете: [**Опции**] > [**Изпращане**] и изберете SIM картата (ако има 2 SIM карти в употреба), с които ще се изпраща съобщението.

Четене на съобщение

Влезте в: [**Меню**] > [**Съобщения**] > [**Вх.Кутия**], изберете съобщение от списъка и натиснете [**Опции**] > или <OK>, за да прочетете съобщението.

Контакти в телефона (Тел.Указател)

Добавяне на нов контакт

Влезте в [**Контакти**] или [**Меню**] [**Контакти**] > [**Добавяне на нов контакт**] > [OK] и посочете къде да бъде запазен контакта - [**В SIM 1**] или [**В SIM 2**], [**В телефона**] и изберете <OK>. Посочете полето, което искате да редактирате: [**Име**], [**Номер**] и въведете данните. За да запазите контакта, изберете [**Опции**] > [**Запази**] > [**Избери**] или <OK>.

Търсене на контакт

За да търсите контакти, изберете: [**Контакти**] или [**Меню**] > [**Контакти**]. Въведете първата буква от контакта. На екрана ще се покаже пълен списък с контакти, започващи с дадено писмо. За да търсите друг контакт, просто използвайте навигационните бутони <нагоре> и <надолу> или въведете друга буква, за да стесните списъка с контактите, които търсите. След като потърсите контакта, изберете [**Опции**] и ще се появи списък с опции: Преглед, Изпращане на SMS, Повикване, Редактиране, Изтриване, Копиране, Маркиране няколко, Настройки за контакти.

Фабрични настройки

За да се върнете към фабричните настройки, въведете [Menu]> [Settings]> [Restore factory settings]> <OK>, въведете паролата на телефона и потвърдете, като натиснете <OK>. Паролата, необходима за възстановяване на фабричните

настройки, е 1122. След това потвърдете възстановяването на фабричните настройки.

Често срещани проблеми

Съобщение	Възможно решение
Въведи SIM карта	Уверете се, че SIM картата е инсталирана правилно.
Въведи PIN	Ако SIM картата е защитена с ПИН-кода, трябва да въведете ПИН кода, когато включите телефона и натиснете <OK>.
Не мога да чуя обаждания се. / Обаждания не ме чува.	Микрофонът трябва да бъде близо до устата. Проверете дали вграденият микрофон не е покрит. Когато слушалката не се използва, проверете дали е свързана правилно. Проверете дали вграденият високоговорител не е покрит.
Network fail!	В зоните, където сигналът е слаб, може да не са възможни повиквания. Също така получаването на повиквания може да не е възможно. Преместете се на друго място и опитайте отново.
Никой не може да се свърже с мен.	Телефонът трябва да бъде включен и свързан с обхват на GSM мрежата.
Лошо качество на звука, докато говорите.	Уверете се, че говорителят и микрофонът не е покрит.

Връзката не може да бъде установена	<p>Проверете дали въведеният телефонен номер е правилен.</p> <p>Проверете дали телефонният номер, вписан в [Phonebook] е правилен.</p> <p>Въведете правилния телефонен номер, ако е необходимо.</p>
Ако проблемът продължава, свържете се с магазина.	

Правилна поддръжка на телефона

Правилна поддръжка на батерията

Батерията на това устройство може да бъде зареждана със зарядно устройство. Ако нивото на батерията е ниско, заредете я отново. За да удължите живота на батерията, преди да свържете зарядното устройство и го заредете до 100%, оставете устройството да се изтощи до 20% от капацитета на батерията. Ако не се използва, извадете зарядното устройство от телефона и от електрическата мрежа. Презареждането или напускането на твърде ниска / висока температура или в магнитно поле може да съкрати жизнения цикъл на батерията. Температурата на батерията оказва влияние върху цикъла на зареждане. Охлаждайте батерията или я затоплете така, че да е на стайна температура (приблизително 20 ° C). Ако температурата на батерията надвиши 40 ° C / 104 ° F, батерията не трябва да се зарежда! Използвайте батерията само по предназначението ѝ. Не използвайте повредена батерия. Не изхвърляйте батерията в пламъци! Не изхвърляйте износена батерия - изхвърлете я или върнете в оторизирана пункт за рециклиране.

Поддръжка на устройството

Дръжте телефона и аксесоарите далеч от деца на сухо място, далеч от влага, за да удължите живота на телефона си. Избягвайте да използвате телефона при високи и ниски температури; може да съкрати живота на електронните компоненти на телефона, да разтопи пластмасовите части и да унищожат батерията. Препоръчва се телефонът да не се използва при температури по-високи от 40 ° C / 104 ° F. Не се опитвайте да разглобявате телефона. Проблемът със структурата му по непрофесионален начин може да причини сериозни щети на телефона или да го унищожат напълно. За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте никакви агенти с висока концентрация на киселини или основи. Използвайте само оригиналните аксесоари. Прекъсването на тези правила може да доведе до загуба на гаранция.

Технилогични характеристики

Мрежа: GSM 900/1800 MHz

Някои услуги може да зависят от вашия доставчик, състоянието на местната клетъчна мрежа, версията на използваната СИМ карта и начина, по който използвате телефона си. За повече информация, моля, свържете се с вашия GSM оператор.

Внимание	Изявление
-----------------	------------------

Производителят не носи отговорност за каквито и да е последствия, причинени от неправилно използване на телефона и неспазване на горните инструкции.	Версията на софтуера може да бъде надстроена без предизвестие. Представителят си запазва правото да определи правилното тълкуване на горните инструкции.
--	--

Информация за сертификати (SAR)

Вашият мобилен телефон е предавател и приемник на радиовълни.

Той е проектиран и произведен съгласно настоящите стандарти за безопасност, така че излагането на радиовълни никога не надхвърля ограниченията, определени от Съвета на Европейския съюз. Тези граници установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за общото население и са разработени от независими научни организации въз основа на подробни научни изследвания, включително и на голяма граница на безопасност. Целта им е да гарантират безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здраве. По отношение на клетъчните телефони нивото на експозиция на радиовълни се измерва със стойността SAR (интензитет на специфичната абсорбционна скорост). Пределната стойност на SAR, препоръчана от Съвета на Европейския съюз, е 2 W / kg и се отнася до средната стойност за 10 грама тъкан.

Най-високата стойност на SAR за myPhone 3320 е $1,036 \text{ W/kg}$.

Правилно изхвърляне на използвана техника.

Уредът е маркиран с пресечена кофа за боклук, в

съответствие с Европейската Директива 2012/19 / ЕС за употребявано електрическо и електронно оборудване (отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ОЕЕО). Продуктите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят или изхвърлят заедно с други битови отпадъци след период на използване. Потребителят е длъжен да се отърве от употребеното електрическо и електронно оборудване, като го достави до определената точка за рециклиране, в която се рециклират опасни отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на определени места и действителният процес на тяхното оползотворяване допринасят за опазването на природните ресурси. Правилното изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване е от полза за човешкото здраве и околната среда. За да получите информация за това къде и как да се изхвърля използваното електрическо и електронно оборудване по екологосъобразен начин, потребителят трябва да се свърже с местното правителство, с пункта за събиране на отпадъци или с пункта за продажба, където е закупено оборудването.

Правилно изхвърляне на използвана батерия



Съгласно Директивата на ЕС 2006/66 / ЕС с промените, съдържащи се в Директива на ЕС 2013/56 / ЕС за изхвърляне на батерии, този продукт е обозначен със символ за зачеркнатия контейнер за боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този продукт, не трябва да се изхвърлят с обикновени битови отпадъци, но да се третират в съответствие с правните директиви и местните разпоредби. Не се разрешава изхвърлянето на батерии и акумулатори с

несортирани битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличните места за събиране на тези артикули, което им позволява да се връщат, рециклират и изхвърлят. В рамките на ЕС събирането и рециклирането на батерии и акумулатори е предмет на отделни процедури. За да научите повече за съществуващите процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля, свържете се с местния офис или институция за изхвърляне на отпадъци или депониране.



Декларация за съответствие с директивите на Европейския Съвет

MyPhone Ltd. декларира, че мобилният телефон myPhone 3320 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>