

Instrukcja obsługi telefonu

myPhone HAMMER 2+



Spis treści

Spis treści	2
Zawartość zestawu myPhone Hammer 2+	5
Parametry techniczne telefonu myPhone Hammer 2+	6
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie	7
Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje.	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora	9
Ładowanie telefonu	10
2. Korzystanie z podstawowych funkcji.	11
Blokada klawiatury telefonu	11
Dostęp do menu telefonu	12
Dostosowanie telefonu	12
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	13
Dźwięki i profile użytkownika	13
Funkcje dotyczące połączeń	14
Nawiązywanie połączenia	14
Odbieranie połączenia	14
Wiadomości tekstowe	15
Wysyłanie wiadomości	15

Wyświetlanie wiadomości	17
Kontakty w telefonie myPhone HAMMER 2+	18
Dodawanie nowego kontaktu	18
Wyszukiwanie kontaktu	19
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych	19
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	19
Połączenia nieodebrane.....	20
Podłączanie telefonu do komputera.....	21
4. Pozostałe funkcje telefonu	22
Ustawienia czasu i daty.....	22
Ustawienie języka menu	23
Ustawienia wyświetlacza.....	23
Ustawienia połączeń	25
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	25
Ustawienia fabryczne	27
Latarka	27
Wykaz połączeń	28
Kalendarz	29
Bluetooth	29
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	31
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.	32
Aparat fotograficzny	33

Wykonywanie zdjęć	33
Nagrywanie filmów wideo.....	34
Korzystanie z Internetu	35
Ustawianie konta danych.....	35
Korzystanie z przeglądarki internetowej.	35
Korzystanie z poczty e-mail	36
5. Ogólne zasady prawidłowego	
utrzymania telefonu	37
Informacja o certyfikatach (SAR)	37
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii	
Europejskiej.....	39

Zawartość zestawu myPhone Hammer 2+

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone Hammer 2+,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- metalowa płytką służąca do odkręcania tylnej obudowy.

Parametry techniczne telefonu myPhone Hammer 2+

- Wyświetlacz: TFT 2.2" QVGA
- Akumulator: litowo-jonowy
o pojemności 1450mAh
- Aparat fotograficzny: 2 Mpx
- Bluetooth
- MicroUSB
- Gniazdo microSD do 8 GB
- IP67

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje



1. Port microUSB (pod gumową zaślepką).
2. Dioda latarki.
3. Głośnik słuchawki.

4. Wyświetlacz.
5. Przyciski nawigacyjne „w górę”, „w dół” „prawo”, „lewo” oraz przycisk „OK”.
6. Przycisk **<zielona słuchawka>**.
7. Przycisk **<czerwona słuchawka>**.
8. Klawiatura numeryczna.
9. Dioda LED.
10. Obiektyw aparatu fotograficznego.
11. Głośnik tylny (buzzer).
12. Pokrywa akumulatora.

Włączanie i wyłączenie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<czerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN,

wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć śrubokrętem płaskim (lub metalową płytką z zestawu) dwie śrubki mocowania obudowy.



Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 8 GB.


Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza we wnętrzu telefonu (patrz poniższy rysunek).

Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją na swoje miejsce oraz dokręcając śrubki).

Ładowanie telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby

odstłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB-B do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB-A do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny klawisz, aby włączyć ekran, nacisnąć lewy przycisk „Odblokuj” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu

ekranu), następnie przycisk **<*>** na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć środkowy klawisz **<OK>** lub **<Menu>** na pulpicie telefonu.

Wykorzystując klawisze nawigacyjne **<w górę>**, **<w dół>**, **<w lewo>** lub **<w prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HAMMER 2+ można dostosować do własnych potrzeb.

Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Profil cichy włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego (profilu przed wyciszeniem dźwięków).

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile użytkownika]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile użytkownika]**.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **< czerwona słuchawka >**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu] → [Wiadomości] → [Napisz wiadomość] → [SMS]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,

- **PI** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz **<0>**.

Przykład wprowadzania znaków:

*Aby wprowadzić literę „b”, należy 2 razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp.*

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź numer]** – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.
- **[Dodaj Kontakt]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<Wybierz>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone HAMMER 2+

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Nowy kontakt]** → **<OK>** → **[do SIM]** lub **[Do telefonu]** → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu zaznaczając nazwę lub numer kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt. Jeśli chcemy dodać kontakt do telefonu to możemy ustawić również adres email, zdjęcie kontaktu oraz dźwięk połączenia.

Aby przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia Kontaktów]** → **[Przenieś kontakty]** → **[Z telefonu]** lub **[z SIM]**,

następnie wybrać **[Do SIM]** lub **[Do telefonu]** i zatwierdzić **<OK>**

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<w górę>** oraz **<w dół>**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem

zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:


W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona:  .

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij **[Podgląd]**.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone Hammer 2+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na lewym boku telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję

[Urządzenia pamięci masowej]

- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia telefonu] → [Godzina i data]**.

Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

Klawiszem nawigacyjnym przejdź **<w dół>**, aby wpisać aktualną datę,

zatwierdź przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz]**.

W opcji **[Opcje telefonu]** → **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Język]**. Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Wyświetlacz]:**

- **[Tapeta]** → **[Systemowa]** (jeżeli

chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Zdefiniowane przez użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd] → [OK] → [OK]**.

- **[Wygaszacz] → [System]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz plik z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.
- **[Pokaż godzinę i datę]** – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym

telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak:

automatyczne oddzwanianie, kontrola czasu połączeń, czarna lista, powiadomienia o połączeniach lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisków **<w górze>** i **<w dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk **<OK>**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym

wybierz opcję **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Stan]** włącz (lub wyłącz) alarm.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<w dół>**) można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany (Funkcja **[Powtórz]**, możliwe opcje to raz, codziennie, niestandardowo). Niżej znajduje się opcja **[Typ alertu]**, gdzie można zdefiniować czy alarm ma polegać tylko na wibracji telefonu, dzwonkach czy wibracji i dzwonkach.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz (**[Wykonaj]** → **[Tak]**).

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy) przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu. Włączenie i wyłączenie latarki odbywa się tylko i wyłącznie poprzez trzysekundowe naciśnięcie przycisku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Połączenia nieodebrane
- Połączenia wybrane
- Połączenia odebrane
- Usuń rejestr połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Kalendarz

W telefonie myPhone Hammer 2+ dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty.


Aby uruchomić aplikację kalendarz wybierz: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalendarz]**.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.

Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Wł./Wył.]** – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu niebieskiej ikony 
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowych urządzeń]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Szukaj urządzeń audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie oraz

podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone Hammer.
- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem (funkcja **[Przekaz.dźwięku]**) oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja **[Mój adres]**).

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy

dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenie]** → **[Szukaj nowego urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Nacisnij **[Tak]** w celu parowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** → wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany

po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Hammer 2+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać korzystając

z aplikacji **[Podgląd zdjęć]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Galeria]**).

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<w górę>**, aby przejść w tryb kamery i **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać korzystając z aplikacji **[Odtwarzacz filmów]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Wideo]**).

Korzystanie z Internetu

Ustawianie konta danych.

Telefon myPhone Hammer 2+ wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić przeglądarkę stron www należy wejść w **[Menu]** → **[Usługi sieciowe]** → **[WAP]**. Pojawi się lista opcji:

- **[Strona domowa]** – wyświetli ustawioną wcześniej stronę domową przeglądarki.
- **[Zakładki]** – lista ulubionych stron WWW,
- **[Wpisz adres strony]** – wpisz adres strony www, jaką chcesz odwiedzić,

- **[Ostatnio otwierane]** – wyświetla historię przeglądanych ostatnio witryn internetowych,
- **[Ustawienia]** – możliwość konfiguracji takich opcji jak adres strony domowej, profilu, aktywnego konta danych, opcji przeglądarki, itd.

Korzystanie z poczty e-mail

Aby korzystać z poczty e-mail najpierw musimy skonfigurować swoją pocztę. Aby to zrobić wchodzimy w **[Menu]** → **[E-mail]** i rozpoczynamy konfigurację. Najpierw podajemy adres, po czym wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Dalej wybieramy protokół (POP2 lub IMAP) i wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Jeśli nie chcemy zmieniać Konta danych (domyślne ustawienie Automatyczny) to znowu wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Ustawiamy adres serwera odbiorczego i

wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. To samo robimy z serwerem nadawczym. Wpisujemy nazwę użytkownika, hasło, nazwę profilu i na końcu **[Opcje]** → **[Zrobione]**. Po utworzeniu konta wciskamy **[Opcje]** → **[Edytuj]** → **[Ustawienia zaawansowane]** i uzupełniamy ustawienia serwerów. Po poprawnym skonfigurowaniu serwerów wracamy do opcji E-mail i możemy odebrać swoją pocztę.

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany

według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez

Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Hammer 2+** jest równa **0,874 W/kg**.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 91/07/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 16-07-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone Hammer 2+
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:


EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2011
EN 301 489-1V1.8.1
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17V2.1.1
EN 301 489-34V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

16-07-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)


(podpis sygnatarusza)
(signature of the signatory)

 **myPhone** sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020187256