

HAMMER PATRIOT+

Numărul lotului: 201901



MANUALUL DE UTILIZARE

Acest manual include diferite versiuni color ale dispozitivului. Produsul actual, accesoriile care îl însoțesc și unele dintre caracteristici pot diferi de imaginile și descrierile prezentate în acest manual. Manualul actual sau o versiune mai detaliată al lui sunt de asemenea disponibile pe site-ul producătorului:

www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus

Conținut

Siguranță.....	1
Conținutul pachetului.....	2
Specificație tehnică.....	2
Telefonul, funcțiile lui și butoanele.....	2
Schimbarea din greșeală a limbii.....	4
Setările din fabrică.....	4
Depanare.....	4
Utilizarea corectă a bateriei.....	4
Întreținerea corectă al telefonului.....	4
Rata specifică de absorbție (SAR).....	5
Eliminarea corectă al echipamentului uzat.....	5
Eliminarea corectă al bateriilor uzate.....	5
Declarația de conformitate cu directivele Uniunii Europene.....	5

Producătorul:

SRL mPTech
str. Nowogrodzka 31
00-511 Varșovia
Polonia

Site web:

www.myphone-mobile.com

Produs în China

Atenție	Declarație
Producătorul nu poartă răspundere pentru oricare consecințe cauzate de utilizare necorespunzătoare al telefonului și nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.	Versiunea software-ului poate fi actualizată fără o notificare prealabilă. Reprezentantul își păstrează dreptul de a determina interpretarea corectă a instrucțiunilor de mai sus.

Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și reglementările prezentate aici cu privire la utilizarea telefoanelor mobile în locurile în care intenționați să utilizați astfel de echipamente. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală. În funcție de versiunea instalată a software-ului, a furnizorului de servicii, a cartelei SIM sau a țării, este

posibil ca unele dintre descrierile din acest manual să nu corespundă telefonului dvs., iar telefonul și accesoriile pot diferi de cele incluse în ilustrațiile din acest manual. Folosirea oricărui dispozitiv care utilizează unde radio generează interferențe cu dispozitivele medicale (de exemplu stimulatoare cardiace), dacă acestea nu sunt securizate în mod corespunzător (în cazul dubiilor, consultați un medic sau un producător de dispozitive medicale). Respectați întotdeauna orice tip de interdicții, reglementări și avertismente transmise de personal.

Atenție: În locurile în care există riscul de explozie (adică stațiile de benzină, fabricile chimice etc.), este recomandat să opriți telefonul. Consultați regulamentele care reglementează utilizarea echipamentelor GSM în astfel de locuri.

– SIGURANȚA RUTIERĂ –

În afară de situațiile de urgență, folosirea telefonului în timpul conducerii trebuie efectuată numai cu ajutorul căștilor sau difuzorului, ceea ce asigură siguranța și nu limitează abilitățile motorii ale utilizatorului. În cazul lipsei căștilor și dacă persoana dorește oricum să utilizeze telefonul, ea ar trebui să tragă pe dreapta și să oprească mașina. Acordați atenție reglementărilor legale privind utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Unele componente electronice ale mașinii fără o protecție adecvată pot fi afectate de undele emise de telefon; prin urmare, este recomandat să folosiți telefonul în mașină numai atunci când antena externă a vehiculului este fixată. Utilizați serviciile unui profesionist pentru a instala telefonul în mașină.

– SERVICE CALIFICAT –

Numai personalul calificat sau un centru de service autorizat pot instala sau repara acest produs. Repararea printr-un serviciu neautorizat sau necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la pierderea garanției.

– BATERIE ȘI ACCESORII –

Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte/scăzute (mai joase de 0°C/ 32°F și mai ridicate de 40°C/ 104°F). Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriei. Evitați contactul cu lichidele și obiectele metalice deoarece acestea pot cauza deteriorarea parțială sau completă a bateriei. Bateria trebuie să fie utilizată în conformitate cu scopul acesteia. Nu distrugeți, nu deteriorați și nu aruncați bateria în flăcări, acest lucru poate cauza incendiu. Bateria uzată sau deteriorată trebuie să fie plasată într-un container special. Încărcarea excesivă a bateriei poate duce la deteriorarea ei. Prin urmare o singură încărcare a bateriei nu trebuie să dureze mai mult de 12 ore. Deconectați încărcătorul neutilizat de la rețeaua electrică. În caz de deteriorare a firului încărcătorului, aceasta nu trebuie să fie reparat, ci înlocuit cu unul nou. Utilizați doar accesoriile originale de la producător incluse în set. Instalarea unui tip necorespunzător a bateriei poate cauza explozie. Bateria trebuie eliminată în conformitate cu instrucțiunile.

– APA ȘI ALTE LICHIDE –

Dispozitivul deține certificatul de rezistență IP68. Aceasta înseamnă că dispozitivul este rezistent la praf și impermeabil atunci când toate garniturile de cauciuc sunt intacte și instalate corect. Protejați cât mai mult dispozitivul de apă și de alte lichide. Apa și alte fluide au un efect negativ asupra componentelor electronice ale telefonului. Dacă este umed, ștergeți și uscați dispozitivul cât mai curând posibil.

– APELURI DE ALARMĂ –

Efectuarea apelurilor de alarmă poate să nu fie posibilă în anumite zone sau circumstanțe. Este recomandat să găsiți o modalitate alternativă de notificare a serviciilor de urgență dacă mergeți în acest tip de zone îndepărtate.

– COPII –

Acest telefon nu este o jucărie. Păstrați dispozitivul și accesoriile acestuia departe de accesul copiilor.

– SUNETE –



Pentru a evita deteriorarea auzului nu utilizați dispozitivul la volum înalt perioadă îndelungată, nu puneți direct la ureche dispozitivul în timp ce el funcționează.

Conținutul pachetului

Înainte de a începe utilizarea telefonului, asigurați-vă că toate elementele următoare sunt incluse în cutie:

- telefon HAMMER PATRIOT+
- baterie,
- încărcător (adaptor + cablu USB),
- unealtă pentru slăbirea șurubului
- manual de utilizare,
- garanția.

Dacă careva dintre articolele de mai sus lipsește sau este deteriorat, contactați distribuitorul dvs. Vă sfătuim să păstrați containerul în caz de plângeri. Nu lăsați containerul la îndemâna copiilor.

Specificatie tehnică

Două compartimente pentru cartele SIM; sistem hands-free; lanternă, camera de 2 Mpix, FM radio

Ecran: 2.4", 240x320 pix

Capacitatea bateriei: 1800 mAh

Dimensiuni: 132 x 55 x 29 mm

Greutate: 152 g

Cardurile de memorie suportă până la 32 GB

Parametrii de intrare/ieșire al încărcătorului: 100-240 V~ 0.2 A, 50/60 Hz

Parametri de ieșire al încărcătorului: 5.0 V $\overline{=}$ 1 A

Telefonul, funcțiile lui și butoanele

1	Difuzor	Difuzor folosit pentru convorbiri telefonice.
2	LED	Dioda este folosită ca lanternă.
3	Camera	Lentile pentru cameră
4	LED	Dioda este folosită ca blițul camerei.
5	Difuzor	Difuzor pentru sunete de sistem,

	extern	tonuri de apel, muzică.
6	Ecran	Ecran LCD
7	Butonul OK	Pe ecranul principal permite accesarea meniului și confirmă alegerea făcută în el.
8	Butonul <Menu/Meniu >	În timp ce vă aflați pe ecranul principal permite accesarea Meniului și confirmă alegerile făcute în el. Blochează și deblochează tastatura telefonului.
9	Butonul <Contacts/Contacte>	Pe ecranul principal lansează Agenda telefonului. În timp ce în meniu puteți ieși sau opta.
10	Butonul <Green headset/Receptorul verde>	Permite preluarea apelului de intrare sau vizualizarea listei de apeluri.
11	Butonul <Red handset/Receptorul roșu>	Permite respingerea apelului de intrare. În timp ce vă aflați în meniu permite reîntoarcerea la ecranul principal. Pe ecranul principal vă permite să închideți ecranul sau să îl activați din nou.
12	Butoanele <Up/Sus> <Down/Jos> <Left/Stânga> <Right/Dreapta >	În meniu permit navigarea prin el. Pe ecranul principal <Up/Sus> - player audio, <Down/Jos> - camera, <Right/Dreapta> - deșteptătorul, <Left/Stânga> - calendarul.
13	Tastatura telefonului	Taste care permit formarea numărului de telefon pe ecranul principal, și introducerea caracterelor și cifrelor mesajului în modul de formare SMS.
14	Mufe pentru căști 3,5 mm	Vă permite să conectați căști la telefon, pentru a putea asculta radioul (pentru a îmbunătăți calitatea recepției - a acționa ca o antenă suplimentară), muzică și, de asemenea, pentru a efectua apeluri (dacă căștile sunt echipate cu un microfon).
15	Port microUSB (sub o clapă de cauciuc)	Când este conectat, încărcătorul permite încărcarea bateriei. La conectarea la computer vă permite să transferați date (fotografii, videoclipuri, muzică).
16	Butonul <↔>	La scrierea SMS, afișează simbolurile pentru a fi introduse în conținut.
17	Pornire/oprire lanternă	Apăsarea lui timp de 2 secunde permite să opriți sau porniți lanterna.
18	Butonul <#>	Vă permite să comutați între modurile de sunet și de introducere a caracterelor atunci când scrieți mesaje text.
19	Șuruburi	Protejează clapa compartimentului bateriei.
20	Clapa compartimentului bateriei	Protejează compartimentul pentru baterii împotriva căderii și pătrunderea umidității.
21	Microfonul	Nu-l acoperiți cu mâna în timpul convorbirii telefonice.

Schimbarea din greșeală a limbii

Pentru a seta limba utilizatorului, în cazul în care din greșeală a fost setată una necunoscută, apăsați **[Menu/Meniu] > <up/sus> > < up/sus > < up/sus >> <OK> > <down/jos>> < down/jos > > <OK> > < down/jos > > < down/jos > > <OK>** și alegeți limba dorită al meniului.

Setările din fabrică

Pentru a reveni la setările din fabrică, accesați **[Settings/Setări] > [Restore factory settings/Revenirea la setările din fabrică]**. Parola necesară pentru a reveni la setările din fabrică este **1122**.

Depanare

Mesaj	Soluția posibilă
Introduceți cartela SIM.	Asigurați-vă că cartela SIM a fost instalată corect.
Introduceți PIN-ul.	În cazul în care cartela SIM este securizată cu PIN cod, trebuie să introduceți PIN-ul atunci când porniți telefonul și apăsați <OK> .
Eroare de rețea!	În zonele unde semnalul sau recepționarea sunt slabe, apelurile pot fi imposibile. De asemenea și primirea apelurilor poate fi imposibilă. Schimbați locația și încercați din nou.
Calitatea slabă al sunetului în timpul apelului.	Asigurați-vă că difuzorul și microfonul nu sunt acoperite.
Nimeni nu mă poate apela.	Telefonul trebuie să fie pornit și conectat la rețea GSM.
Nu pot auzi apelantul./ Apelantul nu mă poate auzi pe mine.	Microfonul trebuie să fie aproape de gură. Verificați dacă microfonul încorporat nu este acoperit. Când sunt utilizate căștile verificați dacă sunt conectate corect. Verificați dacă difuzorul încorporat nu este acoperit.
Nu poate fi stabilită conexiunea.	Verificați dacă numărul de telefon introdus este corect. Verificați dacă numărul de telefon introdus este corect înregistrat în [Phonebook/Agenda telefonică] . Introduceți numărul de telefon corect în caz de necesitate.

Utilizarea corectă a bateriei

Bateria din acest dispozitiv poate fi încărcată cu un încărcător. Dacă nivelul de energie al bateriei este scăzut, reîncărcați-o. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, lăsați-o să descarce sub 20% din capacitatea bateriei înainte de a conecta încărcătorul și încărcați-o până la 100%. Dacă nu este utilizat, deconectați încărcătorul de la telefon. Încărcarea excesivă duce la scurtarea duratei de viață a bateriei. Temperatura bateriei afectează calitatea încărcării. Înainte de începerea procesului de încărcare, reduceți sau ridicați temperatura aproape de temperatura camerei (aproximativ 20 ° C / 68 ° F). Dacă temperatura bateriei depășește 40°C / 104° F, ea nu trebuie încărcată! Dacă bateria se supraîncălzește, dispozitivul va afișa un mesaj corespunzător. Durata de viață a bateriei poate fi redusă, dacă este expusă la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate - acest lucru cauzează interferențe cu telefonul chiar și atunci când bateria a fost încărcată în modul corespunzător. Utilizați bateria numai în funcție de scopul preconizat. Evitați lăsarea bateriei într-un câmp magnetic, deoarece acesta va cauza scurtarea duratei de viață a bateriei. Nu utilizați o baterie deteriorată. Nu aruncați bateria în flăcări! Nu aruncați o baterie uzată - trimiteți-o sau returnați-o la un punct de reciclare autorizat.

Întreținerea corectă al telefonului.

Pentru a extinde durata de viață a telefonului dvs., urmați următoarele îndrumări. Păstrați dispozitivul și accesoriile departe de accesul copiilor. Evitați utilizarea telefonului la temperaturi înalte sau joase; acest lucru poate reduce durata de viață a componentelor electronice, topi piesele din plastic și distruge bateria. Nu încercați să dezamblați telefonul. Manipularea structurii lui într-o manieră neprofesională poate cauza deteriorare puternică a telefonului sau îl distruge complet. Pentru curățare folosiți numai petică uscată. Niciodată nu folosiți agent cu concentrație mare de acizi sau alcalii.

Utilizați numai accesoriile originale deoarece încărcarea acestei reguli poate duce la pierderea garanției.

Expunerea telefonului la temperaturi extreme poate reduce nivelul de protecție. Se recomandă ca telefonul să nu fie utilizat la temperaturi sub 0 ° C / 32 ° F sau mai mari de 40 ° C / 104 ° F.

Rata specifică de absorbție (SAR)

SAR este o valoare care indică cantitatea de radiații emise de telefon. Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W / kg. Cea mai mare valoare SAR pentru HAMMER PATRIOT+ este egală cu 1.395 W/kg.

Puterea maximă de radiofrecvență emisă în gama de frecvențe.				
Gama de frecvențe	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	UMTS 900/2100 MHz	WiFi 2412- 2472 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Puterea de transmisie	2W/1W	0.25W	12.35 dBm EIRP	2.2 dBm EIRP



Ambalajul dispozitivului poate fi reciclat în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea corectă al echipamentului uzat.

Dispozitivul este marcat cu un coș de gunoi barat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la Echipament electric și electronic uzat (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice - DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie să fie eliminate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere după perioada de utilizare. Utilizatorul este obligat să se debaraseze de echipamentul electric și electronic prin livrarea lui la punctul de reciclare desemnat în care sunt reciclate deșeurile periculoase. Colectarea acestui tip de deșeuri în locațiile desemnate și procesul propriu-zis de recuperare al acestora contribuie la protecția resurselor naturale. Eliminarea corespunzătoare al echipamentului electric și electronic este benefică pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.

Pentru a obține informație despre locul și modul de eliminare a echipamentelor electrice și electronice uzate într-un mod ecologic, utilizatorul trebuie să contacteze administrația publică locală, punctul de colectare a deșeurilor, sau punctul de vânzare unde a fost procurat echipamentul.

Eliminarea corectă al bateriilor uzate

În conformitate cu directiva UE 2006/66/CE cu schimbările continute în directiva UE 2013/56/UE cu privire la eliminarea bateriilor, acest produs este marcat cu un simbol coș de gunoi barat cu două linii. Simbolul indică faptul că bateriile utilizate în acest produs nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere obișnuite, dar trebuie tratate în conformitate cu directivele legale și reglementările locale. Nu se permite ca bateriile și acumulatele să fie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii bateriilor și acumulatele trebuie să utilizeze punctele de colectare disponibile al acestor unități, care le permite să întoarcă, recycleze și elimine.

Declarația de conformitate cu directivele Uniunii Europene

Prin prezenta, mPTech Ltd. declară că telefonul mobil HAMMER PATRIOT+ este conform cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus>