



myPhone

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

myPhone Fun 5

(viedtālrunis)

Pateicamies, ka izvēlējāties šo myPhone ierīci. Šī Eksploatācijas rokasgrāmata ir izstrādāta nolūkā izskaidrot Lietotājam ierīces darbības principus. Pilna versija ir pieejama QR kodā, kas atrodas uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Aizliegts pavairot, izplatīt, tulkot vai jebkādā veidā nodot, tostarp ar elektronisku vai mehānisku līdzekļu palīdzību, jebkuru šīs Eksploatācijas rokasgrāmatas daļu, ieskaitot kopiju izgatavošanu un reģistrēšanu vai uzturēšanu jebkurā informācijas uzglabāšanas vai izgūšanas sistēmā, bez iepriekšējas uzņēmuma myPhone rakstveida piekrišanas.

Eksploatācijas rokasgrāmatas lietošana

Eksploatācijas rokasgrāmatā atainotā ierīce un ekrānu uzņēmumi var atšķirties no Jūsu ierīces. myPhone Fun 5 aksesuāri var vizuāli atšķirties no Eksploatācijas rokasgrāmatā iekļautajos attēlos redzamajiem aksesuāriem.

Šī Eksploatācijas rokasgrāmata apraksta Android™ sistēmā piedāvātās iespējas. Apraksti var atšķirties atkarībā no Lietotājam piederošās operētājsistēmas versijas.

Svarīga informācija

Vairākums lietotņu, ko var uzstādīt šajā ierīcē, ir mobilās lietotnes. Šo lietotņu darbība var atšķirties no tām identisku personālajā datorā uzstādītu lietotņu darbības.

Ierīcē uzstādītās lietotnes atšķiras atkarībā no valsts, reģiona un iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem. Uzņēmums myPhone neatbild par jebkāda veida darbības efektivitātes traucējumiem, kuru cēlonis ir trešās puses programmnodrošinājums.

Uzņēmums myPhone neatbild par jebkāda veida defektiem, kas var rasties, veicot labojumus reģistra iestatījumos vai modificējot operētājsistēmas programmnodrošinājumu. Jebkurš mēģinājums modificēt operētājsistēmu var negatīvi ietekmēt ierīces un lietotņu darbību un atsauc jebkuru garantiju.

**Informācija par
ražotāju**

myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka

31

00-511 Warsaw

Polija

Tīmekļa vietne: <http://myphone.pl>

Viedtālruna izskats

1. Pogas: Atpakaļ / Uz sākumu / Izvēlne
2. Daudzfunkcionāls micro-B USB savienotājs
3. Priekšējā kamera
4. Mini spraudnis 3,5 mm
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas poga
6. Skaļuma pogas skaļāk/klusāk



SIM kartes un atmiņas kartes ievietošana

SIM kartes ievietošana

myPhone Fun 5 ir viedtālrunis ar duālu SIM kartes tehnoloģiju, kas ļauj lietot divus mobilos tīklus vienlaicīgi.

Tas atbalsta micro-SIM kartes un SIM kartes. Lai pareizi ievietotu SIM karti:

- Izslēdziet tālruni un ar nagu vai pirksta galu noņemiet vāciņu. Noņemiet viedtālruna vāciņu uzmanīgi, lai nesabojātu ierīces sānos esošās pogas.
- Izņemiet bateriju.
- Ievietojiet micro-SIM karti(-es) vai SIM karti(-es) spraugā(-s) atbilstoši virs spraugas(-ām) esošajās piktogrammās sniegtajām norādēm.

Micro SIM karšu adapteri

Neievietojiet viedtālrunī tukšu (bez kartes) micro-SIM kartes adapteri. Tas iestrēgs. Mēģinājumi izvilkt iestrēgušo adapteri no spraugas var radīt mehāniskus tālruna bojājumus. Ja SIM kartes adapteri nav iespējams izvilkt no ietveres, sazinieties ar pilnvarotu myPhone servisu!

Atmiņas kartes ievietošana

Lietojiet tikai salāgojamas un uzņēmuma apstiprinātas atmiņas kartes. Nesalāgojamas atmiņas kartes var sabojāt pašu karti un/vai ierīci un iznīcināt datus. Atmiņas karte nav salāgojama tad, ja tālrunis

neatbalsta kartes formātu (jālieto microSD formāts) vai kartes apjomu (vairāk nekā 32 GB). Lai pareizi ievietotu atmiņas karti:

- Izslēdziet tālruni un ar nagu vai pirksta galu noņemiet vāciņu. Noņemiet viedtālruna vāciņu uzmanīgi, lai nesabojātu ierīces sānos esošās pogas.
- Izņemiet bateriju.
- Ievietojiet atmiņas karti spraugā starp SIM karšu spraugām atbilstoši virs spraugas esošajā piktogrammā sniegtajām norādēm.

Darbvirsmas ekrāns

Galvenajā ekrānā Jūs varat piekļūt paziņojumu lietotnēm, balss komandām un daudzām citām funkcijām.

Īsinājumiķonu pievienošana darbvirsmas ekrānā: turiet pirkstu uz izvēlētās lietojumprogrammas un velciet to uz ekrānu.



Iestatījumu pielāgošana: lai mainītu Wi-Fi, spilgtumu utt., ar diviem pirkstiem pavelciet uz leju statusa joslu.

1. Slidīniet uz leju vienu pirkstu, lai aplūkotu paziņojumu, vai divus pirkstus, lai redzētu iestatījumus.
2. Lai sāktu meklēšanu, ievadiet paroli vai izmantojiet bals meklēšanu.

3. Lai redzētu visas lietojumprogrammas, pieskarieties

Lietojumprogrammu ikonai.

DROŠĪBA

Rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Šeit minēto pienākumu neievērošana ir bīstama vai pretrunā ar tiesisko regulējumu.

NERISKĒJIET

Neieslēdziet ierīci vietās, kur elektronisku ierīču lietošana ir aizliegta vai ja tas var radīt traucējumus vai cita veida risku.

SATIKSĒMES DROŠĪBA

Nelietojiet ierīci, braucot pie auto stūres.

IEROBEŽOTA LIETOJUMA ZONAS

Izslēdziet tālruni lidmašīnā, jo tas var traucēt citu lidmašīnā esošu iekārtu darbību. Tālrunis var traucēt medicīnas iekārtu darbību slimnīcās un veselības aizsardzības iestādēs. Ievērojiet visus medicīnas darbinieku izteiktos aizliegumus, noteikumus un brīdinājumus.

DROŠĪBA DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀS

Izslēdziet tālruni, kad uzpildiet automašīnā degvielu. Nelietojiet tālruni ķīmisku vielu tuvumā.

KVALIFICĒTI PAKALPOJUMI

Šo izstrādājumu drīkst uzstādīt vai remontēt tikai kvalificēti myPhone darbinieki vai pilnvarots servisa centrs. Ja ierīce tiks remontēta

nepilnvarotā vai nekvalificētā servisā, ierīci var sabojāt un tiks zaudēta garantija.

BATERIJAS UN AKSESUĀRI

Nepieļaujiet ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) ietekmi uz bateriju. Ļoti augsta vai zema temperatūra var negatīvi ietekmēt darbspēju un baterijas darbības laiku. Nepieļaujiet saskari ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem. Tas var izraisīt daļēju vai pilnīgu baterijas sabojāšanos. Lietojiet bateriju tikai tam paredzētajam mērķim. Neiznīciniet, nebojājiet un nemetiet bateriju ugunī – tas var būt bīstami un izraisīt eksploziju. Izlietotas vai bojātas baterijas ir jāuzglabā speciālā tvertnē.

Baterijas lādēšana ilgāk par nepieciešamo laiku var radīt bojājumus. Tāpēc baterijas vienai uzlādes reizei nevajadzētu ilgt vairāk nekā trīs dienas. Nepareiza tipa baterijas lietošana var izraisīt eksploziju. Neatveriet bateriju. Baterija ir jāizmet, ievērojot instrukcijas. Kad nelietojat lādētāju, atslēdziet to no elektrotīkla. Ja lādētāja vads ir bojāts, neremontējiet to, bet nomainiet lādētāju pret jaunu. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja aksesuārus.

BEZVADU INTERNETS (WI-FI (WLAN))

Eiropas Savienības dalībvalstīs WLAN tīklu iekštelpās var lietot neierobežoti. Francijā WLAN tīklu nedrīkst lietot ārpus telpām.

BĒRNI

Šī ierīce nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir mazas, un bērns tās var viegli norīt vai aizrīties ar tām. Sargiet ierīci un tās aksesuārus no bērniem.

⚠TRAUCĒJUMI

Visas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus, kas ietekmē citu iekārtu darbību.

PIEZĪME



Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, nelietojiet ierīci, ilgstoši ieslēdzot augstāko skaļuma līmeni, un nelieciet darbošos tālruni tieši pie auss.

Norādījumi par drošību

Kļūmju novēršana

Ja ar Jūsu ierīci rodas kādas problēmas, nodublējiet svarīgākos datus (kontakti, īsziņas, attēli, video, mūzika utt.) un restartējiet tālruni vai atjauniniet noklusējuma iestatījumus. Ja problēma tādējādi netiek novērsta, izlasiet šos padomus un rīkojieties atbilstoši katrā konkrētajā gaidījumā ieteiktajam risinājumam.

- SD atmiņas karte – pārbaudiet, vai tā ir pareizi ievietota SD kartes spraugā. Ja problēma tādējādi netiek novērsta, izmantojiet citu atbilstošas klases un apjoma karti SD karti.
- USB – pārbaudiet, vai tālrunis ir pareizi pievienots otrai ierīcei. Pārbaudiet USB pieslēguma tipu sava tālruņa iestatījumos (paziņojumu ekrānā ir pieejama īsinājumikona). Ja problēma tādējādi netiek novērsta, izmantojiet citu kabeli.
- Internets / bezvadu internets – pārbaudiet, vai tālrunis nav iestatīts lidojuma režīmā, kas atspējo jebkuras bezvadu interneta

tīkla funkcijas. Pārbaudiet tīkla diapazonu. Pārbaudiet, vai tālruņa attiecīgā funkcija ir ieslēgta un vai iestatījumi ir pareizi. Pārliedzieties, ka parole piekļuvei bezvadu internetam ir pareiza.

- Bluetooth – pārbaudiet Bluetooth ierīces redzamības iespējas. Pārliedzieties, ka abas ierīces atrodas Bluetooth savienojuma diapazonā un ka starp tām nav šķēršļu (lūdzam ņemt vērā, ka daži LCD monitori absorbē magnētiskos viļņus). Pārliedzieties, ka abām ierīcēm ir pietiekami daudz brīvas atmiņas vietas, lai apmainītos ar failiem. Pārbaudiet, vai abas ierīces nedarbojas lidojuma režīmā (lidojuma režīms bloķē Bluetooth).
- Skaņas signāli – pārbaudiet, vai tālruņa skaņa nav izslēgta, un pārbaudiet citus skaņas iestatījumus. Pārliedzieties, ka spraudnis ir pareizi ievietots miniJack 3,5 ligzdā. Daži miniJack spraudņi atšķiras, un, iespējams, skaņa nav dzirdama tieši tāpēc – pamēģiniet citu vadu. Pārbaudiet, vai Jūsu ierīcei der cits vads, vai izmantojiet adapteri (nav iekļauts).
- Attēli un ekrānuzņēmumi – pārbaudiet, vai kameras lēca nav aizsegta. Pārbaudiet, vai ierīcei ir pietiekami daudz atmiņas vietas SD kartē vai iebūvētajā atmiņā (atkarībā no tā, kurā atmiņā tiek saglabāti attēli vai ekrānuzņēmumi). Pārbaudiet, vai SD karte ir ievietota pareizi.

- Lai gan notiek baterijas uzlāde, tās uzlādes līmenis nepārtraukti krītas – izslēdziet visas opcijas, piemēram, bezvadu internetu, Bluetooth un atrašanās vietu un samaziniet ekrāna spilgtumu (šīs opcijas patērē visvairāk enerģijas), pēc tam aktivizējiet lidojuma režīmu. Šie vienkāršie soļi paātrina tālruņa uzlādi. Iesakām veikt tālruņa uzlādi, izmantojot adapteri, nevis personālā datora USB ligzdu.
- Ja problēmu joprojām nevar atrisināt, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Atmiņas karte lietošana

Neizņemiet atmiņas karti, kad pa to tiek pārvietota informācija vai kad to lieto ierīce. Tādējādi Jūs varat zaudēt datus vai sabojāt karti/ierīci.

Neaiztieciet atmiņas kartes zeltītās tapīņas ar rokām vai metāla priekšmetiem. Ja tālrunis ir netīrs, noslaukiet to ar mīkstu lupatiņu.

Personas datu un informācijas aizsardzība

Iesakām regulāri veidot svarīgāko datu dublējuma kopijas. Uzņēmums myPhone neatbild par jebkāda veida datu zudumiem.

Pirms ierīces izmešanas izdzēsiet visus datus ([**Lietotņu izvēlne**] -> [**Iestatījumi**] -> [**Datu kopēšana un dzēšana**] ->

[Rūpnīcas iestatījumi] -> [Atiestatīt tālruni]). Tādējādi Jūs pasargāsiet savu personisko informāciju no nozagšanas.

Lejuplādējot lietotnes, izlasiet visu ekrānā redzamo informāciju. Īpašu uzmanību pievērsiet lietotnēm, kas pieprasa piekļuvi daudzām funkcijām vai personiskai informācijai.

Regulāri pārbaudiet kontus, lai pārlicinātos, ka tiem nepieklūst nepiederošas personas un ka tie netiek lietoti aizdomīgā veidā. Ja Jūs konstatējat jebkādas liecības par neatbilstošu personiskās informācijas izmantošanu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai izdzēstu vai mainītu konta informāciju.

Ja Jūs tālrunis ir nozaudēts vai nozagts, nekavējoties nomainiet kontu (Google, e-pasts, sociālie plašsaziņas līdzekļi utt), lai aizsargātu personisko informāciju.

Centieties neizmantot lietotnes no nezināmiem avotiem. Nobloķējiet tālruni, izmantojot raksta šifru, paroli vai PIN kodu.

Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus.

Neizplatiet jebkādu ar autortiesībām aizsargātu saturu bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Šo nosacījumu neievērošana var izraisīt autortiesību pārkāpumu. Ražotājs neatbild par

jebkurām tiesiskajām sekām, kuru cēlonis ir jebkuru ar autortiesībām aizsargātu materiālu nelegāla izplatīšana.

Norādījumi par bateriju pareizu lietošanu

Šajā ierīcē ievietoto bateriju var uzlādēt, izmantojot USB ligzdu. Tomēr tas nav ieteicams USB portā esošā zemā sprieguma dēļ, un pat tad, ja baterija ir pievienota, tā var būt jau izlādējusies. Ja vēlaties uzlādēt bateriju, izmantojot USB, izslēdziet tālruni. Ja baterija ir nosēdusies, uzlādējiet to, lai varētu turpināt lietot tālruni. Ja vēlaties pagarināt baterijas darbību, ļaujiet tai izlādēties līdz līmenim, kas ir zemāks par 20% no pilna līmeņa, un tad uzlādējiet to pilnībā.

Ja nelietojat adapteri, atvienojiet to no tālruņa. Baterijas lādēšana ilgāk par nepieciešamo laiku var saīsināt baterijas darbību.

Baterijas temperatūra ietekmē uzlādes kvalitāti. Pirms uzsākt uzlādēšanu, bateriju var būt nepieciešams atdzesēt vai uzsildīt līdz istabas temperatūrai. Ja baterijas temperatūra pārsniedz 40 grādus, bateriju nedrīkst uzlādēt!

Nelietojiet bojātu bateriju!

Baterijas darbība var saīsināties, ja tā tiek pakļauta ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmei; tas var radīt ierīces darbības traucējumus arī tad, ja baterija tika uzlādēta pareizi.

Ierīces apkope

Lai pagarinātu ierīces darbību, ņemiet vērā šādus ieteikumus:

Sargiet ierīci un tās aksesuārus no bērniem.

- Sargiet ierīci no šķidrumiem, jo tie var sabojāt ierīces elektroniskos elementus.
- Sargiet ierīci no pārāk augstas temperatūras, jo tas var saīsināt ierīces elektronisko elementu darbmūžu, izkausēt plastmasas elementus un iznīcināt bateriju.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci. Neprofesionāla iejaukšanās var nodarīt būtisku kaitējumu ierīcei vai iznīcināt to.
- Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu lupatiņu. Nelietojiet jebkāda veida skābes vai kodināšanas šķīdumus.
- Lietojiet tikai oriģinālos aksesuārus – ja pārkāpsiet šo noteikumu, iespējams, tiks anulēta garantija.
- Ierīces iepakojumu drīkst nodot pārstrādei, ievērojot noteikumus.



Drošība mūzikas klausīšanās /zvanīšanas laikā


Tālrunis var radīt skaļu troksni, kas var traumēt Jūsu dzirdi. Ja lietojat tālruni vai skaļruni, turiet to drošā attālumā no auss un neklausieties to lielā skaļumā ilgstoši.

Apkārtējās vides drošība

Izslēdziet ierīci vietās, kur tālrunu lietošana ir aizliegta vai kur tas var radīt traucējumus un risku. Jebkuru tādu ierīču izmantošana, kas lieto radio viļņus, rada medicīnas iekārtu (piem., elektrokardiostimulatoru) darbības traucējumus, ja tām nav nodrošināta pienācīga aizsardzība (šaubu gadījumā lūdzam konsultēties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju).

Piezīme	Paziņojums
<p>Ražotājs neatbild par sekām, kas radušās, neatbilstoši lietojot ierīci vai neievērojot ieteikumus.</p> <p>Programmnodrošinājuma versijas var tikt atjauninātas bez iepriekšēja paziņojuma.</p>	<p>Programmnodrošinājuma versijas var tikt atjauninātas bez iepriekšēja paziņojuma.</p>

Ierīces pareiza izmešana

 Ierīce ir apzīmēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Ar šo simbolu apzīmētos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lietotājs ir atbildīgs par izlietotu elektrisko vai elektronisko iekārtu pareizu izmešanu, nogādājot tās pieņemšanas punktā, kur šādas iekārtas tiek pārstrādātas. Šāda veida atkritumu savākšana slēgtās tvertnēs un pareiza reģenerācija palīdz aizsargāt dabas resursus.

Pareizai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei ir labvēlīga ietekme uz veselību un apkārtējo vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā droši izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, lietotājam ir jāsažinās ar attiecīgo pašvaldības iestādi, atkritumu savākšanas punktu vai pārdevēju.

Bateriju pareiza izmešana



Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem izstrādājums ir marķēts ar simbolu. Šis simbols nozīmē, ka ierīcē izmantotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet ir jāievēro direktīva un vietējais tiesiskais regulējums. Neizmetiet baterijas pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Bateriju lietotājiem ir jāizmanto pieejamie šādu izstrādājumu pieņemšanas punkti, kas nodrošina reciklēšanu, pārstrādi un utilizāciju. Eiropas Savienībā bateriju savākšanu un pārstrādi veic, ievērojot īpašu kārtību. Lai uzzinātu vairāk par spēkā esošo uzlādējamo bateriju pārstrādes kārtību, sazinieties ar pašvaldību, atkritumu pārstrādes iestādēm vai atkritumu izgāztuvi.

Prečzīmes

- Android, Google, Google Play, Google Play logotips un citi zīmoli ir Google Inc prečzīmes.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētās prečzīmes.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance asociācijas patentēta prečzīme.

- Citas tirdzniecības zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to īpašniekiem.

Paziņojums par atbilstību Eiropas Savienības direktīvām.

CE myPhone Sp. z o.o. garantē un paziņo, ka izstrādājums atbilst visiem uz to attiecināmajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/EK noteikumiem

Atbilstība ir pieejama šādā interneta adresē:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 01/08/2016

EU Declaration of conformity No. 01/08/2016

My/We, **myPhone Sp z o.o.**

(importētāja nosaukums / importer's name)

00-511 Nowogrodzka Street 31, Varšava

(importētāja adrese / importer's address)

ar šo deklarējam, ka izstrādājums:

declare under our responsibility, that the electrical product:

mobilais tālrunis/GSM mobile phone

(izstrādājuma nosaukums/name)

FUN 5

(izstrādājuma tips/type of product)

atbilst šādu direktīvu prasībām:

following the provisions following directives:

Direktīva 1999/5/EC

Directive 1999/5/EC

atbilst šādu standartu prasībām:

complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 50360:2001+A1:2012

EN 50566:2013/AC:2014

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-3 V1.6.1:2013

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 301 489-24 V1.5.1:2010

EN 301 511 V9.0.2:2003

EN 300 328 V1.9.1:2015

EN 301 908-1 V6.2.1:2013

EN 301 908-2 V6.2.1:2013

EN 300 440-1 V1.6.1:2010

EN 300 440-2 V1.4.1:2010

1.08.2016 Varšava

(datums un vieta)

(paraksts/signature)

Michałka