

VARTOTOJO VADOVAS

myPhone 6310



Partijos numeris: 201610

Ačiū, kad pasirinkote telefoną myPhone 6310. Šis vadovas skirtas jums, tad atidžiai perskaitykite jį.

SAUGA

Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami šių nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti įstatymams.

NERIZIKUOKITE

Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SAUGUMAS VAIRUOJANT AUTOMOBILĮ

Nesinaudokite prietaisu, kai vairuojate automobilį. Jei naudotis telefonu būtina, rekomenduojama naudoti garsiakalbį.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, tai gali įtakoti jų veikimą.

DRAUŽIAMOS ZONOS

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonoje.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Tik kvalifikuoti specialistai gali įdiegti programinę įrangą arba taisyti šį prietaisą. Nekvalifikuotas aptarnavimas, gali sukelti telefonui žalą ir garantijos praradimą.

BATERIJOS IR PRIEDAI

Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios temperatūros gali turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto su skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką baterijos žalą.

Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal paskirtį. Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova gali sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų

trukti ne ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone priedus.

PAGALBOS SKAMBUČIAI

Kai kuriose zonose, pagalbos skambučiai yra neįmanomi. Rekomenduojame pasirūpinti, kitomis pagalbos iškvietimo alternatyvomis, jei keliaujate į tas zonas, kuriose pagalbos skambučių telefonu neįmanomas.

ATSPARUMAS VANDENIUI

Šis prietaisas nėra atsparus drėgmei. Apsaugokite savo mobilųjį telefoną nuo bet kokios galimos drėgmės.

VAIKAI

Telefonas nėra žaislas. Laikykite įrenginį ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PERSKAITYKITE VARTOTOJO

VADOVĄ

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite vartotojo vadovą ir sužinokite apie saugumo priemones, bei

kaip naudotis prietaisu. Šiame vartotojo vadove yra aprašyti pagrindiniai telefono naudojimosi nustatymai. Naujausią vadovo versiją galite rasti šiame tinklapyje: www.myphone.pl.

Priklausomai nuo įrašytos operacinės sistemos versijos, SIM kortelės, ar šalies kurioje naudojate įrenginiu, vartotojo vadovo aprašymai gali nesutapti su jūsų naudojamu telefono funkcijomis.



SAUGA DEGALINĖSE

Išjunkite telefoną, kai esate degalinėje. Nenaudokite prietaiso arti chemikalų.



GARSAI

Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite telefono esant nustatytam aukštam garsumo lygiui ilgą laiką. Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies.

Gamintojas:

myPhone Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31

00-511 Varšuva

Lenkija

telefonas: (+48 71) 71 77 400

E-paštas: pomoc@myphone.pl

Elektroninė svetainė:

www.myphone.pl

myPhone 6310 komplektacija

Prieš naudodami telefoną, įsitikinkite, kad visi šie elementai yra pakuotėje:

- myPhone 6310,
- Li-Ion 900 mAh baterija,
- Įkroviklis,
- Vartotojo vadovas.

Jeigu kurio nors iš šių išvardintų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame yra prietaiso IMEI serijos numeris, taip pat myPhone 6310 pakuotės serijos numeris.

Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo laikotarpiu.

Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

myPhone 6310 išvaizda



Nr.	Pavadinimas	Funkcija
1	Ekranas	LCD ekranas
2	Ausinė	Vidinis garsiakalbis
3	LED žibintuvėlis	Ijungiamas [Meniu] → [Programos] → [Žibintuvėlis] → <OK>
4	Garsiakalbis	Išorinis garsiakalbis, muzikai klausyti
5	Kamera	Kamera
6	Meniu> mygtukas/ kairysis funkcinis mygtukas	Budėjimo režime: eikite į meniu. Kai esate meniu: spauskite, kad patvirtintumėte funkciją. Budėjimo režime: spauskite mygtuką <Meniu> ir tuoj pat spauskite mygtuką * kad atrakintumėte, ar užrakintumėte klavi-

		atūrą
7	Dešinysis funkcinis mygtukas	Budėjimo režime: įveskite kontaktus Meniu: spauskite, jei reikia patvirtinti funkciją.
8	<Žalias ragelis> mygtukas	Spauskite, norėdami atsiliepti į įeinantį skambutį. Budėjimo režime: paspauskite, kad pamatytumėte skambučių registrą.
9	<Raudonas ragelis> mygtukas	Jeigu telefonas yra išjungtas: spauskite ir palaikykite – taip įjungsite telefoną. Jeigu telefonas yra įjungtas: spauskite ir palaikykite, kad išjungtumėte telefoną.

		Jei esate meniu: paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį langą.
10	Valdymo mygtukai <Aukštyn>, <Žemyn>, <Kairėn>, <Dešinėn> ir <OK>	Naudokite navigacinius mygtukus vaikščiodami po meniu langą: <aukštyn> - muzikos grotuvas, <žemyn> - kamera, <kairėn> - nauja SMS, <dešinėn> - vartotojo profiliai
11	Klaviatūra	Raidžių ir skaičių klaviatūra.
12	<*> Mygtukas/ užrakinimo mygtukas	Spausdami kairįjį funkcinį mygtuką ir nedelsiant spausdami mygtuką <*> užrakinsite / atrakinsite klaviatūrą.

13	<#> Myg- tukas	Ilgas paspaudimas aktyvuoja/ išjungia Tylųjį, Susirinkimo, Pagrindinį profilį.
14	Baterijos dangtelio atidarymo išpjova	Norint įdėti bateriją ar SIM kortelę, užkabinkite nagu išpjovą ir pakelkite – taip nuimsite baterijos dangtelį.
15	Mikrofonas	Įsitikinkite, ar mikrofonas nėra uždengtas, ar išpurvintas, tuo metu, kai kalbate telefonu.
16	Audio lizdas	Mini jungties 3.5mm lizdas ausinėms, ar laisvų rankų įrangai.
17	Mikro lizdas USB	Naudojamas telefono įkrovimui ar duomenų perkėlimui.

Techniniai parametrai

Parametrai	Aprašymas
Tinklas	GSM 900/1800MHz
Išmatavimai ir svoris	122,5×50,5×14,8 mm, 87 g
LCD	2,4"
Baterija	900mAh, Li-Ion
Atminties kortelė	Didžiausia 16GB microSD
Kamera	VGA
Papildomos funkcijos	Audio grotuvas, FM radijas, žibintuvėlis, Bluetooth, Kamera, Interneto prieiga
SAR	0,682 W/kg

Baterijos įkrovimas

Įdėkite bateriją. Baterijos kontaktai turi liestis su kontaktais esančiais telefone.

Uždėkite saugos dangtelį ir įsitikinkite, ar dangtelis yra visur prispaustas.

Pirmieji žingsniai

myPhone 6310 palaiko DualSIM technologiją. Įdėkite SIM kortelę ar korteles, microSD kortelę, jei tik tai būtina, įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną. SIM kortelė turi būti įdėta taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje. Kad įdėtumėte microSD, atidarykite specialų dėklą ir įdėkite kortelę.

Pirmą kartą naudojimas naujos SIM kortelės

Įveskite keturių skaitmenų PIN kodą ir patvirtinkite.

Atminkite, kad blogai įvedus keturių skaitmenų PIN kodą, turėsite dar du bandymus. Jei visus kartus blogai įvesite PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuoti SIM kortelę, turite įvesti PUK kodą, kurį gavote iš savo ryšio operatoriaus.

Skambinimas

Naudokite skaičių klaviatūrą, kad įvestumėte telefono numerį (nepamirškite įvesti šalių ar miesto kodų, jei skambinate į užsienį). Taip pat galite skambinti iš savo telefonų knygos, pasirinkę norimą kontaktą.

Įsidėmėkite

Skambinant pagalbos skambučiais (112 Europoje) galima, net ir tada kai nėra SIM kortelės jūsų prietaise.

Energijos taupymas

Norėdami taupyti baterijos energiją, kai nenaudojate savo prietaiso, pritemdykite ekraną, spausdami užrakinimo mygtuką.

Trumposios tekstinės žinutės SMS

Naudojantis telefonu, galite siųsti ir gauti trumpąsias tekstines žinutes SMS. Naujos, gautos SMS žinutės piktogramą matysite ekrano viršuje.

Kontaktai

Mobiliajame prietaise yra telefonų knyga, kurioje galite išsaugoti abonentų vardus ir jų telefonų numerius. Rekomenduojama telefono numerius vesti su tarptautiniu šalies kodu(pvz. +48 Lenkija, +49 Vokietija ir t.t.).

Naudodamiesi telefonų knyga, galite ieškoti išsaugotų numerių telefono atmintyje ar SIM atmintyje, taip pat galite ištrinti, redaguoti, kopijuoti, siųsti SMS ar paskambinti kontaktui.

Profiliai

Telefone galite nusistatyti sau tinkamus profilius, kuriuos paskui naudosite pagal atitinkamą situaciją. Nustatykite skambučio garsumą, skambučio tipą ir kitas funkcijas, kurios bus naudingos, esant bet kuriai situacijai.

Kad nustatytumėte reikiamą profilį:

[Meniu] → [Vartotojo profiliai]

Kad redaguotumėte reikiamą profilį:

[Meniu] → [Vartotojo profiliai] →
[Pasirinkite profilį] → [Funkcijos] →
[Nustatymai] ir redaguokite.

Kad aktyvuotumėte pasirinktą profilį:

[Meniu] → [Vartotojo profiliai] →
[Pasirinkite profilį] → [Aktyvuoti].

Kalba

Anglų kalba yra nustatyta, kaip pagrindinė telefono kalba. Jei taip nutiko, kad jūsų telefone nustatyta kalba, kurios jūs visai nesuprantate, eikite į pagrindinį ekraną ir darykite taip, kaip aprašyta čia:

Paspauskite kairijį funkcinį mygtuką <Meniu mygtukas> → eikite per meniu funkcijas, kol pamatysite piktogramą su krumpliaraičiu → spauskite kairijį funkcinį mygtuką (OK) --> 1x naršymo mygtukas žemyn --> 1x kairijį funkcinį mygtuką (OK) --> 1x naršymo mygtukas žemyn --> 1x kairijį funkcinį mygtuką (OK) ir čia jūs galėsite nustatyti anglų, ar kitą jūsų pasirinktą kalbą, spausdami dar kartą <OK> mygtuką.

FM radijas

Kad galėtumėte klausyti FM radijo, turite prijungti ausines.

1. Kad įjungtumėte radiją eikite **[Meniu]** → **[Multimedija]** → **[FM Radijas]**.

Norint išjungti radiją, spauskite dešinį funkcinį mygtuką (išeiti).

2. Radijo valdymas: kai radijas yra įjungtas, naudokite navigacijos mygtukus aukštyn ir žemyn keisti kanalą. Garsinti ir tylinti naudokite mygtukus * ir # .

3. Radijas automatiškai išsijungs kai gausite įeinantį skambutį ir vėl automatiškai toliau veiks kai skambutį baigsite.

Atminkite

Klausymosi kokybė priklauso, nuo radijo bangų kokybės toje zonoje, kurioje esate. Radijas gali ne pilnai veikti, jei toje zonoje yra bangų trikdžiai, pvz. zona apsupta pastatų.

Skaičiuotuvas

Jūsų telefone yra įdiegtas skaičiuotuvas. Su juo galite atlikti aritmetinius uždavinius, tokius, kaip sudėti, atimti, dauginti ar dalinti.

Iš [**Meniu**] pasirinkite funkciją [**Programos**] → [**Skaičiuotuvas**] ir spauskite [**OK**].

1. kai ekrane matomas "0" jūs galite įvesti kalkuliuoti norimą skaičių.

2. pasirinkite norimą funkciją (+, -, x, /) naudojant navigacijos mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn.

3. įveskite antrą skaičių.

4. norint pamatyti rezultatą spauskite (OK).

Pastaba: norint padėti kablelį naudokite mygtuką * , o padėti minuso ženklą galite paspaudę # mygtuką.

LED žibintuvėlis

Telefone taip pat yra LED žibintuvėlis, kurį rasite telefono nugarinėje pusėje. Norint įjungti / išjungti žibintuvėlį eikite:

Meniu → Organizatorius → žibintuvėlis.

Nepamirškite išjungti žibintuvėlio kai jo nebenaudojate, šitaip sutaupysite baterijos resursus.

Bluetooth

[Meniu] → **[Programos]** → **[Bluetooth]**

Telefone yra integruota Bluetooth technologija. Bluetooth veikia 10 m spinduliu, tačiau tai priklauso ir nuo kelių sąlygų (elektromagnetis laukas, trikdžiai, ir t.t.). Atminkite, kad kai Bluetooth yra įjungtas, baterija sunaudoja daugiau energijos, tad kai nebenaudojate Bluetooth programos – ją išjunkite, kad taupytumėte baterijos energiją.

Bluetooth meniu:

- **[Bluetooth]** – galite aktyvuoti ar išjungti, pasirinkdami **<Aktyvuoti>** ar **<Uždaryti>**.
- **[Bluetooth matomumas]** – ši funkcija leis jūsų telefoną matyti kitiems prietaisams, kurie taip pat naudoja Bluetooth programą (kiti telefonai,

planšetiniai kompiuteriai, ar personaliniai kompiuteriai).

- Poruoti prietaisus - Jūs galite ieškoti naujų įrenginių, kurie yra diapazone. Jums parodys visų įrenginių esančių diapazone sąrašą. Šiame sąrašė galite pasirinkti norimą įrenginį ir su juo suporuoti savo telefoną, ar pervardinti / ištrinti / ištrinti visą sąrašą arba peržiūrėti galimų paslaugų sąrašą.
 - Pridėti naują įrenginį - telefonas ieškos visų galimų "Bluetooth" garso prietaisų -rastus prietaisus, ekrane parodo - tuomet galima prisijungti prie rasto prietaiso.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie prietaisai gali turėti skirtingą procedūrą "Bluetooth" ryšiui susieti, todėl jums reikia sekti pateiktas prietaiso instrukcijas. Dažniausiai, pirmą kartą kodas yra pateiktas ant prietaiso ir jį turite įrašyti savo telefone.

Vėliau, susiejimas turi būti atliekamas automatiškai.

- **[Pasidalintos informacijos nustatymai]** – ši funkcija leis naudotis informacija, kuria norite pasidalinti.
- **[priedaiso pavadinimas]** – galėsite įvesti priedaiso pavadinimą, kuris matytis kituose priedaisuose.
- **[Bluetooth informacijos saugykla]** – čia galite nustatyti vietą, kurioje bus saugoma informacija, kurią atsisiūsite per Bluetooth programą.

Internetas

myPhone 6310 suteikia galimybę naudotis internetu.

Kad įjungtumėte internet naršyklę:

[Meniu] → **[Internetas]**, ir nustatykite SIM kortelę, kad prisijungtumėte prie interneto. Kai prisijungsite, galimos šios funkcijos:

1. **[Įvesti URL]** – čia galėsite įvesti elektroninės svetainės adresą, kurią norite aplankyti.
2. **[Žymės]** – čia galite peržvelgti savo mėgstamiausių internetinių puslapių sąrašą.
3. **[Istorija]** – pamatysite puslapius, kuriuos prieš tai lankėte.
4. **[Atsijungę puslapiai]** – puslapiai, kurie saugomi telefono atmintyje.

Atkurti gamyklinius nustatymus

Kad atkurtumėte telefono gamyklinius nustatymus **[Meniu]** → **[Nustatymai]** → **[Telefono nustatymai]** → **[Atkurti gamyklinius nustatymus]** → **<OK>**, įveskite slaptažodį ir spauskite **<OK>**. Slaptažodis: **1122**.

Atminkite

Mobilusis telefonas turi būti taisomas, taip kaip ir kiti elektronikos prietaisai. Telefonas ir jo komplektacijos dėžutė, turi būti padėta vaikams nepasiekiamoje vietoje,

prietaisas turi būti apsaugotas nuo drėgmės, dulkių ir ekstremalių temperatūrų. myPhone Sp. z o.o. ir kiti pardavėjai neat-sako už pažeidimus, atsiradusius po netinkamo prietaiso naudojimo, kai buvo nesilaikoma saugumo taisyklių, aprašytų šiame vartotojo vadove. Bet koks mechaninis pažeidimas, gali panaikinti telefono garantinį aptarnavimą.

Instrukcija

Telefone esančios funkcijos gali skirtis nuo aprašytų vartotojo vadove. Taip gali būti dėl skirtingos įrašytos programinės įrangos versijos. Dėl šios priežasties gali skirtis funkcijų pavadinimai. Naujausią programinės įrangos versiją rasite elektroninėje svetainėje [/www.myphone.pl/](http://www.myphone.pl/).

SAR sertifikatai


Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvai ir imtuvai. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – t. y. Neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų

dalį ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių išsamius mokslinius tyrimus.

Šiuose standartuose numatytos atsargos priemonės, užtikrinančios visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą. Specifinė sugerties sparta (SAR- Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, 2W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų.

Aukščiausia SAR vertybė myPhone 6310 yra 1,362 W/kg.

Aplinkos apsauga

 Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip pažen-

klinti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja nebenaudojamus arba netinkamus naudoti įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda apsaugoti gamtinius išteklius. Tinkamas elektronikos ir elektroninių įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Tinkamas prietaisų baterijų utilizavimas

Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija yra pažymėta užbraukta šiukšlių dėže:



Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. serti-

fikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja šiuos produktus.

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių utilizavimą, kreipkitės į savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo institucijas, ar atliekų sąvartynus.

CE 0700 atitikties deklaracija

myPhone Sp. z o.o. deklaruoja, kad šis gaminys atitinka esminius direktyvos 2014/53/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas ES sąlygas.

Daugiau informacijos apie šį bei kitus produktus rasite čia: <http://www.my-phone.pl/en/>

ES atitikties deklaracija *EU Declaration of conformity*

Mes/We, **myPhone Sp z o.o.**
(importuotojo pavadinimas / importer's name)

Varšuva, 00-511, Nowogrodzka Street 31
(importuotojo adresas / importer's address)

deklaruojame, kad elektros prietaisas:
declare under our responsibility, that the electrical product:

mobilusis telefonas/GSM mobile phone
(produkto pavadinimas / name)

myPhone 6310
produkto tipas / type of product

Šias direktyvas:
following the provisions following directives:

Direktyva 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

atitinka šiuos deklaruojamus standartus:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V12.1.1
EN 300 328 V1.9.1

08.09.2016 Varšuva
(Data ir vieta/Date and place)

Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki

(parašas/signature)