

Telefona myPhone Rumba lietošanas instrukcija

Partijas numurs: **201703**

Pateicamies par **myPhone Rumba** izvēli. Pirms ekspluatācijas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS TEHNIKA

Iepazīstieties ar zemāk minētajiem drošības tehnikas noteikumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA

Pirms ierīces izmantošanas, izlasiet informāciju par drošības pasākumiem un telefona lietošanas instrukciju. Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir balstīta uz telefona noklusējuma iestatījumiem. Pēdējo lietošanas instrukcijas versiju var atrast interneta vietnē:
www.myphone.pl.

Atkarībā no uzstādītās programmatūras versijas, sakaru sniegšanas pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži no šajā lietošanas instrukcijā ietvertajiem aprakstiem var neatbilst Jūsu telefonam.

UZMANĪGI

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo telefonu izmantošana ir aizliegta, tas var radīt traucējumus vai būt bīstami.

RADIOVILŅU TRAUCĒJUMI

Jebkuras mobilās ierīces ir pakļautas radioviļņu traucējumiem, kas var pasliktināt sakaru kvalitāti.

IEROBEŽOJUMU ZONAS

Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet mobilo ierīci, jo tā var traucēt citu lidmašīnas ierīču darbu. Telefons var traucēt medicīnas iekārtu darbu. Ievērojiet medicīnas darbinieku sniegtos norādījumus vai aizliegumus.

KVALIFICĒTS SERVISS

Ierīces iestatīšana un remonts jāveic tikai kvalificētiem un autorizētiem speciālistiem. Ja telefona remontu veikts neautorizēti speciālisti, tas var sabojāt telefonu un var tikt anulēta garantija.

BĒRNI

Tālrunis nav rotaļlieta. Ierīci un tās aksesuārus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

ĀRKĀRTAS ZVANI

Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram, izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.

DROŠĪBA PIE STŪRES

Nelietojiet mobilo tālruni, vadot automobili.

AKSESUĀRI UN AKUMULATORI

Izvairieties no ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras (zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 40 °C/100 °F) iedarbības uz telefonu. Ekstremāla temperatūra var samazināt akumulatora ietilpību un kalpošanas mūžu. Sargājiet akumulatoru no kontakta ar šķidrumiem un metāliskiem priekšmetiem. Šāds kontakts var pilnībā vai daļēji sabojāt bateriju. Neiznīciniet, nebojājiet un nemetiet bateriju ugunī – tas var būt bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Neatbilstošas baterijas ievietošana var izraisīt sprādzienu. Neizjauciet bateriju. Bateriju utilizējiet atbilstoši instrukcijai. Izlietotu vai bojātu bateriju izmetiet tam paredzētajās urnās. Bateriju izmantojiet tikai atbilstoši tās tiešajam izmantošanas veidam. Neizmantojamo lādētāju atvienojiet no elektrības tīkla. Pārmērīga lādēšana var sabojāt bateriju. Tādējādi viena akumulatora uzlāde nedrīkst turpināties ilgāk par 12 stundām (maksimums 1 diennakti). Izmantojiet tikai oriģinālos myPhone aksesuārus, kas ietilpst telefona komplektācijā.

ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensdroša. Sargājiet to no saskares ar mitrumu.

DROŠĪBA DUS

Vienmēr izslēdziet telefonu, uzpildot Jūsu automobili. Nelietojiet savu telefonu viegli uzliesmojošu ķīmikāliju tuvumā.

DZIRDE



Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu. Nenovietojiet ierīci tieši pie auss.

Ražotājs:

myPhone Sp. z o. o.
Novogrodzka iela 31,
00-511, Varšava,
Polija

Tālrunis:

(+48 71) 71 77 400

E-pasts:

pomoc@myphone.pl

Klientu apkalpošana:

myPhone Sp. z o. o.
Krakovska iela 119,
50-428, Varšava,
Polija

Mājas lapa:

www.myphone.pl

Iepakojuma saturs

Pirms lietošanas pārlicinieties par piegādātās ierīces komplektāciju:

- telefons **myPhone Rumba**,
akumulators Li-Ion 800 mAh,
lādētājs,
lādēšanas stacija,
lietošanas instrukcija,
garantijas talons.

Ja kāds elements nav komplektācijā vai ir bojāts, vērsieties pie pārdevēja.

Uz **myPhone Rumba** oriģinālā iepakojuma ir uzlīme ar IMEI kodu un sērijas numuru.

Tādēļ ieteicams saglabāt iepakojumu. Iepakojumu uzglabāt bērniem nepieejamās vietās.

Tehniskā specifikācija

SIM GSM 900/1800 MHz

Krāsu displejs 2,4"

Audio atskaņotājs

FM radio

Lukturis

Bluetooth

Fotokamera

Atbalsta microSD atmiņas karti līdz 32 GB

Akumulators: Li-ion 800 mAh 3,7 V 

Lādētāja ieejas raksturojošie lielumi:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Lādētāja izejas raksturojošie lielumi: 5V \equiv 0,5A
Izmēri: 103,3x 53 x 20 mm
Telefona svars: 91,5 gr.

Telefona ārējais izskats:



1	Skaļrunis	Sarunām paredzētais skaļrunis
2	Ekrāns	LCD ekrāns
3	Aizmugurējais skaļrunis	Ģenerē zvanu un īsziņu skaņas. Paredzēts arī mūzikas vai radio atskaņošanai.
4	SOS taustiņš	Nospiediet un noturiet taustiņu trauksmes zvana vai konkrēta numura zvana aktivizēšanai.
5	Aizmugurējais panelis	Nospiediet te, lai noņemtu aizmugurējo paneli.
6	LED diode	Zibspuldze un lukturis.
7	Taustiņi M1 , M2 , M3	Ļauj izvēlēties tiem piesaistītos numurus, kā arī pilda navigācijas taustiņu <Pa kreisi> un <Pa labi> funkciju.
8	Kamera	Kameras objektīvs.
9	Taustiņš <Izvēlne>	Gaidīšanas režīmā ļauj ienākt izvēlnē. Izvēlnē apstiprina izvēlētās opcijas.
10	Taustiņš <Kontakti>	Galvenajā ekrānā ļauj ienākt [Kontaktos]. Izvēlnē ļauj iziet no šīs opcijas vai atcelt izvēli.
11	Paziņojumu	Simboli, kas informē par

	simboli	neizlasītām īsziņām un neatbildētiem zvaniem, kā arī par akumulatora uzlādes līmeni.
12	Audio izeja	Tiek izmantota austiņu pieslēgšanai (kalpo par antenu, klausoties radio)
13	<Zaļā klausule>	Ļauj atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj atvērt zvanu sarakstu.
14	Lukturis	Ļauj ieslēgt lukturi (6) .
15	<Sarkanā klausule>	Ļauj atslēgt ienākošo zvanu. Atrodoties izvēlnē, ļauj atgriezties uz galveno ekrānu. Gaidīšanas režīmā ļauj ieslēgt / izslēgt telefonu.
16	Taustiņi <Uz augšu> , <Uz leju>	Tiek izmantoti navigācijai izvēlnē. Galvenajā ekrānā <Uz augšu> atver ātro piekļuvi (SMS rakstīšana, īsziņu izvēlne, jauna kontakta pievienošana), <Uz leju> atver kontaktus.
17	Skaļuma regulēšanas taustiņi	Ļauj regulēt telefona signālu, audio atskaņotāja un FM radio skaļumu
18	Telefona klaviatūra	Taustiņi galvenajā ekrānā ļauj ievadīt numuru, bet, rakstot SMS,

		ievadīt burtus un ciparus.
19	Lādēšanas stacija	Ļauj vienkāršā veidā uzlādēt telefonu.
20	Taustiņš <Zvaigznīte >	Turiet nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu kameru. Rakstot SMS, ļauj ievadīt speciālos simbolus. Klausoties radio vai audio atskaņotāju, samazina skaļumu.
21	Taustiņš <Restīte> #	Gaidīšanas režīmā pārslēdz skaņas režīmus. Rakstot SMS, pārslēdz ievades veidu. Klausoties radio vai audio atskaņotāju, palielina skaļumu.
22	Mikrofons	Sarunas laikā neaizsedziet to ar roku.
23	MicroUSB izeja	Tiek izmantota lādēšanai un datu apmaiņai ar datoru.
24	Kontakti	Tiek izmantoti lādēšanas stacijas uzlādei.

Telefona ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu telefonu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu „**Sarkanā klausule**”. Ja pēc ieslēgšanas parādīsies pieprasījums ievadīt PIN kodu,

ievadiet to (tas tiks attēlots ar zvaigznītēm: ****) un nospiediet <OK>.

SIM kartes, atmiņas kartes un baterijas ievietošana

Ja telefons ir ieslēgts – izslēdziet to. Noņemiet aizmugurējo paneli, viegli nospiežot uz gropi (5) un izstumiet to. Izņemiet akumulatoru. Ievietojiet SIM karti telefona slotā atbilstoši attēlam. Atmiņas karti ievietojiet ar kontaktiem uz leju atbilstoši slotam un nofiksējiet to. Telefons atbalsta atmiņas karti līdz **32 GB**. Ievietojiet akumulatoru – tas ir jāievieto tā, lai apzeltītie kontakti skartu telefona kontaktus. Uzmanīgi uzstādiet aizmugurējo paneli.

Akumulatora uzlāde

USB kabeli pievienojiet lādētāja ligzdai, bet otru galu (microUSB) pieslēdziet telefona microUSB, tad lādētāju pieslēdziet elektrotīklam. Tostarp kabeli var pieslēgt lādēšanas stacijas microUSB ligzdai, tad telefonu ievietot stacija tā, lai telefona kontakti (24) skartu lādēšanas stacijas kontaktus.

****Uzmanību:** Nepareiza lādētāja pieslēgšana var izraisīt nopietnus telefona bojājumus, tādējādi tiks zaudēta garantijas apkalpošana.*

Lādētāju pieslēdziet tīklam. Lādēšanas laikā baterijas statiskais simbols, kas atrodas labajā augšējā stūrī

mainīsies uz animēto attēlu ar zibeņiem.  Pēc lādēšanas lādētāju atvienojiet no tīkla, tad no telefona.

Pieslēgšana datoram

Telefonu var pieslēgt datoram ar USB palīdzību. Tas ļauj caurlūkot un apmainīties ar failiem starp datoru un telefonu, ja ir ievietota microSD atmiņas karte. Lai savienotos, microUSB kabeli pieslēdziet telefona ligzdai, tad arī datoram. Telefona ekrānā parādīsies informācija par USB savienojumu. Izvēlieties opciju [USB atmiņa]. Tagad telefons ir savienots ar datoru. Atmiņas stāvokli var apskatīties Windows sistēmā.

Pirmā ieslēgšana

Pirmo reizi ieslēdzot telefonu, izvēlieties valodu, kas parādīsies izvēlnē. Tad varēs iestatīt laiku un datumu. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <**Saglabāt**>.

Skaņas un profili

Lai izvēlētos skaņas profilu, izvēlieties [Izvēlne] → [Iestatījumi] → [Profili]. Lai aktivizētu profilu, apzīmējiet to un nospiediet [Iespējas] → [Aktivizēt] → <Izvēle> vai [Iespējas] → [Iestatījumi] → <Izvēle>, lai iestatītu profilus. Lai ātri pārslēgtu profilu gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu <#>. Katra nākamā nospiešana aktivizēs nākamo profilu.

Zvani

Vēlamā numura ievadīšanai izmantojiet ciparu klaviatūru (atcerieties ievadīt reģionālos pilsētu un valstu kodus) un apstipriniet to ar taustiņu **<Zaļā klausule>**. Lai pabeigtu sarunu, nospiediet taustiņu **<Sarkanā klausule>**.

Zvanu pieņemšana

Ienākošos zvanus var pieņemt, atverot telefonu. Ja tas jau ir atvērts, nospiediet taustiņu **<Zaļā klausule>** vai izvēlieties **[Iespējas] → [Pieņemt]**. Ja telefons ir aizvērts, tad, izmantojot skaņas regulēšanas taustiņu, var noraidīt zvanu. Ja telefons ir atvērts, tad zvanu var noraidīt, izmantojot taustiņu **<Sarkanā klausule>**. Tas pats taustiņš izbeidz savienojumu.

Īsziņas

SMS rakstīšana un nosūtīšana

Izvēlieties: **[Izvēlne] → [Īsziņas] → [Uzrakstīt īsziņu]**. Īsziņas tekstu ievadiet ar klaviatūras palīdzību. Simboli tiek ievadīti viens pēc otra. Taustiņš **<#>** maina ievadīšanas veidu. Var izvēlieties EN valodu – tikai lielie burti, en – tikai mazie burti, En – Pirmais burts būs lielais, nākamie – mazie, 123 – tikai cipari. Lai ievadītu speciālās zīmes, piemēram: punkts, komats, defise u.tml., nospiediet **<*>** un no saraksta izvēlaties nepieciešamo simbolu, vai nospiediet **<1>**, kamēr neparādīsies nepieciešamā

zīme (nedarbojas ciparu režīmā). Atstarpi starp vārdiem var izveidot ar taustiņu <0> (nulle). Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet **[Iespējas]** → **[Nosūtīt]** un **[Ievadīt numuru]** vai izvēlieties numuru no saglabātajiem kontaktiem, apstipriniet ar taustiņu **<OK>** un izvēlieties **[Iespējas]** → **[Nosūtīt]**.

Īsziņu aplūkošana

Izvēlieties: **[Izvēlne]** → **[Īsziņas]** → **[Ienākošās]**, sarakstā izvēlieties īsziņu un nospiediet → **[Iespējas]** → **[Aplūkot]**.

Kontakti

Jauna kontakta pievienošana

Izvēlieties: **[Izvēlne]** → **[Numuru saraksts]** → **[Pievienot jaunu kontaktu]** → **[Iespējas]** → **<Izvēlēties>** → **[SIM kartē]** vai **[Telefonā]**. Ievadiet kontakta datus un izvēlieties **[Iespējas]** → **[Saglabāt]** vai **[Atcelt]**, lai pārtrauktu darbību. Saglabājot kontaktu telefona atmiņā, bez numura un vārda var pievienot fotogrāfiju un izvēlēties atsevišķu melodiju kontaktam.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties: **[Izvēlne]** → **[Kontaktu saraksts]**. Ievadiet burtu, ekrānā parādīsies kontakti, kas sākas ar šo burtu. Lai atrastu konkrētu kontaktu, izmantojiet taustiņus ***uz augšu/uz leju***. Atzīmējiet kontaktu un

izvēlieties **[Iespējas]**, parādīsies sekojošas iespējas: Aplūkot, Pievienot favorītiem, Nosūtīt SMS, Izvēlēties, Rediģēt, Dzēst, Kopēt, Kontaktu iestatījumi.

Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu vienu kontaktu, izvēlieties: **[Izvēlne]** → **[Kontaktu saraksts]** → atrodiet nepieciešamo kontaktu → **[Iespējas]** → **[Dzēst]** un apstipriniet **<Jā>**.

SOS

Telefonā ir iebūvēta SOS funkcija, ekstremālā situācijā tā ļauj ieslēgt trauksmes signālu un brīdināt tuviniekus (vai ārstu) par briesmām. Lai izmantotu šo iespēju, izvēlieties **[Izvēlne]** → **[SOS]**. Te var aktivizēt taustiņu SOS, kas atrodas telefona aizmugurējā daļā. Izvēlieties **[Iestatījumi]**, ievadiet numurus, uz kuriem tiks nosūtīts trauksmes signāls **[SOS numuri]**. Var aktivizēt SMS nosūtīšanas iespēju **[Trauksmes SMS]**, uzrakstīt trauksmes īsziņu **[SOS īsziņa]**, ieslēgt/izslēgt **[SOS skaņa]**. Pēc visu iestatījumu uzstādīšanas, aktivizējot SOS taustiņu, ieslēgsies trauksmes signāls (ja tas tika aktivizēts izvēlnē), bet uz izvēlētajiem numuriem tiks nosūtīts SMS ar īsziņas tekstu. Tad telefons mēģinās sazvanīt izvēlētos numurus, kamēr netiks izveidots savienojums. Trauksmes signālu var izslēgt, nospiežot **<Atpakaļ>**.

Lukturis

Lukturi var ieslēgt vai izslēgt no galvenā ekrāna, izmantojot taustiņu **(14)**.

Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties **[Izvēlne]** → **[Iestatījumi]** → **[Atjaunot iestatījumus]**, ievadiet paroli un nospiediet **<OK>** taustiņu. Standarta parole: **1122**.

Problēmas risināšana

Paziņojums	Risināšanas veids
Ievietojiet SIM karti	Pārliedzinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Ievadiet PIN kodu	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, tad pēc telefona ieslēgšanas, ievadiet PIN kodu un nospiediet <OK> .
Tīkla kļūda	Vietās, kur ir vājš signāls, zvanu veikšana var būt neiespējama. Mainiet atrašanās vietu un mēģiniet vēlreiz.
Nav dzirdams sarunas biedrs / sarunas biedrs nedzird mani	Mikrofonam jāatrodas tuvu lupām. Pārbaudiet, vai mikrofons nav ar kaut ko aizsegts. Ja jūs izmantojat brīvroku sistēmu, pārbaudiet, vai tā ir pareizi pieslēgta. Pārbaudiet, vai skaļrunis nav ar kaut ko aizsegts.

Slikta skaņas kvalitāte sarunas laikā	Pārbaudiet, vai mikrofons vai skaļrunis nav ar kaut ko aizsegts.
Nav iespējams piezvanīt	Pārbaudiet, vai pareizi ir ievadīts numurs, uz kuru jūs zvanāt. Pārbaudiet, vai [Kontaktos] saglabātais numurs ir pareizs. Nepieciešamības gadījumā ievadiet pareizo numuru.
Mani nevar sazvanīt	Telefonam jābūt ieslēgtam un tam jāatrodas GSM tīkla darbības zonā.

Telefona atbilstoša glabāšana Pareiza akumulatora izmantošana

Šī telefona akumulatoru var lādēt ar lādētāja palīdzību. Ja uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet to. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas mūžu, sagaidiet, kamēr akumulatora uzlādes līmenis kļūs mazāks par 20% un uzlādējiet to līdz 100%. Pēc lādēšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla. Pārlietu ilgstoša lādēšana, augstas un zemas temperatūras vai magnētiskie lauki var samazināt akumulatora ekspluatācijas mūžu. Akumulatora temperatūra ietekmē uzlādes procesu. Samaziniet vai palieliniet temperatūru, lai tā būtu tuva istabas temperatūrai (aptuveni 20°C). Ja temperatūra pārsniedz 40°C,

lādēšana ir aizliegta! Akumulatorus izmantojiet tikai atbilstoši to izmantošanas mērķim. Neizmantojiet bojātu akumulatoru. Nemetiet to ugunī! Neizmetiet izlietotu akumulatoru – nododiet to pārstrādes punktā.

Telefona glabāšana

Lai pagarinātu telefona kalpošanas mūžu, turiet to bērniem nepieejamā un sausā vietā. Neizmantojiet telefonu zemās vai augstās temperatūrās, tas var samazināt elektronisko elementu kalpošanas mūžu, izkausēt plastmasu un iznīcināt akumulatoru. Nav ieteicams lietot telefonu, esot temperatūrai, kas pārsniedz 40°C/104°F. Nemēģiniet izjaukt telefonu. Neprofesionāla iejaukšanās telefonā var radīt bojājumus vai to iznīcināt. Telefonu tīriet tikai ar sausu lupatiņu. Neizmantojiet vielas, kurās ir augsta skābu vai sārmainu vielu koncentrācija. Izmantojiet tikai oriģinālos aksesuārus. Šo noteikumu neievērošanas rezultātā tiks zaudēta garantija.

Tehnoloģiskie kritēriji

Tīkls: GSM 900/1800 MHz

Daži pakalpojumi var būt atkarīgi no Jūsu operatora, tīkla stāvokļa, SIM kartes versijas un telefona izmantošanas nosacījumiem. Vairāk informācijas var uzzināt pie GSM operatora.

Piezīme

Paziņojums

<p>Ražotās neatbild par sekām, kas radušās nepareizas telefona izmantošanas vai šo rekomendāciju neievērošanas rezultātā.</p>	<p>Programmatūras versija var tikt atjaunota bez iepriekšējas piekrišanas. Pārstāvis ir tiesīgs lemt, vai iepriekš minētās instrukcijas tiek skaidrotas pareizi.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAR sertifikācija

Jūsu mobilais telefons ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas izstrādāts un izgatavots saskaņā ar mūsdienīgākajiem drošības standartiem, radioviļņu ietekme nekad nepārsniedz Eiropas Savienības Padomes noteiktās normas. Šie ierobežojumi nosaka pieļaujamo izstarojuma līmeni un tos noteica neatkarīgas zinātniskās organizācijas, balstoties uz detalizētiem zinātniskajiem pētījumiem, nosakot drošības rezervi. Viņi garantē drošību visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Ņemot vērā to, ka mobilie telefoni ir starojuma avoti, radioviļņu ietekme tiek mērīta SAR (Specific Absorption Rate). Eiropas Savienības Padomes ieteicamais SAR ierobežojums ir 2 W/kg, tas attiecas uz vidējo daudzumu uz 10 gramiem matērijas. Maksimālais **myPhone Rumba** SAR daudzums ir **0,792 W/kg**.

Pareiza izlietoto ierīču utilizācija



Uzmanību: Saskaņā ar ES direktīvu 2012/19/UE par elektrotehnisko izstrādājumu

atkritumiem (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ierīce ir marķēta ar pārsvītrotas urnas simbolu. Šādi marķētus produktus nedrīkst utilizēt kopā ar komunālajiem atkritumiem. Jums ir pienākums elektriskās un elektroniskās ierīces utilizēt, nogādājot tās noteiktās vietās, kurās šādi bīstami atkritumi tiek utilizēti. Šāda veida atkritumu vākšana slēgtās telpās un pareizs atjaunošanas process palīdz aizsargāt dabas resursus.

Pareiza elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēka veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu informāciju par to, kur un kā droši utilizēt elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus, lietotājiem jāvēršas attiecīgā pašvaldības iestādē, atkritumu pieņemšanas punktā vai pārdošanas punktā, kur ierīce tika nopirkta.



Pareiza izlietoto bateriju utilizācija

Saskaņā ES direktīvu 2006/66/ES par bateriju utilizāciju šis produkts ir marķēt ar simbolu.

Šis simbols norīnē to, ka šajā produktā izlietoto bateriju nedrīkst utilizēt kopā ar komunālajiem atkritumiem, tā ir jāutilizē saskaņā ar direktīvu un vietējiem priekšrakstiem.

Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotajiem komunālajiem atkritumiem. Bateriju un akumulatoru īpašniekiem ir pienākums izmantot priekšmetu pieņemšana punkta pakalpojumus, kas nodrošina to utilizāciju un pārstrādi.

ES bateriju un akumulatoru pieņemšana un utilizācija ir atsevišķu procedūru subjekts. Lai uzzinātu vairāk par aktuālajām bateriju un akumulatoru pārstrādes procedūrām, lūdzu, sazinieties ar vietējo biroju vai iestādi saistībā ar atkritumiem.

Atbilstības deklarācija

myPhone Sp. z o.o. paziņo, ka šis produkts atbilst galvenajām prasībām un citiem ES direktīvas 1999/5/ES noteikumiem.

CE 0700

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 02/03/2017

EU Declaration of conformity 02/03/2017

Mēs/We, **myPhone Sp z o.o.**
(importētāja nosaukums / importer's name)

Nowogrodzka lela 31, 00-511, Varšava
(importētāja adrese / importer's address)

ar šo deklarējam, ka izstrādājums:
declare under our responsibility, that the electrical product:

mobilais tālrunis/GSM mobile phone

(izstrādājuma nosaukums / name)

Rumba

(izstrādājuma tips / type of product)

atbilst šādu direktīvu prasībām:
following the provisions following directives:

Direktīva 1999/5/EC

Directive 1999/5/EC

atbilst šādu standartu prasībām:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V12.1:2015
EN 300 328 V1.9.1:2015

15.03.2017 Varšava
(datums un vieta/date and place)

Prezes Zarządu


Sebastian Sawicki

(paraksts/signature)