

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

myPhone Rumba

Číslo položky: **201703**

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone Rumba. Prečítajte si pozorne túto príručku.

BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

POUŽÍVANIE PRÍRUČKY

Pred použitím zariadenia pozrite informácie o bezpečnostných opatreniach a pokynoch na používanie telefónu. Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach telefónu. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke: www.myphone.pl.

V závislosti od nainštalovanej verzie softvéru, poskytovateľov služieb, karty SIM alebo krajiny sa niektoré popisy v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom. V závislosti od

krajiny, karty SIM alebo verzie modelu sa telefón a príslušenstvo môžu líšiť od ilustrácií pripojených k príručke.

RIZIKO

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používanie mobilných telefónov alebo ak by mohlo dôjsť k rušeniu alebo nebezpečenstvu.

INTERFERENCIE

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré by mohli ovplyvniť výkon iných zariadení.

OBMEDZENÉ OBLASTI

Vypnite svoj telefón v lietadle, pretože môže narušiť prevádzku iných zariadení, ktoré sú v ňom umiestnené. Telefón môže rušiť činnosť zdravotníckeho zariadenia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a upozornení, ktoré nariaďuje zdravotnícky personál.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Iba kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko môžu nainštalovať alebo

opraviť tento výrobok. Oprava neoprávnenou alebo nekvalifikovanou službou môže spôsobiť poškodenie telefónu a stratu záruky.

DETI

Telefón nie je hračka. Uchovávajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.

ALARMOVÉ HOVORY

V niektorých oblastiach alebo okolnostiach nie je možné vykonať tiesňové volanie. Odporúča sa nájsť alternatívny spôsob oznamovania tiesňových služieb, ak idete na nerozvinuté alebo odľahlé oblasti.

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Nepoužívajte toto zariadenie počas jazdy na akomkoľvek vozidle.

BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO

Vyhnite sa vystaveniu batérie veľmi vysokým / nízkym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Zabráňte kontaktu s tekutinami a kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť čiastočné alebo úplné

poškodenie batérie. Batériu nerozoberajte, nepoškodzujte ani nevhadzujte do plameňov - je to nebezpečné a môže spôsobiť požiar. Nikdy neotvárajte batériu. Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť výbuch. Opatrebovaná alebo poškodená batéria by mala byť umiestnená vo vyhradenej nádobe. Batéria by sa mala používať podľa jej účelu. Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť poškodenie, preto by jedno nabíjanie batérie nemalo trvať dlhšie ako 12 hodín (1 deň absolútne max.). Batériu zlikvidujte podľa pokynov. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od elektrickej siete. V prípade poškodenia nabíjacieho drôtu by sa nemala opravovať, ale mala by byť vymenená za novú. Používajte iba originálne príslušenstvo myPhone dostupné s vaším telefónom.

VODEODOLNOSŤ

Toto zariadenie nie je vodotesné. Chráňte pred tekutinami a vlhkosťou.

BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÝCH STANICIACH

Vždy vypnite telefón počas tankovania auta na čerpacej stanici. Nepoužívajte telefón v blízkosti chemikálií.

SLUCH



Aby ste predišli poškodeniu sluchu, zariadenie nepoužívajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti, nepoužívajte zariadenie priamo do ucha.

Výrobca

myPhone Sp. z o. o.

Nowogrodzka Street 31

00-511 Warsaw

Poland

webWebové stránky: www.myphone.pl

Obsah balenia

Skôr ako začnete používať svoj telefón, uistite sa, že všetky nasledujúce položky sú zahrnuté v balení:

- **myPhone Rumba** zariadenie,
- Li-Ion 800 mAh batéria,
- Nabíjačka,
- Nabíjacia kolíska,
- Manuál,

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, obráťte sa na svojho predajcu.

Na obale myPhone Rumba sa nachádza nálepka obsahujúca IMEI a sériové číslo. Preto sa odporúča ponechať balenie v prípade akýchkoľvek sťažností. Uchovávajte krabicu mimo dosahu detí.

Technické špecifikácie

SIM GSM 900/1800 MHz;

Jasný, farebný 2,4 " displej;

Audio prehrávač;

FM rádio;

svetlo;

Bluetooth;

Fotoaparát;

Čítačka pamäťových kariet MicroSD (až 32 GB);

Batéria: Li-ion 800 mAh 3,7 V

Vstupné parametre nabíjačky: 100-240 V ~
50/60 Hz 0,2 A

Výstupné parametre nabíjačky: 5 V 0,5 A

Rozmery telefónu: 103,3 x 53 x 20 mm

Hmotnosť telefónu: 91,5 g

Vzhľad telefónu.



1	Reproduktor	Reproduktor sa používa pri telefónnych rozhovoroch.
2	Displej	LCD displej.
3	Zadný reproduktor	Generuje vyzváňacie tóny a výstrahy, a môže byť taktiež

	(bzučiak)	použitý s hudobným prehrávačom alebo FM rádiom.
4	SOS tlačidlo	Stlačte a podržte toto tlačidlo a začne volať na vopred stanovené čísla alarmov.
5	Zadný kryt	Stlačte tu na odobratie zadného krytu.
6	LED dióda	Bleskové svetlo alebo prisvetlovacia dióda.
7	M1, M2, M3	Tlačidlá, ktoré umožňujú volať priradené telefónne číslo, a uľahčuje navigáciu nahradením tlačidla <dol'ava> <doprava>
8	Objektív fotoaparátu	Šošovka fotoaparátu.
9	<Menu>	Umožňuje vstup do menu na hlavnej obrazovke. Potvrdí výber v ponuke telefónu.
10	<Kontakty>	Umožňuje zadať [kontakty] na hlavnej obrazovke. V menu umožňuje odchod z

		možností alebo zrušenie.
11	Ikony upozornení	Ikony indikujúce zmeškané hovory, neprečítané správy, ako aj nabíjanie batérie.
12	Zásuvka pre slúchadlá	Zásuvka na zapojenie slúchadiel. (Používa sa ako externá anténa pre rádio FM).
13	Tlačidlo <Zelené slúchadlo>	Odpovie na prichádzajúce volania. V režime stand-by umožňuje listovať v hovoroch.
14	Zapnutie / vypnutie svetla	Umožňuje zapnutie a vypnutie – prismetlovacej diódy (6).
15	Tlačidlo <Červené slúchadlo>	Odmietne prichádzajúci hovor. Opustenie menu alebo aplikácie. V režime stand-by umožňuje vypnúť telefón alebo ho znovu zapnúť (stlačte po dobu asi 2 sekundy).
16	<Nahor> a <nadol>	Umožňuje pohyb v menu. Na hlavnej obrazovke <hore> vyvolá kontextové

		menu (Písanie SMS správy, pridanie nového kontaktu). <Dolu> vyvolá fotokontakt.
17	Tlačidlo ovládania hlasitosti	Umožňuje ovládanie hladiny zvuku v telefóne, audio prehrávača a FM rádia.
18	Klávesnica telefónu	Tieto tlačidlá sa používajú pre výber telefónneho čísla na hlavnej obrazovke alebo písanie správy SMS - zadať písmená alebo čísla správy.
19	Dokovacia stanica	To vám umožní ľahko nabíjať batérie telefónu.
20	<*> Tlačidlo	Podržanie po dobu dvoch sekúnd na hlavnej obrazovke aktivuje fotoaparát. Pri vytváraní textových správ zobrazí symboly. Pri počúvaní rádia alebo audio prehrávač umožňuje znížiť hlasitosť.
21	<#> Tlačidlo	Umožňuje prepínať medzi zvukovými profilmi telefónu. Pri vytváraní SMS

		môžete prepínať medzi režimami zadávania znakov. Pri počúvaní rádia alebo audio prehrávač vám umožní zvýšiť hlasitosť.
22	Mikrofón	Neprekrývajte ju rukou keď hovoríte na telefóne.
23	Zásuvka MicroUSB	Po pripojení nabíjačky dobíja batériu. Po pripojení k počítaču, môžete vymieňať dáta (obrázky, videá, hudbu).
24	Kontektory	Umožňujú pripojenie dokovacej stanice a batérie.

Zapnutie telefónu a vypnutie.

Ak chcete telefón zapnúť a vypnúť stlačte a podržte tlačidlo <červené slúchadlo>. Ihneď po zapnutí telefónu uvidíte požiadavku na kód, (vo forme "***"), zadajte kód a stlačte tlačidlo <OK>.

Inštalácia SIM karty, pamäťové karty a batérie

V prípade, že je telefón zapnutý treba ho vypnúť. Zložiť kryt zatiahnutím za zadný kryt prstom (5).

Vyberte batériu.

Vložte SIM kartu do slotu, ako je to na obrázku vo vnútri telefónu. Vložte pamäťovú kartu. MicroSD pamäťová karta by mala byť umiestnená tak, aby zlaté kontakty smerovali dole, až na doraz do slotu. Maximálna podporovaná kapacita pamäťovej karty 32 GB. Vložte batériu - batéria by mala byť umiestnená takým spôsobom, že tri zlaté kontakty sa dotknú trojitého konektora v telefóne. Nasad'te kryt batérie a opatrne posunte na miesto.

Nabíjanie batérie

Pripojte USB kábel do príslušnej zásuvky na nabíjačke. Potom pripojte kábel microUSB k microUSB slotu na telefóne a zapojte nabíjačku do zásuvky elektrickej siete. Tiež môžete pripojiť kábel microUSB do nabíjacej kolísky

microUSB a telefón umiestnite v ňom tak, že konektory (24) na telefóne sa spoja s konektormi v základni.

* Pozor: Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na škody spôsobené nesprávnym používaním telefónu sa nevzťahuje záruka.

Počas nabíjania bude ikona stavu batérie umiestnená v pravom hornom rohu obrazovky animovaná. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo zásuvky. Odpojte kábel zo zásuvky na telefóne.

Pripojenie telefónu k počítaču

myPhone Rumba je možné pripojiť k počítaču pomocou USB kábla. To vám umožní prezerať a vymieňať dáta medzi počítačom a telefónom ak je nainštalovaná karta microSD. Pripojte konektor microUSB do telefónu a potom pripojte konektor USB do portu USB počítača. Informácia o pripojení bude zobrazená na displeji telefónu. Vyberte [Mass storage] z

ponuky. Telefón je teraz pripojený k počítaču. Obsah pamäte telefónu možno zobrazit' pomocou Prieskumníka Windows.

Prvý štart telefónu

Pri prvom spustení telefónu je potrebné zvolit' jazyk, v ktorom bude zobrazené menu. Vyberte si svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý chcete používať v telefóne. Potom vyberte aktuálny dátum a čas. Ak chcete uložit' zmeny stlačte tlačidlo <OK>.

Vyzváňanie a užívateľských profilov.

Ak chcete nastaviť zvukový profil telefónu vstúpte do ponuky [Profily] v [Menu] → [Nastavenia] → [Profily].

Vyberte zvukový profil [Menu] → [Aktivovať] a aktivovujesa zvolený profil alebo na [Možnosti] → [upraviť] → <výber>, pre nastavenie profilov na vašich preferenciách.

Pre rýchle prepínanie medzi profilmí v pohotovostnom režime stlačte a podržte

tláčidlo <#>. Stlačte znovu a držte pre aktiváciu iného profilu zo zoznamu.

Volania

Zadajte číslo na hlavnej obrazovke pomocou numerickej klávesnice. Odporúčame zadať predvoľbu pred telefónnym číslom. Stlačením tlačidla <zelené slúchadlo> začnete hovor. Stlačením tlačidla <červené slúchadlo> ukončíte hovor.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor príjmete otvorením krytu telefónu (flip). Ak je telefón otvorený stlačte <zelené slúchadlo> alebo stlačte tlačidlo [Možnosti] → [odpoveď].

Ak je uzatvorený kryt (flip)hovor odmietnete stlačením tlačidla hlasitosti (hlasitosť dole). Ak je kryt telefónu (flip) uzavretý, stlačte <červené slúchadlo>. Rovnakého tlačidla tiež ukončí hovor.

Správy

Vytváranie a odosielanie SMS správ.

Zadajte: [Menu] → [Správy] → [napísať správu].

Zadajte správu pomocou klávesnice. Znaký sú zadané slovo po slove. <#> tlačidlo sa používa pre zmenu metódy vstupu. Nižšie sú uvedené možné: Abc- Prvé veľké písmeno, zvyšok malé písmená; abc - Iba malé písmená; ABC - len veľké písmená; Číselná - Iba číslica; Vložiť symbol – vloží symbol.

Vloženie špeciálnych znakov tj. čiarka, pomlčka, atď., stlačte tlačidlo <*> a vyberte zo zoznamu, alebo stlačte tlačidlo <1> niekoľkokrát (v inom ako "Numeric" režime). Ak chcete zadať medzeru medzi slovami stlačte tlačidlo <0>. Po dopísaní správy stlačte tlačidlo [Možnosti] a možnosť [Odoslať kam] a [zadajte číslo] alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu a potvrdte klávesom <OK>. Následne vyberte [Možnosti] → [Odoslať] správu odošlete.

Prijaté správy

Zadajte [Menu] → [správy] → [prijaté správy], zvolte správu zo zoznamu vyberte [možnosti] → [zobraziť] → <výber>, aby ste videli konkrétnu správu.

Telefónny zoznam

Pridanie nového kontaktu

Ak chcete pridať kontakt, zadajte [Menu] → [Telefónny zoznam] → [Pridať nový kontakt] → [Možnosti] → <Vybrať> → [SIM] alebo [Tento telefón]. Vložte kontaktné informácie,, potom zvolte [Možnosti] → [Uložiť] alebo [Zrušiť]. Ak uložíte kontakt do pamäte telefónu je možné priradiť aj obrázok/fotografiu kontaktu a tón zvonenia.

Hľadanie kontaktu

Pre vyhľadanie kontaktu zadajte: [Menu] → [Telefónny zoznam].

Zadajte prvé písmeno mena kontaktu a kompletný zoznam kontaktov začínajúcich písmenom daného sa objaví na obrazovke. Pre hľadanie pre konkrétny kontakt využítie <hore> alebo <dole> tlačidlo. Po vyhľadaní a výbere kontaktu, vyberte [Možnosti] a zobrazí sa zoznam dostupných možností: zobrazenie, pridať do obľúbených čísel, poslať textovú správu, volanie, upraviť, zmazať, kopírovať do pamäte telefónu, nastavenie telefónneho

zoznamu.

Mazanie kontaktov

Ak chcete odstrániť jeden kontakt vstúpte do [Menu] → [Telefónny zoznam] → hľadať kontakt odstrániť → [Možnosti] → [odstrániť] a potvrdte stlačením <Áno>.

SOS

Telefón má vstavanú SOS funkcia, ktorá umožňuje užívateľovi (v prípade núdze), spustiť poplach a informovať osobu v rodine alebo lekára o nehode/incidente. Túto možnosť nájdete v [Menu] → [SOS]. Tam môžete aktivovať tlačidlo na zadnej strane telefónu [nastavenia], zapnúť alebo vypnúť zvonenie SOS [SOS alarm]. Zadajte číslo, na ktoré bude odoslaná správa [SOS číslo], aktivovať alebo deaktivovať notifikačnú SMS [SOS SMS], zadajte správu, ktorá má byť zaslaná v prípade núdze [obsah SOS]. Keď sú nastavené všetky možnosti a tlačidlo SOS je aktivované, zvuková signalizácia sa vypne, správa SOS bude odoslaná na zvolené číslo SOS. Potom sa telefón pokúsi zavolať čísla SOS, ktoré boli nastavené

skôr, až kým nie je vytvorené spojenie. Výstrahy možno vypnúť stlačením tlačidla <Spät'>.

Svetlo

Svetlo môže byť zapnuté stlačením tlačidla (14). Stlačte rovnaké tlačidlo na vypnutie.

Továrenské nastavenia

Ak sa chcete vrátiť do továrenského nastavenia zadajte [Menu] → [Nastavenia] → [Obnoviť nastavenia], zadajte vstupné heslo telefónu a potvrdte stlačením <OK>. Je vyžadované heslo na obnovenie továrenského nastavenia, ktoré je 1122.

Riešenie problémov

Správa	Možným riešením
Vložte kartu SIM	Uistite sa, že SIM karta je správne vložená.
vstupné PIN	Ak je SIM karta zabezpečená PIN kódom, je nutné zadať kód PIN a stlačte <OK>.

chyba siete	V oblastiach, kde je signál slabý alebo nie je, volanie nie je možné. Tiež prijímanie hovorov nie je možné. Premiestnite sa na iné miesto a skúste to znova.
Nemôžem počuť volajúceho/ Volajúci ma nepočuje.	Mikrofón by mal byť v blízkosti úst. Skontrolujte, či nie je mikrofón prekrytý. Ak sa používa headset, skontrolujte, či je správne pripojený. Skontrolujte, či nebol prekrytý vstavaný reproduktor.
Zlá kvalita zvuku počas hovoru	Ubezpečte sa, že vstavaný reproduktor a mikrofón neboli prekryté.
Nie je možné nadviazať spojenie.	Skontrolujte, či je zadané telefónne číslo správne. Ak je zle zadané, je nutné zadať správne telefónne číslo.
Nikto sa mi nedovolá.	Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete GSM.

Správne použitie batérií

Batérie v tomto zariadení môžu byť napájané pomocou nabíjačky. V prípade, že úroveň nabitia batérie je nízka, nabite ju. To predĺži životnosť batérie, nechajte ju vybit' pod 20% úroveň batérie a potom ju nabite na 100%. Ak tomu tak nie je, odpojte nabíjačku od telefónu. Nadmerné nabíjanie skracuje životnosť batérie.

Teplota batérie má vplyv na jej nabíjací cyklus. Pred nabíjaním by mala byť teplota batérie podobná teplote miestnosti (cca. 20 ° C).

Ak je teplota batérie 40 ° C a vyššia, batéria nesmie byť nabíjaná! Na displeji sa zobrazí zodpovedajúca správa ak dôjde k prehriatiu batérie. Batériu používajte len v súlade s jeho zamýšľaným účelom. Nepoužívajte poškodené batérie. Životnosť batérie sa môže skrátiť, ak bola vystavená veľmi nízkej alebo veľmi vysokej teplote - Spôsobuje to interferencie, aj keď je batéria riadne nabitá. Nevhadzujte batériu do ohňa! Nevhadzujte opotrebovanú batériu – treba ju poslať alebo sa vrátiť do autorizovaného recyklačného miesta!

Údržba zariadenia

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, dodržiavajte nasledujúce pravidlá. Udržujte telefón a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí. Uchovávajte telefón v suchu, nevystavujte ho vlhkosti. Nevystavujte telefón príliš vysokým a nízkym teplotám; to môže skrátiť životnosť elektronických súčiastok telefónu, roztaviť plastové diely a zničiť batériu. Odporúča sa, aby telefón nebol používaný pri teplotách pod 0 ° C / 32 ° F alebo vyššej ako 40 ° C / 104 ° F. Nepokúšajte sa rozoberať telefón. Manipuláciu s jeho štruktúrou neprofesionálnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu alebo ho zničí úplne. Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nikdy nepoužívajte akékoľvek činidlo s vysokou koncentráciou kyseliny alebo zásady. Používajte len originálne príslušenstvo; Porušenie tohto pravidla môže mať za následok zneplatnenie záruky.

Technologické kritériá

Siete: GSM 900/1800 MHz

Niektoré služby môžu závisieť od poskytovateľa, stavu vašej miestnej mobilnej siete, použitej verzie použitej SIM karty a spôsobu, akým používate telefón. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Pozor	Výkaz
<p>Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené nesprávnym používaním telefónu a neuposlušnosť vyššie uvedených pokynov.</p>	<p>Verzia softvéru môže byť aktualizovaná bez skoršieho oznámenia. Zástupca si vyhradzuje právo pokladať za správny výklad vyššie uvedené inštrukcie.</p>

Informácie o certifikátoch (SAR)


Mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač rádiových vln. Bol navrhnutý a vyrobený v súlade s platnými normami. Váš mobilný telefón je vysielač a prijímač rádiových vln. Je navrhnutý a vyrobený podľa aktuálnych bezpečnostných noriem, takže vystavenie

rádiovým vlnám nikdy neprekračuje limity stanovené Radou Európskej únie. Tieto limity stanovujú povolené úrovne RF energie pre všeobecnú populáciu a boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe podrobných vedeckých štúdií vrátane veľkého bezpečnostného rozpätia. Ich cieľom je zabezpečiť bezpečnosť všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie. Pokiaľ ide o mobilné telefóny, úroveň expozície rádiovými vlnami sa meria hodnotou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR odporúčaný Radou Európskej únie je 2 W / kg a vzťahuje sa na priemernú hodnotu pre 10 gramov tkaniva

Najvyššia hodnota SAR pre telefón myPhone Rumba sa rovná 0,792 W / kg.

Správny spôsob likvidácie elektronických zariadení



Zariadenie je označené symbolom prečiarknutého smetiaku, v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ o  použitých elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic zariadenia - WEEE). Výrobky

označené týmto symbolom nesmú byť zlikvidované spolu s domovým odpadom po určitej dobe používania. Užívateľ je povinný sa zbaviť použitých elektrických a elektronických zariadení doručením na určené miesto pre recykláciu, v ktorých sú nebezpečné odpady recyklované. Zberu tohto typu odpadu v určených miestach, a samotný proces ich obnovy prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať informácie o mieste a spôsobe likvidácie použitých elektrických a elektronických zariadení spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, mali by používatelia kontaktovať miestny úrad, miesto zberu odpadov alebo miesto predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správny spôsob likvidácie použitých batérií



Podľa smernice EU 2006/66 / ES o likvidácii batérií, tento výrobok je označený symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol označuje,

že batérie používané v tomto výrobku by nemali byť likvidované s bežným domovým odpadom, ale musia byť ošetrované v súlade s právnymi predpismi a miestnymi predpismi. Nie je dovolená likvidácia batérií a akumulátorov s netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérií a akumulátorov musia používať dostupné zberné miesta týchto položiek, čo im umožňuje vrátiť, recyklovať a zneškodniť.

V rámci EÚ je zber a recyklácia batérií a akumulátorov predmetom samostatných postupov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií a akumulátorov, obráťte sa na miestny úrad alebo inštitúciu na likvidáciu alebo skládku.

Vyhlásenie o zhode s európskymi Union

CE 0700 myPhone Sp. o.o.
Zabezpečuje a deklaruje,
že výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia
európskej smernice 1999/5 / ES.

Vyhlásenie o zhode Č. 02/03/2017
EU Declaration of conformity No. 02/03/2017

My/We myPhone Sp z o.o.

Meno dovozcu / importer's name

Warsaw, 00-511 Nowogrodzka Str., 31

Adresa dovozcu / importer's address

Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že elektrický výrobok

Declare under our responsibility, that the electrical product

Mobilný telefón/GSM Mobile phone

názov výrobku/ name

Rumba

typ výrobku/type of product

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam

following the provisions following directives

VYHLÁSENIE 1999/5/EC

Directive 1999/5/EC

Spĺňa nasledujúce štandardy

complies with the following standards

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

EN 50360:2001+A1:2012

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 301 511 V12.1:2015

EN 300 328 V1.9.1:2015

Przes Zarządu


Sebastian Sawicki

15-03-2017 Varšava, Poľsko/Warsaw, Poland

Dátum, podpis/Date, place

podpis/signature