



myPhone

NÁVOD

myPhone PRIME Plus (smartphone)



Verzia: 201610

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Prečítajte si pozorne tento návod.

Výrobca:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw Poland

Hotline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@myphone.pl

Homepage: <http://myphone.pl>

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz

Bezpečnostné pokyny

- Žiadna časť tohto návodu nesmie byť kopírovaná, rozširovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme použitím akýchkoľvek elektronických alebo mechanických prostriedkov, vrátane fotokópií, registráciou alebo ukladaním do akýchkoľvek systémov pre ukladanie dát bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone
- Starostlivo si prečítajte všetky pokyny nižšie. Nedodržanie týchto povinností môže byť považované za nebezpečné alebo nezákonné
- Nezapínajte prístroj v miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané a ak by to mohlo viesť k rušeniu alebo iným rizikám.
- Nepoužívajte zariadenie ak riadite vozidlo
- Prístroj môže ovplyvniť prevádzku zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Prosíme, dodržujte všetky zákazy, predpisy a varovanie zdravotníckeho personálu
- Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré ovplyvňujú chod iných zariadení
- Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom MyPhone alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Opravou zariadení neoprávnenou alebo nekvalifikovanou servisnou firmou by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky

- Nevystavujte batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 ° C alebo nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu akumulátora s tekutinami a kovovými predmetmi. Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému alebo úplnému poškodeniu batérie. Používajte iba akumulátor v súlade so zamýšľaným použitím. Neničte, nepoškodzuje a nehádzte batériu do ohňa - to môže byť nebezpečné a viesť k explózií. Použitá alebo poškodená batéria by mala byť uložená v špeciálnom kontajneri. Preťaženie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto by batérie nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 dni. Ak je použitý nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte batériu. Batéria by mala byť zlikvidovaná v súlade s pokynmi. Nepoužívaný adaptér by mal byť odpojený zo zásuvky. Kedykoľvek je kábel adaptéra poškodený, nemal by byť opravovaný, použite nový adaptér. Používajte iba originálne príslušenstvo MyPhone.
- Núdzové volania nemusí byť v určitých oblastiach alebo za určitých okolností možné. Odporúčame nájsť alternatívny spôsob ako informovať záchrané zložky ak sa chystáte do odľahlých oblastí
- Nevystavujte telefón vlhkosti, vodou alebo inými tekutinami. Kontakt s vlhkosťou alebo kvapalinami môže spôsobiť oxidáciu a poškodeniu elektronických súčastí.
- Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú natoľko malé, že ich dieťa môže ľahko prehltnúť a udusiť sa. Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Pred použitím telefónu si prečítajte návod a bezpečnostné pokyny pre používanie telefónu. Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny

návod v elektronickej podobe nájdete na ww.myphone.pl. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

- Vypnite prístroj pri tankovaní paliva na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti chemikálií
- V krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri. Vo Francúzsku sa WLAN vo vonkajšom prostredí nesmie používať.
- Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym obmedzením, rovnako ako osobami bez predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení. Takéto osoby môžu používať prístroj len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte telefón priamo do ucha
- Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do aktívnej LED diódy. Lúč svetla môže viesť k trvalému poškodeniu zraku
- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek následky situácií, ktoré vyplývajú z nesprávneho použitia prístroja alebo nedodržaním odporúčaní. Verzia softvéru môžu byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah balenia myPhone PRIME Plus

Pred použitím telefónu skontrolujte úplnosť obsahu balenia:













- mobilný telefón myPhone PRIME Plus
- slúchadlá
- nabíjačka (adaptér + USB kábel)
- návod

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, obráťte sa na svojho predajcu. Na balenia je nálepka obsahujúca IMEI a sériové číslo telefónu.

Odporúčame vám uschovať obal pre prípadnú reklamáciu. Obal uschovajte mimo dosahu detí.

Vzhľad myPhone PRIME Plus



	Symbol	Funkce
1		5" LCD displej
2		Slúchadlo
3		Svetelný a vzdialenostný senzor
4		Predný 5 Mpx fotoaparát
5		Konektor slúchadiel jack 3.5mm
6		microUSB konektor
7		Zadný 8Mpx fotoaparát
8		LED Blesk/svietidlo
9		Tlačidlá hlasitosti
10		Zapínacie tlačidlo
11		Tlačidlo menu
12		Tlačidlo domov

13		Tlačidlo späť
14		Mikrofón
15		Hlasitý reproduktor

Specifikace

Displej	5.0" HD 1280x720 px, IPS, G+FF
CPU	Quad Core ARM Cortex A7 MT6580
Zadný fotoaparát	8 Mpx AF s LED bleskom
Predný fotoaparát	5 Mpx
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Pamäťová karta	microSD až 32 GB
Operačný systém	Android 5.0 Marshmallow
Dual SIM	ANO (2xmini SIM)
Konektory	microUSB; jack 3.5 mm
Konektivita	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
GSM	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G)	900/2100 MHz
Batéria	2500 mAh Li-ion
Nabíjačka - vstup	100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz
Nabíjačka - výstup	5 V  1 A
Rozmery	144.5 x 71.8 x 9.0 mm
Váha	215 g

Prvé kroky

Inštalácia SIM karty

Tento prístroj je smartfón s Dual SIM technológiou, ktorá umožňuje používať dve mobilné siete súčasne. Podporované sú karty microSIM a SIM. Pre správnu inštaláciu SIM karty:

- Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta.
- Vyberte batériu, ak je vložená.

- Vložte kartu (y) microSIM alebo SIM do slotu (ov) tak, ako je zobrazené na piktograme umiestnenom nad slotom.

Do prístroja neinštalujte prázdny micro-SIM adaptér (bez vloženej SIM karty). Vnútri slotu totiž dôjde k jeho zaseknutiu. Pokus vybrať uviaznutý adaptér späť zo slotu môže spôsobiť mechanické poškodenie telefónu. Ak je SIM adaptér zablokovaný v slote, mali by ste kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti myPhone v ČR

Inštalácia pamäťovej karty

- Používajte iba kompatibilné a výrobcom schválené pamäťové karty. Nekompatibilná pamäťová karta môže poškodiť seba samého a / alebo prístroj a viesť k strate dát. Nekompatibilita pamäťovej karty znamená nepodporovaný formát karty (vyžadovaný je formát microSD) alebo nepodporované kapacity karty (nad 32 GB). Pre správnu inštaláciu pamäťovej karty: Vypnite prístroj, zložte kryt pomocou nechtu alebo prstu.
- Vyberte batériu, ak je vložená.
- Vložte pamäťovú kartu do slotu, ktorý je umiestnený medzi sloty pre SIM karty tak, ako je zobrazené na piktograme nad slotom.
- Nevyberajte pamäťovú kartu, ak sú na ňu premiestňujú dáta alebo ju používa zariadenie. To môže viesť k strate dát alebo poškodeniu karty / zariadenia. Nedotýkajte sa zlatých pinov na pamäťovej karte prstami ani inými kovovými predmetmi. V prípade, že je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Inštalácia batérie

Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pre vybrať batériu. Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom. Použite necht na určitom mieste pre otvorenie krytu. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť telefónu, vložte batériu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Nedotýkajte sa zlatých kontaktov prstami alebo inými kovovými predmetmi. Zatvorte kryt batérie a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu žiadnej časti prístroja

Prvé použitie novej SIM karty

Zadajte 4-miestny kód PIN a potvrdíte. Uvedomte si, že PIN je 4-miestne číslo a máte iba 3 pokusy nie jeho správne zadanie. Po treťom chybnom zadaní je nutné SIM kartu odblokovať zadaním PUK kódu. PIN a PUK dostanete od svojho mobilného operátora.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte na 3 sek. Zapínacie tlačidlo.

Pre vypnutie telefónu stlačte na 3 sek. Zapínacie tlačidlo a vyberte Vypnúť.

Nabíjanie batérie

Používajte iba batérie, nabíjačky a káble odporúčané a schválené výrobcom telefónu. Použitie nekompatibilných nabíjačiek, káblov alebo batérií môže spôsobiť explóziu alebo poškodenie zariadenia. Ak je batéria vybitá, telefón vás na to upozorní. Ak chcete pokračovať v používaní telefónu, musíte batériu nabiť. Po úplnom vybití batérie, batériu niekoľko minút nabíjať pred ďalším spustením telefónu. V prípade akýchkoľvek problém batériu vymeňte a kontaktujte servis.

Pre správne nabitie batérie musíte:

- Pripojte nabíjačku do konektora telefónu. Nesprávne zapojenie môže poškodiť konektor telefónu. Na akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním sa nevzťahuje záruka.
- Pripojte nabíjačku do zásuvky. Nabíjanie batérie bude maximálne do niekoľkých minút indikované na displeji telefónu. Tiež sa zobrazí aj úroveň nabitia batérie. Počas procesu nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu telefónu a batérie. Táto situácia je úplne normálne a nemala by mať vplyv na životnosť a výkon vášho zariadenia.
- Ako náhle úroveň nabitia batérie dosiahne 100%, znamená to, že batéria bola nabitá a proces by mal byť ukončený.
- Odpojte nabíjačku zo zásuvky.

V prípade akýchkoľvek problémov s nabíjaním zašlite telefón vrátane batérie a nabíjačky do servisu.











Pripojenie k počítaču




Pre pripojenie telefónu k počítaču s operačným systémom Microsoft Windows XP / VISTA / 7/8/10 /, použite USB kábel z balenia telefónu:

- Pripojte dátový kábel do konektora telefónu.
- Druhý koniec pripojte do USB konektora vaše počítače.
- Ak je telefón pripojený, zobrazí sa informácia o pripojení na obrazovke počítača.
- Ťahaním prsta po displeji telefónu zhora nadol aktivujete notificačná lištu, kde nájdete informáciu o pripojení telefónu k počítaču. V menu telefónu je možné zvoliť možnosť akým spôsobom bude telefón pripojený k počítaču. Po zvolení požadovanej voľby bude možné telefón a jeho úložisko spravovať vo vašom počítači

Indikačné ikony

Na oznamovacej lište sa môžu zobrazovať rôzne informácie. Väčšina z nich sa bude týkať aplikácií, ktoré boli predinštalované do telefónu výrobcom. Nižšie nájdete najčastejšie zobrazované ikony:

Symbol	Popis
	Stav kapacity batérie
	Pripojenie k Wi-Fi sieti
	Nový e-mail
	Nová SMS
	Sila GSM signálu operátora
	Zmeškaný hovor
	Prebiehajúci hovor
	Hovor pridržaný
	Pripojenie k PC
	Ikona Bluetooth pripojenia

	Zapnutý budík
	Režim Lietadlo
	Handsfree
	Aktívny roaming
	Profil nastavený na vibrácie

Ikony v návode sa zo z dôvodu rôznych SW verzií môžu líšiť od ikon vo vašom telefóne.

Stahovanie aplikácií

Možnosti vášho telefónu môžete výrazne rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Upozorňujeme, že inštaláciou aplikácií z pochybných zdrojov môžete ohroziť funkčnosť telefónu. Inštalácia takýchto aplikácií nebude dôvodom na reklamáciu.

Odporúčame pre inštaláciu aplikácií používať iba službu [Google Play].

Ak chcete používať [Google Play], vytvorte si konto pre inštaláciu aplikácií a inštalujte aplikácie z [Play Store].

Vyhľadajte si požadovanú aplikáciu v [Play Store], potom stlačte [Inštalovať].

Aplikácia sa sama nainštaluje a telefón vás o inštalácii bude informovať. O inštalácii aplikácie budete informovaní v notifikačnej lište telefónu.

Pre spustenie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na vašom zariadení, stlačte zodpovedajúcu ikonu umiestnenú v menu telefónu.

Internet

Ak chcete telefón pripojiť k Wi-Fi sieti:

- Zvoľte menu [Nastavenia] ◇ [Wi-Fi] a presuňte prepínač do polohy zapnuté.
- Wi-Fi sieť možno pridať ručne alebo vybrať z existujúcich dostupných sietí.
- V menu Wi-Fi sietí sú viditeľné všetky dostupné Wi-Fi siete. U dostupných sietí je zobrazený názov siete a sila signálu danej siete a zámok zobrazujúci či je sieť zabezpečená heslom.

- Ak je Wi-Fi sieť zabezpečená heslom je nutné toto heslo poznať a zadať ho na klávesnici telefónu pri pripájaní k tejto sieti.

Bluetooth

[Menu] → [Nastavenia] → [Bluetooth]

Telefón disponuje vstavanou technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. A je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.).


Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

Aktivácia Bluetooth:

[Menu] → [Nastavenia] → [Bluetooth] a presuňte prepínač do polohy zapnuté.

Odoslanie súboru cez Bluetooth :

[Menu] → [Správca súborov], dlho kliknite na súbor, ktorý chcete odoslať.

- Stlačte  a zvolte Bluetooth.
- Zvoľte Bluetooth zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Pri prenose súborov môže byť potrebné zadanie 4-miestneho kódu vygenerovaného niektorým zo zariadení. Pokiaľ nie je zariadenie v zozname spárovaných môže byť pred odoslaním súboru požadované spárovanie.

Prijatie súboru cez Bluetooth:

- [Menu] → [Nastavenia] → [Bluetooth] presuňte prepínač do polohy zapnuté
- S telefónom spárujte požadované zariadenie. Po úspešnom prepojení sa súbor stiahne do telefónu a uloží sa do vnútornej pamäte telefónu. Stiahnuté súbory nájdete tu: [Menu] → [Správca súborov] → [Interné úložisko] → [Download]].

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy s prístrojom, vytvorte zálohu dôležitých dát (kontakty, SMS správy, obrázky, videá, hudbu, atď.) A potom reštartujte telefón alebo obnovte továrenské nastavenia. Ak problém pretrváva, prečítajte si nižšie uvedené tipy a postupujte podľa odporúčaní.

- Pamäťová karta SD - overte, či je správne vložená v slote pre pamäťové karty. Ak problém pretrváva, použite inú pamäťovú kartu so správnou triedou a kapacitou.
- USB - skontrolujte, či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu. Skontrolujte typ USB pripojenie v nastaveniach telefónu (zástupca je k dispozícii na obrazovke oznámenia). Ak problém pretrváva, použite iný kábel.
- Internet / Wi-Fi - skontrolujte, či nie je telefón v režime Lietadlo. Tento mód zakazuje akékoľvek sieťové funkcie bezdrôtového pripojenia. Skontrolujte rozsah siete. Skontrolujte, či je funkcia v telefóne zapnutá a či správne nastavené pripojenie. Overte správnosť hesla pre prihlásenie k WiFi sieti.
- Bluetooth - skontrolujte viditeľnosť Bluetooth zariadení v nastavení. Uistite sa, že obe zariadenia sú v dosahu Bluetooth pripojenia a že neexistujú žiadne prekážky medzi nimi (pozor - niektoré LCD monitory absorbujú magnetické vlny). Uistite sa, že obe zariadenia majú dostatok voľnej pamäte pre zdieľanie súborov. Uistite sa, že žiadne z oboch zariadení nepracuje v režime Lietadlo (režim Lietadlo blokuje Bluetooth).
- Zvuky - uistite sa, že zvuk v telefóne nie je stlmený a skontrolovať ostatné nastavenia zvuku. Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky mini Jack 3,5 mm pre slúchadlá. Niektoré mini Jack konektory sa môžu líšiť, a to môže byť dôvodom problému - skúste iný kábel. Overte iný kábel alebo použite audio adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Obrázky a snímky obrazovky - overte, či objektív kamery nie je zakrytý. Skontrolujte, či má prístroj dostatok voľného miesta na pamäťovej karte alebo v internej pamäti (v závislosti na pamäti, kde sú uložené obrázky alebo snímky obrazovky). Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená.
- Hoci je batéria nabitá, úroveň jej nabitia nepretržite klesá - vypnite všetky funkcie, ako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a znížte jas displeja (tieto funkcie najviac spotrebúvajú energiu), potom aktivujte režim Lietadlo. Tieto

jednoduché kroky urýchlí nabíjanie telefónu. Odporúča sa nabíjať zariadenia pomocou adaptéra, nie z USB portu počítača

Ak problém pretrváva, kontaktujte výrobcu prístroja.

Údržba zariadenia

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia:

- Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami. To môže viesť k poškodeniu elektronických súčiastok. Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám. To môže skrátiť životnosť elektronických súčiastok, roztaviť plastové diely alebo zničiť batériu. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať. Neodborný zásah do prístroja môže viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek kyslé alebo leptavé látky. Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla môže viesť k strate záruky. Obal tohto zariadenia môže byť recyklovaný v súlade s predpismi.



Ochrana osobných dát

- Odporúčame robiť pravidelne záložné kópie dôležitých dát. Spoločnosť myPhone nie je zodpovedná za stratu dát.
- Predtým než telefón vyhodíte, zmažte všetky dáta (**[Menu aplikácií] [Nastavenie] ♦ [Záloha a obnova dát] ♦ [Obnovenie údajov] ♦ [Obnoviť telefón]**). Týmto spôsobom môžete chrániť svoje osobné informácie pred odcudzením neoprávnenými osobami.
- Pri sťahovaní aplikácií si prečítajte všetky informácie na obrazovke. Venujte zvláštnu pozornosť aplikáciám, ktoré vyžadujú prístup k mnohým funkciám alebo osobným informáciám.

Pravidelne kontrolujte účty kvôli neoprávneným alebo podozrivým použitím.

Ak zistíte nejakú stopu nesprávneho použitia osobných údajov, obráťte sa na poskytovateľa služby za účelom odstránenia alebo zmeny údajov vášho účtu.

- Ak je váš telefón ukradnutý alebo ste ho stratili, okamžite zmeňte heslá k účtom (Google, e-mail, sociálne siete atď.), Aby ste ochránili svoje osobných údajov.
- Snažte sa nepoužívať aplikácie z neznámych zdrojov. Zamykajte telefón pomocou hesla alebo PIN kódu.
- Nešírte materiály chránené autorskými právami.
- Nešírte žiadny obsah chránený autorskými právami bez povolenia vlastníka autorských práv. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné právne následky nelegálneho šírenia akýchkoľvek materiálov chránených autorskými právami

Ochranné známky

- Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo ich pobočiek.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

SAR

SAR je hodnota, ktorá udáva množstvo žiarenia vyžarovaného telefónom. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje maximálne hodnoty koeficientu SAR pre telefón MyPhone PRIM Plus.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII
HLAVA	0.398	0.244	0.187	0.417
TELO	0.997	1.154	0.990	0.762

Správna likvidácia zariadenia



Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie

číslo 2012/19 / EC o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Správna likvidácia batérií

Toto zariadenie je označené symbolom podľa smernice Európskej únie číslo 2006/66 / EC o likvidácii batérií:

Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi.

Nevyhadzujte batérie s netriedeného komunálneho odpadu. Užívatelia batérie by mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zabezpečujú návrat, recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a recyklácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady, inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky

Európske Vyhlásenie o zhode so smernicami únie



myPhone Sp. z o.o. uisťuje a vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia európskej smernice 2014/53 / E.

Kópiu dokumentu možno nájsť na stránke: