

Vartotojo vadovas

myPhone Twist

Partijos numeris: 201707

Ačiū, kad pasirinkote telefoną myPhone Twist. Prašome atidžiai perskaityti šį vartotojo vadovą. Be raštiško gamintojo sutikimo, nei viena vartotojo vadovo dalis negali būti kopijuojama, ar kaip nors kitaip dauginama.

SAUGA

Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami šių nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti įstatymams.

—NERIZIKUOKITE—

Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Nemėtykite savo išmaniojo telefono, nes galite jį pažeisti mechaniškai.

—TRIKDŽIAI—

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, tai gali įtakoti jų veikimą.

—DRAUDŽIAMOS ZONOS—

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

—KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA—

Tik kvalifikuotas servisas gali taisyti šį prietaisą. Nekvalifikuotas taisymas gali pakenkti jūsų telefonui ir bus nutrauktas garantinis aptarnavimas.

SAUGA KELYJE

Nesinaudokite telefonu, vairuojant bet kokią transporto priemonę.

—VAIKAI—

Šis prietaisas nėra žaislas. Atminties ir SIM kortelės, yra pakankamai smulkios, kad vaikas galėtų jas praryti, ar užspringti. Laikykite savo telefoną vaikams nepasiekiamoje vietoje.

—PAGALBOS SKAMBUČIAI—

Kai kuriose zonose, pagalbos skambučiai yra neįmanomi. Rekomenduojame pasirūpinti, kitomis pagalbos iškvietimo alternatyvomis, jei keliate į tas zonas, kuriose pagalbos skambutis telefonu neįmanomas.

BATERIJOS IR AKSESUARAI

Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios temperatūros gali turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto su skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką baterijos žalą. Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal paskirtį. Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova gali sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų trukti ne ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone priedus.

ATSPARUMAS VANDENIUI

Šis prietaisas nėra atsparus drėgmei. Apsaugokite savo mobilųjį telefoną nuo bet kokios galimos drėgmės.

PERSKAITYKITE VARTOTOJO VADOVĄ

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite vartotojo vadovą ir sužinokite apie saugumo priemones, bei kaip naudotis prietaisu. Šiame vartotojo vadove

yra aprašyti pagrindiniai telefono naudojimosi nustatymai. Naujausią vadovo versiją galite rasti šiame tinklapyje: www.myphone.pl.

Priklausomai nuo įrašytos operacinės sistemos versijos, SIM kortelės, ar šalies kurioje naudojate įrenginiu, vartotojo vadovo aprašymai gali nesutapti su jūsų naudojamu telefono funkcijomis.

SAUGA DEGALINĖSE

Visada išjunkite savo mobilųjį preitaisą, kol piltės degalus degalinėje. Nesinaudokite telefonu, kai esate šalia degių cheminių skysčių, ar medžiagų.

KLAUSA



Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite telefono esant nustatytam aukštam garsumo lygiui ilgą laiką. Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies.

REGA



Siekiant išvengti žalos jūsų regėjimui, nežiūrėkite iš arti į įjungtą žibintuvėlį jūsų telefone. Galingas šviesos spindulys, gali sukelti neatstatomą žalą jūsų regėjimui!

Gamintojas:

myPhone Ltd.
Nowogrodzka 31
00-511 Varšuva
Lenkija

Klientų aptarnavimas:

myPhone Ltd.
Krakowska 119
50-428 Vroclovas
Lenkija

Info linija: (+370)

67007100

E-mail: gedimai@myphone.lt

El. svetainė:

<http://www.myphone.pl>

Komplektacija

Prieš pradėdant naudotis telefonu, įsitikinkite, kad dėžutėje yra pilna telefono komplektacija **myPhone Twist**

- Baterija: 600 mAh Li-ion
- įkroviklis
- vartotojo vadovas
- garantinė kortelė

! Jeigu kurio nors iš šių išvardintų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją.

! Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo laikotarpiu.

Telefono išvaizda, jo funkcijos ir mygtukai



1	Garsiakalbis	Garsiakalbis yra naudojamas pokalbio metu
2	Ekranas	LCD ekranas
3	Kamera	Kameros objektyvas
4	Pranešimų indikatorius	Praneša, kad baterija yra įkraunama
5	LED	Kameros blykstė / žibintuvėlis
6	Aksesuaro vieta	Šioje vietoje galite prikabinti aksesuarą
7	SOS mygtukas	Naudojamas, norint išsiųsti SOS pranešimą (SMS žinutę ar SOS skambutį, nustatytu numeriu)
8	Galinis garsiakalbis	Skamba skambučio tonas ir pranešimai, taip pat groja muzikos grotuvas ir FM radijas.
9	Ausinių jungtis	Naudojamas, norint prijungti ausines (taip pat: naudojama, kaip antena, klausant FM radijo).
10	<Meniu> mygtukas	Pagrindiniame ekrane, paspaudę mygtuką, galite įeiti į Meniu.
11	<Kontaktai> mygtukas	Pagrindiniame ekrane, paspaudę – įeisisite į telefonų knygą [Kontaktus]. Kai esate meniu, šis mygtukas leis jums išeiti iš pasirinkimo
12	<žalias ragelis> mygtukas	Spauskite, kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį. Budėjimo režime: spauskite, jei norite pamatyti skambučių sąrašą.
13	<Raudonas>	Spauskite, jei norite atmesti

	ragelis> mygtukas	<p>įeinantį skambutį.</p> <p>Jei telefonas yra išjungtas: spauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad įjungtumėte telefoną.</p> <p>Jei telefonas yra įjungtas: spauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad išjungtumėte telefoną.</p> <p>Jei esate meniu: spauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.</p>
14	Mygtukai <aukštyn> ir <žemyn>	Naudojami kai naršote meniu. Pagrindiniame ekrane paspaudę <aukštyn> įeisisite į žinučių meniu, paspaudę <žemyn> įsijungia kamera.
15	Telefono klaviatūra	Skaičių ir raidžių klaviatūra, leidžia jums surinkti telefono numerį ir jam paskambinti, o raidžių klaviatūra, leidžia rašyti trumpąsias SMS žinutes
16	<*> mygtukas	Kai rašote SMS, paspaudus, pasirodys simboliai, kur galėsite išsirinkti reikiamą.
17	<#> mygtukas	Pagrindiniame ekrane, paspaudę, įjungsite garso profilius. Kai kuriate SMS, įterpsite emocijų veidukus.
18	Mikrofonas	Nepaslėpkite jo po savo delnu, kai vyksta pokalbis.
19	MicroUSB jungtis	Kai prijungtas pakrovėjas – baterija įkraunama. Kai

		prijungtas kompiuteris – galite tvarkyti savo informaciją (nuotraukas, filmukus, muziką).
--	--	---

Telefono įjungimas ir išjungimas


Kad įjungtumėte telefoną, paspauskite ir palaikykite mygtuką <raudonas ragelis> . Iš kart po telefono įjungimo, pamatysite kodo užklausa, (ji atrodis taip “****”) įveskite keturių skaitmenų kodą ir spauskite <OK>.

SIM kortelės įdėjimas, atminties kortelė ir baterija

Jei telefonas yra įjungtas – išjunkite. Nuimkite galinį apsauginį dangtelį, užkabindami nagu, numatytoje vietoje **(20)**. Išimkite bateriją. Įdėkite SIM kortelę į jos vietą, taip, kaip parodyta paveikslėlyje, telefono viduje. Įdėkite atminties kortelę. Atminties kortelę dėkite pagal išpjovas, kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje. Atminties kortelės talpa negali būti didesnė kaip 128GB. Įdėkite bateriją taip, kad telefone esantys kontaktai liestųsi su baterijos aukso spalvos kontaktais. Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Prijunkite microUSB-B kabelį prie microUSB jungties telefone, tada prijunkite USB-A kabelį prie adapterio ir galiausiai junkite prie elektros lizdo.

 ****Dėmesio:*** neteisingas įkroviklio prijungimas prie telefono, gali padaryti žalą telefonui. Tai yra mechaninis pažeidimas, kuris gali nutraukti garantinį aptarnavimą.

Įkrovimo metu, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, pasirodo įkrovimo piktograma. Kai baterija yra pilnai pakrauta, ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo. Atjunkite įkroviklį nuo mobilaus telefono.

Garsai ir vartotojo profiliai

Kad pakeistumėte garso profilį: **[Meniu]** → **[Nustatymai]** → **[Profiliai]**.

Pažymėkite norimą garso profilį **[Nustatymai]** → **[Aktivuoti]** → **[Pažymėtis]** ar **<OK>**. Kad aktyvuotumėte pasirinktą profilį arba redaguotumėte profilį pagal savo poreikius **[Nustatymai]** → **[Pritaikyti]** → **[Pažymėti]**. Mygtukas **<#>** yra naudojamas, kad pakeistumėte profilius į budėjimo režimą. Paspauskite ir palaikykite apie dvi sekundes, kol aktyvuosis „Tylusis profilis“. Jei vėl spausite ir palaikysite mygtuką **<#>** aktyvuosite profilį, kuris buvo prieš tai.

Skambinimas

Telefonui veikiant budėjimo režime, įveskite telefono numerį, naudojant skaičių klaviatūrą. Rekomenduojama, pirmiausia įvesti vietovės kodą ir tik tada telefono numerį.

Spauskite **<žalią mygtuką>**, kad pradėtumėte skambinti.

Spauskite **<raudoną mygtuką>**, norint baigti pokalbį.

Atsiliepimas į skambutį

Jūs galite atsiliepti į įeinantį skambutį, atlenkiant telefoną. Kai jau atlenkėte telefoną spauskite mygtuką **<žalias ragelis>**. Kad atmestumėte įeinantį skambutį spauskite mygtuką **<raudonas ragelis>**.

Tekstiniai pranešimai

Tekstinio pranešimo kūrimas ir siuntimas

Eikite: [Meniu] → [Žinutės] → [Rašyti žinutę]. Raides rašykite naudodami klaviatūrą. Ženklaai yra spausdinami raidė paskui raidę. Mygtukas <#> yra naudojamas, norint nustatyti rašymo būdą: Abc – Pirma raidė didžioji, kitos mažosios, abc – tik mažosios raidės, ABC – tik didžiosios raidės, Skaičiai – tik skaičiai.

Kad įterptumėte simbolius tokius, kaip kablelis, taškas ir t.t., spauskite <*> ir rinkitės iš sąrašo, ar spauskite mygtuką <1> kelis kartus (jei tik neesate pasirinkę rašymo būdo "Skaičiai"). Kad įterptumėte tarpą tarp žodžių, spauskite mygtuką <0>. Kai baigėte rašyti savo tekstinį pranešimą, spauskite mygtuką [Nustatymai], pasirinkite funkciją [Siųsti] ir pasirinkite [Įvesti numerį] ar [Pridėti iš kontaktų]. Kai pasirinkote, spauskite <OK> ar <Pridėti>, kad patvirtintumėte.

Pranešimų rodymas

Eikite: [Meniu] → [Žinutės] → [Gautieji pranešimai], pasirinkite žinutę iš sąrašo ir pažymėkite [Nustatymai] → [Žiūrėti] → <Pažymėti>, kad galėtumėte peržiūrėti tekstinį pranešimą.

Kontaktai (Telefonų knyga)

Naujo kontakto pridėjimas

Eikite: [Meniu] → [Kontaktai] → [Pridėti naują kontaktą] → [Nustatymai] → <Pažymėti> → [SIM] or [Telefoną]. Įveskite kontakto duomenis, naudodami valdymo mygtukus <aukštyn> ir <žemyn>, tuomet eikite [Nustatymai] [Saugoti] ar [Atšaukti], jei norite nutraukti naujo kontakto pridėjimą. Kai parašėte

numerį/ vardą, spauskite **<OK>**. Tuomet **<Saugoti>**, kad išsaugotumėte kontaktą telefonų knygoje.

Kontakto paieška

Įrašykite pirmąją kontakto vardo raidę. Kontaktai iš pasirinktos raidės bus rodomi sąrašė. Norėdami ieškoti kontakto tame sąrašė tiesiog naudokite valdymo mygtukus **<aukštyn>** ir **<žemyn>**. Radę norimą kontaktą, spauskite **[Nustatymai]** ir pasirodis funkcijų sąrašas: Žiūrėti, Siųsti SMS, Skambinti, Redaguoti, Ištrinti, Kopijuoti, Kontakto nustatymai.

Kontakto ištrynimasis

Kad ištrintumėte norimą kontaktą: **[Meniu]** → **[Kontaktai]** → ieškokite kontakto, kurį norite ištrinti → **[Nustatymai]** → **[Ištrinti]** ir patvirtinkite pasirinkdami **[Taip]**.

SOS

Telefone yra integruota SOS skambučio funkcija.

Nelaimės atveju, galite informuoti apie tai, kas nutiko savo šeimos narį, ar gydytoją apie tai, kas nutiko. Kad nustatytumėte SOS mygtuką, eikite **[Meniu]** → **[Nustatymai]** → **[SOS nustatymai]**. Čia jūs galite nustatyti numerius, kuriems bus pranešta apie jus ištikusią nelaimę, aktyvuosite SOS pagalbos mygtuką, kuris yra telefono nugarinėje pusėje. **[Nustatymai]**, nustatysite, ar išjungsitė SOS skambučio toną **[SOS skambučio tonas]**. Įveskite kontakto numerį, kuriam norėtumėte pranešti apie nelaimę **[SOS numeris]**. Įjunkite, ar išjunkite SOS SMS. **[SOS SMS]**, įveskite tekstą, kuris bus išsiųstas kontaktui, nelaimės atveju

[SOS turinys]. Kai visi nustatymai yra parinkti, SOS mygtukas yra nustatytas.

Telefono prijungimas prie kompiuterio

MyPhone Twist gali būti prijungtas prie kompiuterio, naudojant USB kabelį. Tai leis jums peržiūrėti ir keisti duomenų vietą, iš kompiuterio į telefoną ir iš telefono – į kompiuterį, jei tik įdėta microSD kortelė. Prijunkite microUSB kabelį prie telefono (randasi telefono apačioje), tuomet prijunkite kitą kabelio galą prie kompiuterio. Pasirinkite **[Masinis saugojimas]** iš pasirodžiusio sąrašo. Dabar bus telefono atminties elementai bus matomi kompiuteryje.

Gamykliniai nustatymai

Kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus **[Meniu]** → **[Nustatymai]** → **[Atkurti gamyklinius nustatymus]**, įveskite telefono slaptažodį ir spauskite **<OK>**.

Reikalaujamas slaptažodis, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus yra : **1122**

Problemų sprendimai

Pranešimas	Galimas sprendimas
Įdėkite SIM kortelę	Įsitikinkite, kad SIM kortelė teisingai įdėta.
Įveskite PIN	Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir spustelėkite mygtuką <OK> .

Tinklo klaida	Kai kuriose vietose ir vietovėse negalėsite skambinti ir jums negalės prisiskambinti. Reiškia, kad tinklo ryšys yra silpnas. Reikia pasirinkti kitą vietą ir bandyti iš naujo.
Aš negirdžiu pašnekovo/ pašnekovas negirdi manęs	Mikrofonas turi būti arti burnos. Patikrinkite, ar mikrofonas yra neuždengtas. Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos gerai prijungtos. Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis yra neuždengtas.
Prasta garso kokybė	Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis ir mikrofonas yra neuždengti.
Aš negaliu prisiskambinti.	Patikrinkite, ar teisingai įvedėte numerį. Patikrinkite, ar teisingai įvestas numeris telefonų knygoje. Jei reikia, įveskite teisingą telefono numerį.
Niekas negali man prisiskambinti.	Telefonas turi būti įjungtas ir ryšio zonoje.

Tinkama telefono priežiūra.

Tinkamas baterijos naudojimas

Norėdami įkrauti bateriją naudokite įkroviklį. Jei baterijos įkrovimo lygis yra žemas - įkraukite ją. Norėdami padidinti baterijos resursus leiskite baterijai visiškai išsikrauti. Jei nenaudojate įkroviklio atjunkite jį nuo telefono. Per ilgą įkrovimą gali sumažinti baterijos resursus. Baterijos temperatūra turi įtakos jos kokybei. Prieš pradėdami įkrovimo procesą, bateriją reikia

atvėsinti arba pašildyti, kad ji būtų kambario temperatūros. Jei baterijos temperatūra yra aukštesnė kaip 40 laipsnių jos naudoti negalima! Naudokite bateriją pagal paskirtį. Nepalikite jos vietose, kuriose yra magnetinis laukas, tai gali sumažinti baterijos gyvybingumą. Nenaudokite pažeistos baterijos. Jei naudojate bateriją aukštoje arba žemoje temperatūroje jos resursai sumažės. Telefonas veiks blogiau net jei baterija bus visiškai įkrauta. Nemeskite nenaudojamos baterijos į ugnį - išmeskite ją į tam skirtus konteinerius.

Telefono priežiūra

Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal saugumo taisykles:

Laikykite telefoną ir priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių telefono detalių veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.

Nepatartina telefono naudoti žemesnėje nei -10°C ir aukštesnėje nei 40°C temperatūroje, tai gali pažeisti prietaisą.

Techniniai kriterijai

Tinklas: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Kai kurios funkcijos gali priklausyti nuo jūsų operatoriaus, tinklo ir SIM kortelės versijos bei nuo to, kaip naudojate telefoną. Daugiau informacijos sužinosite iš paslaugų tiekėjo.

Dėmesio	Teiginys
Gamintojas neatsako už pasekmes, kurios nutiko po netinkamo prietaiso naudojimo.	Programinė įranga gali būti naujinama be perspėjimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti vartotojo vadovo turinį.

Informacija apie sertifikatus (SAR)

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – t. y.

Neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių išsamius mokslinius tyrimus.

Šiuose standartuose numatytos atsargos priemonės, užtikrinančios visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą. Specifinė sugerties sparta (SAR-Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, sklaidžiamų naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, 2.0kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų.

Aukščiausia **myPhone Twist** SAR vertybė yra **1,705 W/kg**.



Tinkamas elektrinių ar elektroninių atliekų surinkimas ir utilizavimas



Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių

dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip paženklinti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu su buitineis atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja nebenaudojamus arba netinkamus naudoti įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda apsaugoti gamtinius išteklius. Tinkamas elektronikos ir elektroninių įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.


Tinkamas prietaisų baterijų utilizavimas

Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija yra pažymėta užbraukta šiukšlių dėže:

Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su buitineis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja šiuos produktus.

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių utilizavimą, kreipkitės į savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo institucijas, ar atliekų sąvartynus.

Atitikimas Europos sąjungos direktyvoms

 MyPhone Ltd. deklaruoja, kad šis gaminys atitinka esminius direktyvos 2014/53 / EU reikalavimus ir kitas jam taikomas ES sąlygas.

Pilną EU deklaracijos tekstą galite rasti adresu:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>