

# LÜHIJUHEND

## HAMMER Energy 18x9

Partii number: : 201806

Tootja

mPTech Ltd.

Nowogrodzka 31 street

00-511 Varssavi (Warsaw)

Poola

Internet: [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

Toodetud Hiinas

### Kasutusjuhend

Tegelik seade, tarvikud ja mõned selle funktsioonid võivad erineda juhendis toodud ja kirjeldustest. Uusim juhend või selle üksikasjalikum versioon on saadaval ka toote veebilehel:

[www.myphone.pl/qr/hammer-energy-18x9](http://www.myphone.pl/qr/hammer-energy-18x9)

Selle lehe avamiseks lihtsalt skaneerige seda QR-koodi



### 1. Sisukord

1. Sisukord .....	1
2. Turvallsus.....	2
3. Juhendi kasutamine .....	3
4. Oluline teave.....	3
5. Package content .....	4
6. Appearance of the phone .....	4
7. Installation of the SIM card and memory card .....	6
8. Nupud .....	6
Puutekraani kasutamine.....	7
9.1. Puudutus.....	7
9.2 Tõmbamine .....	7
9.3 Kolmekordne klõps.....	7
9.4 Holdmine ja tõmbamine.....	7
9.5 Kokku/lahku libistamine.....	7
10. Suhtlus .....	7
10.1 Kõned .....	7

10.2 SMS lühisõnumid .....	8
11. Seadme hooldus.....	8
12. Keskkonnaohutus.....	9
13. Kasutusjuhendi kasutamine .....	9
13.1 Nõusolek.....	9
13.2 Välimus.....	9
13.3 Kaubamärgid.....	9
14. Spetsiifiline neeldumismäär (SAP).....	9
15. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine .....	10
16. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine .....	10
17. Euroopa Liidu direktiivide vastavusdeklaratsioon.....	10

## 2. Turvallsus

Lugege neid juhiseid hoolikalt läbi. Nende järgimata jätmine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

### **–TANKLAD–**

Alati lülitage seade välja tanklas tankimise ajal. Ärge kasutage seadet kemikaalide läheduses.

### **–LIKLUSOHUTUS–**

Ärge kasutage seda seadet sõiduki juhtimise ajal.

### **–KASUTUSPIIRANGUD–**



Wi-Fi traadita ühendus kasutab 2,4 GHz sagedust ja 5 GHz sagedust. 5 GHz Wi-Fi sagedust ei tohi Euroopa Liidus välitingimustes kasutada. Järgige kohtades, kus seadet kasutatakse, riiklikke ja kohalikke eeskirju.

### **–LAPSED, FÜÜSILISTE VÕI VAIMSETE HÄIRETEGA ISIKUD –**

Seda seadet ei tohi kasutada inimesed (sh lapsed), kellel on piiratud füüsilised või vaimsed võimalused või inimesed, kellel pole varasemaid kogemusi elektrooniliste seadmete kasutamisel. Sellised isikud võivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutavate isikute kontrolli all. Seade ei ole mänguasi. Mälukaart ja SIM-kaart on piisavalt väikesed, et laps neelaks neid alla ja põhjustaks lämbumist. Hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas.

### **–WATER AND OTHER LIQUIDS–**

Seadme kaitseastme sertifikaat on IP68. See tähendab seda, et seade on tolmu- ja veekindel juhul, kui kõik kummist tihendid on terved ja õigesti paigaldatud. Kaitske seadet nii palju kui võimalik vee ja muude vedelike eest. Veel ja muudel vedelikel ei ole telefoni elektroonilistele osadele positiivset mõju. Kui seade saab märjaks, pühkige ja kuivatage seadet nii kiiresti kui võimalik.

### **–KVALIFITSEERITUD TEENINDUS–**

Selle seadme paigaldamist või parandamist võivad teostada ainult kvalifitseeritud töötajad või volitatud teeninduskeskus. Keelatud või kvalifitseerimata teeninduses parandamine võib põhjustada seadme kahjustumise ja garantiikohustuste lõppemise.

## -AKU JA TARVIKUD-

Vältige aku sattumist kõrgetele / madalatele temperatuuridele (alla 0°C/32°F ja üle 40°C/104°F). Äärmuslikud temperatuurid võivad aku võimsust ja tööaega mõjutada. Vältige kokkupuudet vedelike ja metallesemetega, kuna see võib aku osaliselt või täielikult kahjustada. Aku tuleks kasutada vastavalt selle eesmärgile. Ärge võtke aku lahti, ärge üritage seda muuta ega põletada - see võib olla ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. Kulunud või kahjustatud aku tuleb hävitada spetsiaalses konteineris. Aku ülemäärane laadimine võib põhjustada kahjustusi. Seetõttu ei tohiks üks aku laadimiskorra kestvus olla pikem kui 3 päeva. Aku vale tüüpi paigaldamine võib põhjustada plahvatuse. Ärge kunagi avage aku. Palun utiliseerige aku vastavalt juhistele. Kui laadijat ei kasutata, siis ühendage laadija vooluvõrgust lahti. Kui laadija kaabel on kahjustatud, ei tohi seda parandada, vaid see tuleb asendada uuega. Kasutage ainult tootja originaaltarvikuid.

### **3. Juhendi kasutamine**

Käesolevas juhendis sisalduvad seadme kujutised ja ekraanipildid võivad tegelikust tootest erineda. Komplektiga koos olevad tarvikud võivad juhendis olevatest illustatsioonidest erineda. Käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioone leiatae Android™ süsteemis. Need kirjeldused võivad erineda sõltuvalt operatsioonisüsteemi versioonist ja teie seadmes installitud rakendustest.

### **4. Oluline teave**

Enamik rakendusi, mida saab seadmesse installida, on mobiilirakendused. Selliste rakenduste *Modus operandi* võib erineda sarnastest rakendustest, mis on installitud arvutis. Teie seadmesse installitud rakendused võivad sõltuvalt riigist, regioonist ja riistvara spetsifikatsioonidest erineda. Tootja ei vastuta kolmanda osapoole tarkvara põhjustatud probleemide eest. Tootja ei vastuta selliste vigade eest, mis võivad tekkida registri seadete muutmisel ja operatsioonisüsteemi tarkvara muutmisel. Operatsioonisüsteemi muutmise katsed võivad põhjustada rakenduste häireid ja probleeme. See võib põhjustada garantii katkemise.



#### **Android™ süsteem**

Android operatsioonisüsteem - uskumatud funktsioonid teie peos - kõik rakendused on igal ajal saadaval; Uusim Gmail™ e-posti klient või brauser, see on alles algus sellele, mida saate selles seadmes leida - ülejäänud leiatae online Google Play™.



#### **Google Play**

Tootja tahvelarvutis saate kasutada Google Play™ ostetud rakendusi. Selleks peate oma e-posti ja parooli abil eraldi Google'i konto registreerima. Pärast reeglite registreerimist ja ja tingimuste aktsepteerimist võite kasutada Google Play'is leitud tasuta ja tasuta rakendusi.



## 5. Package content

- HAMMER Energy 18x9 mobiltelefon
- Ladija (adapter + USB-kaabel)
- Abivahend SIM-kaartide / microSD pesa välja võtmiseks
- Kasutusjuhend
- Garantiikaart

## 6. Appearance of the phone



	Sümbol	Funktsioon
1		8 Mpx digitaalkaamera objektiiv ( <i>selfie</i> )
2		Sisemine kõlar
3		Heleduse ja läheduse andurid
4		Märguande diood
5		Valgustuse LED / taskulamp
6		13 Mpx digitaalkaamera objektiiv (peamine)
7		Sõrmejälje lugeja
8		Helitugevuse nupud
9		SIM-kaartide/microSD pesa (veekindla tihendi all)
10		Programmeeritav nupp
11		Blokeerimise sisse/välja lülitamise nupp
12		5,7" puutetundlik ekraan
13		Väline kõlar
14		Mikrofon
15		Multifunktsionaalne microUSB-port

16		SIM- ja microSD-kaartide paigaldusviisid - <i>Hybrid Dual SIM</i> pesa
		Hooldusavad. Ärge sisestage mingeid esemeid. Kahjustamise tulemuseks on garantii kadumine.

## 7. Installation of the SIM card and memory card

Tegemist on kaksik-SIM tehnoloogiaga (2 SIM-kaardi käsitlemisega ja microSD-kaart) mobiiltelefoniga, mis võimaldab kahe mobiilsidevõrgu võrgud või üks SIM-kaart ja microSD-kaart samaaegset kasutamist.

SIM-kaardi (-lehtede) õigeks sisestamiseks lülitage seade välja, avage veekindel tihend **(9)** sõrmeküüntega, libistage salv välja ja seejärel SIM-kaart (d) täpselt kohale, nagu näidatud joonte ja piltidega **(16)**. Seejärel asetage salv ettevaatlikult ja õrnalt kohale ja tihedalt tihedalt.

Mälukaardi õigesti sisestamiseks lülitage seade välja, avage veekindel tihend **(9)** sõrmeküüntega, libistage salv välja ja asetage mikroskeem kaart (üks SIM-kaardi asemel), nagu on näidatud joonisel tõmme ja pilt **(16)**.

Seejärel asetage salv ettevaatlikult ja õrnalt kohale ja tihedalt tihedalt.

## 8. Nupud

### Menüü

- Vajutades seda, kuvatakse avatud rakenduste loend, kus saate rakendusi välja lülitada või sisse lülitada.
- Kiire kahekordne vajutus lülitab ümber eelmisele rakendusele.

### Home (avaleht)

- Üks kiire vajutus lülitab seadme tööpinna sisse.
- Vajutamine ja all hoidmine aktiveerib Google Now™.

### Back (tagasi)

- Vajutades <Back> toimub väljumine rakendusest / ülemine eelmisele ekraanile.

### Lukustamise sisse/väljalülitamise nupp

- Üks kiire vajutus lukustab/avab ekraani.
- Vajutades nuppu umbes 2 sekundit:
  - kui seade on välja lülitatud - seade lülitub sisse
  - kui seade on sisse lülitatud - kuvatakse Menüü, mis võimaldab teil välja lülitada, uuesti käivitada, aktiveerida/deaktiveerida lennurežiimi, aktiveerida lukustuse, kuvada süsteemi seadeid.

### Helitugevuse suurendamise ja vähendamise nupud

- Vajutades helitugevuse nupu kõne ajal, suurendab või vähendab helitugevust.

### Programmeeritav nupp


- Vajutamine ja all hoidmine käivitab programmeeritud rakenduse - vaikimisi on nupule määratud kaamera rakendus.

## **9. Puutekraani kasutamine**

Nutitelefoni puutekraan võimaldab hõlpsasti valida üksusi või teha toiminguid. Puutekraani saab juhtida järgmiste toimingute abil:


### **9.1. Puudutus**

Valikute, programmide ja menüü käivitamiseks puudutage.




### **9.2 Tõmbamine**

Quickly swipe up, down, to the left or to the right, to scroll the list or the screen.




### **9.3 Kolmekordne klõps**

Suuri käivitamiseks puudutage ekraani kolm korda kiiresti - kui see valik on teie seadme seadetes lubatud.




### **9.4 Holdmine ja tõmbamine**

Puudutage elementi (võib-olla ikooni) ja hoidke seda umbes 1 sekundi jooksul. Seejärel saate selle elementi kustutada / eemaldada.



### **9.5 Kokku/lahku libistamine**


Puudutage kahe sõrmega ekraani ja libistage need üksteisega kokku või üksteisest lahku, et fotot või kaarti suurendada või vähendada.



## **10. Suhtlus**

### **10.1 Kõned**

Et helistada, puudutage telefoniikooni , mis asub peaekraanil vai

Androidi rakenduste menüüs ja valige klavvistiku ikooni . Kõne tegemiseks sisestage telefoninumber. Vajutage ekraani allosas asuvat telefonitoru ikooni ja valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.

## 10.2 SMS lühisõnumid

Oma sõnumeid saate hallata avakuval või nutitelefoni menüüs oleva

rakenduse [Sõnumid]  abil.

Käivitage rakendus, puudutage ikooni  ja sisestage number ning nimi. Pärast kontakti valimist ilmub ekraan, kuhu saate trükkida sõnumi enda.

Trükkige sõnumi sisu. Sõnumi saatmiseks vajutage . Enne tekstisõnumi saatmist saate muuta selle multimeediasõnumiks, vajutades selleks ekraanil vasakul olevat sümbolit ja lisades faili (pilt, video, muusika jne).

## 11. Seadme hooldus.

- Hoidke seade ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
- Vältige kokkupuudet vedelikega; need võivad põhjustada seadme elektrooniliste komponentide kahjustumist.
- Ärge lubage väga kõrgete temperatuuride toimet, kuna see võib lühendada seadme elektrooniliste komponentide eluiga, sulatada plastosad ja hävitada aku.
- Ärge üritage seadet lahti võtta. Seadmega volitamata manipuleerimine võib seadet tõsiselt kahjustada või seadet täielikult hävitada.
- Puhastamiseks kasutage ainult kuiva lappi. Ärge kunagi kasutage ainet kõrge happesuse või leelise sisaldusega.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid. Selle tingimuse rikkumine võib garantii kehtetuks tunnistada.



**Seadme pakendit võib ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.**



## 12. Keskkonnaohutus

Tähelepanu	Ametlik kinnitus
Tootja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tulenevad seadme ebaõigest kasutamisest või ülaltoodud kasutusjuhiste eiramisest.	Tarkvara versiooni saab ajakohastada ilma eelneva teadaandeta.

## 13. Kasutusjuhendi kasutamine

### 13.1 Nõusolek

Ilma tootja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi ühtegi käesoleva kasutusjuhendi osa kopeerida, reprodutseerida, tõlkida ega edastada mis tahes vormingul elektrooniliste või mehaaniliste vahenditega, sealhulgas, kopeerida, ümber kirjutada või salvestada mis tahes teabe salvestamise ja jagamise süsteemides.

### 13.2 Välimus

Käesolevas juhendis sisalduvad seadme kujutised ja ekraanipildid võivad tegelikust tootest erineda. Komplektiga koos olevad tarvikud võivad erineda juhendis olevatest illustatsioonidest.

### 13.3 Kaubamärgid

- Google, Android, Google Play, Google Play logod ja muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid.
- Oracle ja Java on Oracle ja/või filiaalide registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo on assotsiatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

***Android robot on rekonstrueeritud või muudetud, tuginedes Google loodud ja saadavaks tehtud projektil alusel. Selle kasutamine peab vastama Creative Commons 3.0 autoriseerimisloas kirjeldatud tingimustele.***

## 14. Spetsiifiline neeldumismäär (SAP)

SAR-tegur määratleb elektromagnetilist kiirgust tekitava seadme energia neeldumise määra. Euroopa Liidu Nõukogu poolt soovitatav SAR-i piirmäär on 2 W/kg. HAMMER Energy 18x9 maksimaalsed SAR-i väärtused on **0,795** W/kg GSM 2100 MHz korral ja **0,165** W/kg Wi-Fi korral.

**15. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine**

Seade on märgistatud mahakriipsutatud prügikastiga vastavalt Euroopa Direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriliste ja elektroonikaseadmete (elektriliste ja elektroonikaseadmete jäätmed - EESJ). Selle sümboliga märgistatud tooted ei tohi pärast kasutamist kõrvaldada ega hävitada koos teiste olmejäätmetega. Kasutajad on kohustatud kõrvaldama kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed, viies need määratud ringlussevõtukohta, kus ohtlike jäätmeid võetakse taasinglusse. Sellist tüüpi jäätmete kogumine teatavates kohtades ja tegelik ümbertöötlemise protsess aitab kaasa loodusvarade kaitsele. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete nõuetekohane kõrvaldamine on kasulik inimeste tervisele ja keskkonnale. Kasutaja peab võtma ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekogumispunkti või müügikohaga, kus seadet osteti, et saada teavet selle kohta, kus ja kuidas hävitada kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid keskkonnasõbralikul viisil.

**16. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine**

Vastavalt ELi direktiivile 2006/66/EÜ, muudatustega, mis sisalduvad EÜ direktiivis 2013/56/EÜ akude hävitamise kohta, see toode on märgistatud mahatõmmatud prügikastiga. Sümbol näitab, et selles seadmes kasutatud akut ei tohi visata tavaparaste olmejäätmete hulka ja see tuleb käsitseda kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega. Patareide ja akude äraviskamine koos sorteerimata olmejäätmetega pole lubatud. Patareide ja akude kasutajad peavad kasutama nende toodete jaoks ettenähtud kogumispunkte, et tagada nende nõuetekohane ülevõtmine, ringlussevõtt ja hävitamine. Patareide ja akude kogumine ja ringlussevõtt EÜs toimub eraldi menetluste raames. Palun kontakteeruge oma kohaliku omavalitsuse või jäätmekäitlusettevõtte või prügilaga, et saada rohkem teavet olemasoleva aku ja aku ringlussevõttu protseduuride kohta.

**17. Euroopa Liidu direktiivide vastavusdeklaratsioon**

Käesolevaga kinnitab mPTech piiratud vastutusega äriühing, et HAMMER Energy 18x9 mobiiltelefon vastab direktiivile 2014/53 / EU. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:

**[www.myphone.pl/hammer-energy-18x9](http://www.myphone.pl/hammer-energy-18x9)**