

© mPTech 2018. Всички права запазени.

HALO Q - BG

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  
**myPhone HALO Q**

Сериен номер: 201809



## **Ръководство**

Действителният продукт, придружаващите аксесоари и някои от неговите функции могат да се различават от представените в това ръководство изображения и описания. Най-новото ръководство или неговата по-подробна версия също са достъпни на уебсайта: [www.myphone.pl/qg/myphone-halo-q](http://www.myphone.pl/qg/myphone-halo-q)



Опаковката на устройството може да бъде рециклирана в съответствие с местните разпоредби.

## ***Безопасност***

Прочетете внимателно тези указания. Неспазването им може да бъде опасно или незаконно.

## **БЕЗОПАСНОСТ**

Прочетете внимателно тези указания. Неспазването им може да бъде опасно или незаконно. В зависимост от инсталираната версия на софтуера, оператора, SIM картата или страната, някои от описанията в това ръководство може да не съвпадат с вашия телефон, а самият телефон и неговите аксесоари може да се различават от този, включен в илюстрациите в това ръководство..

## ***–НЕ РИСКУВАЙТЕ–***

Всички безжични устройства могат да причинят

смущения, които могат да повлияят на качеството на други връзки. Не включвайте устройството на места, забранени за използване на мобилни телефони, или когато това може да причини смущения или други опасности. Винаги спазвайте всякакви забрани, наредби и предупреждения, предадени от персонала.

**–БЕЗОПАСНОТ НА ПЪТЯ–**

Не използвайте това устройство, докато шофирате превозно средство.

**–МЕСТА С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП–**

Изключете телефона си, когато сте в самолет, тъй като това може да наруши работата на друго оборудване, намиращо се в него. Телефонът може да възпрепятства работата на медицинското оборудване в болниците и здравните заведения. Спазвайте всякакви видове забрани, разпоредби и предупреждения, предадени от медицинския персонал или предупредителните спомени.

**–КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ–**

Само квалифициран персонал или оторизиран сервизен център може да инсталира или ремонтира този продукт. Ремонтването от неоторизиран или неквалифициран сервиз може да причини повреда на устройството и загуба на гаранция.

**–БЕНЗИНОСТАНЦИИ–**

Винаги изключвайте телефона, докато зареждате автомобила си на бензиностанция. Не използвайте устройството близо до химикали.

**–БАТЕРИИ И АКЕСОАРИ–**

Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски температури (под 0 ° C / 32 ° F и над 40 ° C / 104 ° F).

Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията.

Избягвайте контакт с течности и метални предмети, тъй като това може да причини частично или пълно повреждане на батерията. Батерията трябва да се използва само според предназначението си. Не унищожавайте, повреждайте или изхвърляйте батерията в пламъци - това е опасно и може да причини пожар. Износената или увредена батерия трябва да се постави в специален контейнер. Прекомерното зареждане на батерията може да причини повреда. Ето защо едно зареждане на батерията не трябва да трае повече от 1 ден. Инсталирането на неправилен тип батерия може да причини експлозия. Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърляйте батерията съгласно инструкциите. Изключете неизползваното зарядно устройство от електрическата мрежа. В случай на повреда на зарядното устройство, тя не трябва да се поправя, а да се сменя с нова. Използвайте само оригиналните аксесоари на производителя.

### ***–ДЕЦА И ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ–***

Това устройство не трябва да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически или умствени способности, както и от хора без предишен опит в работата с електронно оборудване. Те могат да използват устройството само под надзора на хора, отговорни за тяхната безопасност. Това устройство не е играчка. Картата с памет и SIM картата са достатъчно малки, за да бъдат погълнати от дете и причиняват

задушаване. Дръжте устройството и неговите аксесоари далеч от достъпа на деца.

### **–ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ–**

Защитете устройството от вода и други течности. Тя може да повлияе на работата и продължителността на живота на електронните компоненти. Избягвайте да използвате устройството в среда с висока влажност като кухни, бани или по време на дъждовно време. Частиците от водата могат да предизвикат втечняване на влагата в устройството и това може да има отрицателно въздействие върху работата на електронните компоненти.

### **–СПЕШНИ СЛУЧАИ–**

Извършването на алармени повиквания може да не е възможно в някои области или обстоятелства. Препоръчително е да се намери алтернативен начин за уведомяване на службите за спешна помощ, ако отивате на този вид отдалечени райони.

### **–ЗВУЦИ–**



За да избегнете увреждане на слуха, не използвайте устройството при високи нива на звука за дълъг период от време, не поставяйте работното устройство директно в ухото.

### **Производител:**

mPTech Ltd.  
Nowogrodzka 31 street  
00-511 Warsaw  
Poland

**Уебсайт:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

**Съдържание**

<b>Съдържание</b> .....	<b>6</b>
<b>Съдържание пакет</b> .....	<b>7</b>
<b>Технически характеристики</b> .....	<b>7</b>
<b>Допълнителна техническа информация</b> .....	<b>8</b>
<b>Външен вид, функции и бутони</b> .....	<b>9</b>
<b>Включване/изключване на телефона</b> .....	<b>13</b>
<b>Поставяне на SIM карта, карта памет и батерия</b> .....	<b>14</b>
<b>Зареждане на телефона</b> .....	<b>14</b>
Зареждане без поставка .....	14
Зареждане с поставката .....	15
<b>Звуци и профили</b> .....	<b>15</b>
<b>Заклучване на телефона</b> .....	<b>16</b>
<b>Обаждания</b> .....	<b>16</b>
<b>Отговаряне на обаждания</b> .....	<b>16</b>
<b>Текстови съобщения</b> .....	<b>16</b>
Създаване и изпращане на текстови съобщения .....	16
Показване на съобщения .....	17
<b>Телефонен Указател</b> .....	<b>17</b>
Добавяне на нов контакт .....	17
Търсене на контакт .....	17
Триене на контакти .....	17
<b>SOS бутон настройки</b> .....	<b>18</b>
<b>Смяна на езика по погрешка</b> .....	<b>19</b>
<b>Фабрични настройки</b> .....	<b>19</b>
<b>Фенер</b> .....	<b>19</b>
<b>Икони на телефона</b> .....	<b>19</b>
<b>Често срещани проблеми</b> .....	<b>20</b>
<b>Правилно използване на батерията</b> .....	<b>21</b>

<b>Правилна поддръжка на телефона .....</b>	<b>22</b>
<b>Информация за безопасност.....</b>	<b>23</b>
Безопасност на пътя.....	23
Безопасност в околната среда .....	24

## **Съдържание пакет**

Преди да започнете да използвате телефона си, уверете се, че всички от изброените по-долу елементи са включени в кутията:

- MYPHONE HALO Q phone,
- батерия,
- зарядно (адаптер + USB кабел),
- зарядно стойка,
- ръководство,
- гаранционна карта.

Ако някой от горните елементи липсва или е повреден, моля, свържете се с мястото на закупуване. Съветваме Ви да пазите кутията в случай на оплаквания. Съхранявайте кутията на място, недостъпно за деца.

## **Технически характеристики**

Два слота за SIM карти; режим hands-free; фебер; FM радио, 2 Мрiх камера; SOS бутон

Дисплей: 2.8", 240x320 pix


Капацитет батерия: 1400 mAh

Размери: 130 x 56 x 13 mm

Тегло: 110 g

Поддържа карти памет до 32 GB

Входящи/изходящи параметри на зарядното: 100-240 V~ 0.15 A, 50/60 Hz

Изходящи параметри на зарядното: 5.0 V  0.5 A

### **Допълнителна техническа информация**

Телефонът съхранява до 1000 контакта в телефонния указател, а вътрешната му памет съхранява до 300 текстови съобщения. Препоръчваме ви да инсталирате SD карта с памет в телефона, за да използвате камерата и да въвеждате свои собствени тонове на звънене.



Външен вид, функции и бутони



1	Говорител	Говорител, използван за телефонните разговори.
2	LED	Фенер.
3	LED	Светкавица.
4	Камера	Камера.
5	Външен говорител	Високоговорител за системни звуци, мелодии, музика.
6	LED	Многоцветен светодиод за известяване за зареждане на батерията, входящи и пропуснати повиквания и съобщения, както и за функционирането на аудио плейъра.
7	Фенер вкл.-изкл. / FM радио	Позволява бързо да включите фенера (по всяко време) или FM радиото (само при активния начален екран).
8	SOS бутон	Натиснете и задръжете, за да активирате аларма и / или автоматично набиране на предварително зададени номера.
9	Дисплей	LCD дисплей.
10	<OK> бутон <Нагоре> <Надолу> <Надясно> <Наляво>	Бутонът <OK> на началния екран ви позволява да влезете в менюто, където потвърждавате избора си. Бутоните за посока в менюто ви позволяват да се придвижвате в нея. В началния екран те активират: <Нагоре> - камера,

		<Надолу> - фотоконтакти, <Надясно> - Вкл / Изкл "Намери телефон" *, <Наляво> - календар.
11	<Меню> бутон	Докато сте на главния екран, можете да влезете в менюто и да потвърдите избора си в менюто. Заклучва и отключва клавиатурата на телефона.
12	<Контакти> бутон	На основния екран стартирайте телефонния указател. Докато сте в менюто, можете да излезете или да се откажете.
13	<Зелена слушалка> бутон	Позволява ви да получавате входящо повикване или да преглеждате списъка с всички повиквания.
14	<Червена слушалка> бутон	Позволява ви да отхвърлите входящо повикване. Докато сте в менюто, можете да се върнете към основния екран. Докато на основния екран позволява да изключите дисплея или да го изключите или включите отново.
15	Клавиатура	Клавиши за набиране на телефонния номер в началния екран и въвеждане на буквите и цифрите на тялото на съобщението в режим на писане на SMS.
16	<#> бутон	Използвайте тази опция, за да

		увеличите силата на звука в мултимедийните приложения. Позволява ви да превключвате между режимите на звука и режимите за въвеждане на символи, когато пишете текстови съобщения.
17	Пролука	Позволява да се свали капака на телефона.
18	<*> бутон	Използва се за тази опция, за да намалите силата на звука в мултимедийните приложения. Когато пишете SMS, той показва символи за вмъкване в съдържанието.
19	Микрофон	Не го покривайте с ръка, докато сте на телефона.
20	3.5 mm минижек за слушалки	Тя ви позволява да свържете слушалки към телефона си, така че можете да слушате радиото (да подобрявате качеството на приемане - да действате като допълнителна антена), да слушате музика, както и да правите разговори (когато слушалките са оборудвани с микрофон).
21	Входове на телефона	Позволява ви да свържете телефона си и да заредите батерията.
22	MicroUSB	Когато е свързан, зарядното

	вход	устройство позволява презареждане на батерията. Можете да прехвърляте данни (снимки, видеоклипове, музика), когато го свържете към компютъра.
23	Бутон <Търсене>	Позволява търсене на телефон чрез активиране на звук.
24	Входове на поставката	Позволява ви да свържете телефона към поставката и да заредите батерията.
25	microUSB вход на поставката	Когато зарядното устройство е свързано, то ви позволява да зареждате батерията в телефона, свързан с поставката, и да използвате опцията за търсене на телефона.
26	LED диоди на поставката	Светодиодът показва, че хранването е свързано към зареждащата поставка.

\*Функцията "Намиране на телефон" ви позволява да намерите телефон, който е загубен в близост до базата за зареждане. Търсенето се активира чрез *натискане на бутон, поставен на зареждащата поставка.*

### **Включване/изключване на телефона**

За да включите / изключите телефона, натиснете и задържете бутона <червена слушалка>. Ако бъдете подканени да въведете ПИН код, веднага след като телефонът е включен, въведете PIN кода (ще го видите

като \*\*\*\*\*) и натиснете клавиша [Menu] (Меню).

## **Поставяне на SIM карта, карта памет и батерия**

Ако телефонът е включен - изключете го. Махнете задния капак на кутията - използвайте нокът, за да го повдигнете, използвайки проликата в кутията.

Поставете SIM картата / ите трябва да бъде поставена със златните контакти надолу, начинът, по който е поставен слота.

Поставете картата с памет - за да отворите капака на четеца, я плъзнете надолу. Поставете картата с памет microSD със златните контакти, обърнати надолу. Затворете капака, като го плъзнете към центъра на телефона. Поставете батерията, така че нейните златни контакти да докосват трипроцесния конектор в гнездото за телефона. Сложете и внимателно натиснете капака, докато чуете щракването на ключалките. Уверете се, че капакът е добре прикрепен.

## **Зареждане на телефона**

### **Зареждане без поставка**

Включете microUSB входа на кабела в гнездото за зареждане на телефона и USB входа в зарядното устройство на зарядното устройство. След това включете щепсела на зарядното устройство в електрическата мрежа

***\*Внимание:*** Неправилното свързване на кабела на зарядното устройство може да причини сериозни щети на телефона и / или на зарядното устройство. Повреди, причинени от неправилно използване на телефона и

неговите аксесоари, не се покриват от гаранцията.



Иконата (или подобна) ще се появи по време на зареждане и когато батерията е напълно заредена. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство от контакта. Изключете кабела от контакта на телефона.

### **Зареждане с поставката**

Включете microUSB входа на кабела в гнездото за зареждане на телефона и USB входа в гнездото за зареждане, след това включете входа на зарядното устройство в контакта. Поставете телефона в поставката за зареждане.

***\*Внимание:*** Неправилното свързване на кабела на зарядното устройство може да причини сериозни щети на телефона, зарядното устройство и / или зарядната база. Повреди, причинени от неправилно използване на телефона и неговите аксесоари, не се покриват от гаранцията.

### **Звуци и профили**

За да промените звуковия профил, изберете: [Меню]> [Настройки]> [Профили]. Изберете желания профил и натиснете [Опции]> [Избери], за да активирате избрания профил, или бутона [Опции]> [Персонализиране], за да редактирате профила според вашите предпочитания. За да запишете промените, натиснете [Опции]> [Запази].

### Заклучване на телефона

За да заключите клавиатурата, натиснете [**Меню**]> <\*>  
За да отключите клавиатурата, натиснете [**Отключи**]>  
<\*>.

### Обаждания

Въведете номера на основния екран с помощта на клавиатурата.

***Препоръчваме** ви да въведете регионалния код преди телефонния номер.*

Отключете телефона и изберете контакт от телефонния указател - [**Телефонен указател**]. Натиснете бутона <**Зелена слушалка**>, за да стартирате разговора. Натиснете бутона <**Червена слушалка**>, за да приключите разговора.

### Отговаряне на обаждания.

Натиснете <**Зелена слушалка**>, за да отговорите на входящо повикване. Натиснете <**Червена слушалка**>, за да завършите / отхвърлите повикването.

### Текстови съобщения

#### **Създаване и изпращане на текстови съобщения**

Натиснете: [**Меню**]> [**Съобщения**]> [**Напиши съобщение**]. Въведете съобщението с помощта на клавиатурата. Думите се изписват буква по буква. Телефонът не е снабден с речник. Бутонът <#> се използва за промяна на режима на писане. Можете да изберате, между Abc - първата буква ще бъде главна, останалите малки букви, abc - само малки, ABC - само главни, само 123 цифри. Да влезеш специален символ, т.е.



период, запетая, тире и т.н., натиснете <\*> и изберете от списъка, или натиснете правилния брой пъти 1. За да въведете интервал между думите, натиснете бутона <0>. След като сте въвели съобщението, натиснете [Опции]> [Изпрати до] и въведете номера с помощта на клавиатурата или го добавете от списъка с телефони. След като въведете номера / изберете контакт, въведете: [Опции]> [Изпрати], за да изпратите съобщението.

### Показване на съобщения

Натиснете: [Меню]> [Съобщения]> [Входящи], изберете съобщение от списъка и изберете [Опции]> [Преглед], за да видите самото съобщение.

### Телефонен Указател

#### Добавяне на нов контакт

Влезте в [Меню]> [Телефонен указател]> [Добавяне на нов контакт]. Въведете данните на контакта: име, телефонен номер. Можете също да зададете тон на звънене на контакт. Натиснете [Опции]> [Запази], за да запазите контакта.

#### Търсене на контакт

Влезте в [Меню]> [Телефонен указател]. Въведете първата буква на контакта. Телефонните номера, започващи с тази буква, ще се появят в списъка. За да намерите друг контакт, използвайте навигационни бутони <Нагоре> и <Надолу>.

#### Триене на контакти

За да изтриете един контакт, въведете търсенето на

контакта, който искате да изтриете, и въведете [Опции]> [Изтрий]. Потвърдете или отменете избора си.

### **SOS бутон настройки**

myPhone Halo Q има SOS бутон (8). Поставя се на гърба на телефона. За да активирате бутона SOS, изберете [Меню]> [Настройки]> [SOS Настройка]. Ще се появи меню със следните настройки:

- [Статус] - Тук можете да активирате или деактивирате SOS функцията.
- [SOS номер] - Можете да въведете до 5 номера, с които телефонът ще се опита да се свърже, когато задържите бутона SOS. Въведете телефонните номера в желаните полета или ги изберете от телефонния указател. Можете да се придвижвате между номерата, като използвате бутоните <Нагоре> и <Надолу>. Потвърдете въведените числа, като изберете [Запази].
- [SOS Съобщение] > [SMS Съдържание] - можете да въведете собствено съдържание на аварийното съобщение, което ще бъде изпратено на посочения номер след натискане на бутона SOS, за да запишете промените, изберете [Запази].
- [Предупредителен тон] - Можете да активирате или деактивирате допълнителна силна аларма, която се задейства чрез натискане на бутона SOS.

*Препоръчваме номерът на службите за спешна помощ да бъде един от записите в номерата на семействата. Съобщението трябва да съдържа вашето име, домашен адрес и всяко сериозно заболяване, засягащо собственика (диабет,*

**коронарна болест на сърцето и др.).****Смяна на езика по погрешка**

За да зададете езика на потребителя, ако някой случайно избере неизвестен език, натиснете [**Меню**]> **надолу**> **наляво**> **ОК**> **надолу**> **надолу**> **ОК**> **надолу**> **надолу**> **ОК** и след това изберете желанния език на менюто.

**Фабрични настройки**

За да възстановите фабричните настройки, изберете: [**Настройки**]> [**Възстанови фабрични настройки**]. За възстановяване на фабричните настройки е необходима парола 1122.

**Фенер**

За да включите или изключите фенерчето, плъзнете бутона от дясната страна на телефона нагоре.

**Икони на телефона**

	GSM мрежа обхват
	"Общ" режим
	"Тих" режим
	Пропуснато обаждане

	Ниво на батерията
	Непрочетен SMS
	Bluetooth активен

	Сложена карта памет
	Слушалки включени

### Често срещани проблеми

Съобщение	Вероятно решение
Въведи SIM карта	Уверете се, че SIM картата е инсталирана правилно.
Въведи PIN	Ако СИМ-картата е защитена с ПИН-кода, трябва да въведете ПИН кода при включване на телефона и да натиснете <OK>.
Грешка в мрежата	В райони, където сигналът или приемането са слаби, повикванията може да не са възможни. Преместете се на друго място и опитайте отново.
Лошо качество на звука	Уверете се, че високоговорителят и микрофонът, не са обхванати.
Не могат да се свържат с мен	Телефонът трябва да е включен и да е в обхвата на GSM мрежата.

<p>Не чувам обаждания се / повикванията не ме чува</p>	<p>Микрофонът трябва да бъде близо до устата. Проверете дали вграденият микрофон не е покрит. Когато слушалките не се използват, проверете дали са свързани правилно. Проверете дали вграденият високоговорител не е покрит.</p>
<p>Връзката не може да бъде установена</p>	<p>Проверете дали въведеният телефонен номер е правилен. Проверете дали телефонният номер, въведен в [Телефонен указател], е правилен. Въведете правилния телефонен номер, ако е необходимо.</p>

### **Правилно използване на батерията**

Батерията в това устройство може да се зарежда със зарядно устройство. Ако нивото на енергия в батерията е ниско, презаредете го. За да удължите живота на батерията, оставете да се разрежи под 20% от капацитета на батерията, преди да свържете зарядното устройство на телефона и да го заредите до 100%. Ако не се използва, изключете зарядното устройство от телефона. Прекомерното зареждане причинява съкратен живот на батерията. Температурата на батерията влияе на качеството на зареждането. Преди започване на процеса на зареждане, намалете или повишете температурата, близка до стайна температура (около

20 ° C / 68 ° F). Ако температурата на акумулатора надвиши 40 ° C / 104 ° F, акумулаторът не трябва да се зарежда! Ако батерията се прегрее, устройството ще покаже подходящо съобщение. Животът на батерията може да бъде съкратен, ако е бил изложен на много ниски или много високи температури - това води до смущения в телефона, дори когато батерията е заредена правилно.

Използвайте батерията само според предназначението си. Избягвайте да оставяте батерията в обхват на магнитно поле, тъй като скъсява живота му. Не използвайте повредена батерия. Не изхвърляйте батерията в пламъци! Не изхвърляйте износената батерия - изпратете я или я върнете в оторизиран пункт за рециклиране.

### **Правилна поддръжка на телефона**

За да удължите живота на телефона си, следвайте указанията. Дръжте телефона и неговите аксесоари далеч от деца. Избягвайте използването на телефона при високи и ниски температури; може да съкрати живота на електронните компоненти на телефона, да разтопи пластмасовите части и да унищожи батерията. Не се опитвайте да разглобявате телефона.

Нарушаването на неговата структура по непрофесионален начин може да причини сериозни щети на телефона или да го унищожи напълно. За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте агенти с висока концентрация на киселини

или основи. Използвайте само оригинални аксесоари, защото нарушението на това правило може да доведе до анулиране на гаранцията.

Излагането на телефона на екстремни температури може да намали нивото на защита. Препоръчва се телефонът да не се използва при температури под 0 ° C / 32 ° F или по-високи от 40 ° C / 104 ° F.

### **Информация за безопасност**

Когато използвате телефона, вземете под внимание законовите разпоредби относно безопасността и безопасността на заобикалящата ви среда.

### **Безопасност на пътя**

Освен извънредни ситуации, използването на телефона по време на шофиране трябва да се извършва само с използване на слушалки или

високоговорител, който осигурява безопасност и не ограничава моторните способности на потребителя. Ако някой не притежава слушалки и все още иска да използва телефона, човек трябва да спре и да спре колата. Обърнете внимание на законовите разпоредби относно използването на мобилен телефон по време на шофиране. Някои електронни компоненти на автомобила без адекватна защита могат да бъдат засегнати от вълни, излъчвани от телефона; затова е препоръчително телефонът да се използва в колата само когато външната антена на автомобила е

осигурена. Използвайте услугите на професионалист, когато инсталирате телефона в колата.

### **Безопасност в околната среда**

Запознайте се с нормативната уредба относно използването на мобилни телефони. Изключете телефона в места, където използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност. Използването на устройства, които използват радиовълни, предизвиква смущения в медицинските устройства (т.е. сърдечен пейсмейкър), ако те не са правилно обезопасени (ако имате съмнения, консултирайте се с лекар или с производител на медицинско устройство).

***Внимание:*** На места, където има опасност от експлозия (т.е. бензиностанции, химически фабрики и др.), Препоръчително е да изключите телефона. Моля, направете справка с разпоредбите, регламентиращи използването на GSM оборудване в тези места.

<b>Внимание</b>	<b>Изявление</b>
Производителят не носи отговорност за последствия, причинени от неправилно използване на телефона и неспазване на горните инструкции.	Версията на софтуера може да бъде ъпгрейдната без предизвестие. Представителят си запазва правото да определи правилното тълкуване на горните инструкции.



**Правилно изхвърляне на използваното оборудване**



Устройството е маркирано със зачеркнато кофа за боклук в съответствие с Европейската директива 2012/19 / ЕС за използваното електрическо и електронно оборудване (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване - ОЕЕО). Продуктите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят или изхвърлят с други битови отпадъци след определен период на употреба. Потребителят е длъжен да се освободи от използваното електрическо и електронно оборудване, като го предаде на определено място за рециклиране, в което се рециклират опасни отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на определени места и действителният процес на тяхното възстановяване допринасят за опазването на природните ресурси. Правилното изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване е от полза за човешкото здраве и околната среда.

За да получите информация за това къде и как да изхвърлите използваното електрическо и електронно оборудване по екологосъобразен начин, потребителят трябва да се свърже с местното правителствено учреждение, точката за събиране на отпадъци или мястото на продажба, където е закупено оборудването..

### **Правилно изхвърляне на използвани батерии**




Съгласно Директива 2006/66 / ЕС на ЕС с измененията, които се съдържат в Директива на ЕС 2013/56 / UE относно изхвърлянето на батерии, този продукт е маркиран със символа на кръстосан кофа за боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този

продукт, не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци, а да се третират съгласно законовите директиви и местните разпоредби. Не се допуска изхвърляне на батерии и акумулатори с несортирани битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличните места за събиране на тези елементи, което им позволява да се върнат, рециклират и унищожат. В рамките на ЕС събирането и рециклирането на батерии и акумулатори е предмет на отделни процедури. За да научите повече за съществуващите процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля свържете се с местния офис или институция за депониране или депониране на отпадъци.

### ***Специфична скорост на поглъщане (SAR)***

SAR е стойност, показваща количеството излъчване, излъчвано от телефона. Границата на SAR, препоръчана от Съвета на Европейския съюз, е 2 W / kg. Максималната стойност за MyPhone HALO Q е 1.403 W / kg.

### ***Декларация за съответствие с директивите на ЕС***

 mPTech с ограничена отговорност декларира, че клетъчният телефон MyPhone HALO Q е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-q>