

# INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

# 3330



## **Tworzymy dla Ciebie.**

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone 3330. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

### **KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI**

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą i pełną wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy:

**[www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)**

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

### **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

#### **NIE RYZYKUJ**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

#### **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

#### **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

#### **PROFESJONALNY SERWIS**

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

#### **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

#### **DZIECI**

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

#### **POŁĄCZENIA ALARMOWE**

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

**WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią.

**AKUMULATOR I AKCESORIA**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

**BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW**

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

**–SŁUCH–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

**Producent:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa, Polska

Strona internetowa: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

**Punkt dostarczania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław, Polska  
**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400  
**E-mail:** [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**Spis treści**

Spis treści.....	3
Zawartość zestawu.....	5
Parametry techniczne.....	5
1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje.....	6
2. Wprowadzenie do obsługi telefonu.....	7
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	7
Montaż karty SIM i microSD.....	7
Ładowanie akumulatora telefonu.....	7
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	8
3. Korzystanie z podstawowych funkcji.....	8
Blokada klawiatury telefonu.....	8
Dostęp do menu telefonu.....	8
Dostosowanie telefonu.....	8
„Tryb cichy” - włączanie i wyłączanie.....	8
Dźwięki i profile użytkownika.....	8
Funkcje dotyczące połączeń.....	9
Nawiązywanie połączenia.....	9
Odbieranie połączenia.....	9
Wiadomości tekstowe.....	9

Pisanie i wysyłanie wiadomości .....	9
Wyświetlanie wiadomości.....	9
<b>Kontakty .....</b>	<b>9</b>
Dodawanie nowego kontaktu .....	9
Wyszukiwanie kontaktu .....	10
Edytowanie kontaktu .....	10
Usuwanie kontaktów.....	10
<b>4. Zaawansowane funkcje telefonu .....</b>	<b>10</b>
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej .....	10
Połączenia nieodebrane .....	10
Tryb głośnomówiący .....	11
Szybkie wybieranie.....	11
Dual SIM.....	11
Podłączanie telefonu do komputera.....	11
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	11
<b>5. Pozostałe funkcje telefonu .....</b>	<b>11</b>
Ustawienia czasu i daty.....	11
Ustawienie języka menu .....	12
Ustawienia wyświetlacza .....	12
Ustawienia połączeń.....	12
Konfiguracja budzika.....	12
Korzystanie z kalkulatora.....	12
Ustawienia fabryczne .....	12
Latarka .....	12
Historia połączeń.....	13
Odtwarzacz audio.....	13
Radio .....	13
Kalendarz.....	14
Bluetooth.....	14
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	14
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth. ....	14
Aparat fotograficzny .....	14
Wykonywanie zdjęć.....	15
Nagrywanie filmów wideo. ....	15
Ikony w telefonie.....	15
Rozwiązywanie problemów.....	15
<b>6. Prawidłowe utrzymanie telefonu .....</b>	<b>16</b>
Poprawne używanie akumulatora.....	16
Utrzymanie i konserwacja telefonu .....	16
Informacje o bezpieczeństwie.....	17
Bezpieczeństwo podczas jazdy .....	17
Bezpieczeństwo otoczenia.....	17
Kryteria technologiczne .....	17
Informacja o certyfikatach (SAR).....	17
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....	18
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	18
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE.....	18

## Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone 3330,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód microUSB-USB),
- instrukcja obsługi.



*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*



*Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

## Parametry techniczne

- Dual SIM 2G 900/1800 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,8" 128x160 punktów
- Odtwarzacz audio, Radio FM, Latarka
- Aparat fotograficzny
- Czytnik kart pamięci microSD do 16 GB
- Akumulator: Li-ion 800 mAh, 3,7 V  $\text{---}$
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V~ 0,2 A, 50/60 Hz
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5V  $\text{---}$ , 0,35 mA
- Wymiary telefonu: 115 x 50 x 14.8 mm
- Waga telefonu: 75 g



*W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.*



*W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.*



*W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.*



*Aktualna instrukcja lub jej bardziej szczegółowa wersja jest również dostępna na poniżej podanej stronie producenta:*

**[www.myphone.pl/qr/myphone-3330](http://www.myphone.pl/qr/myphone-3330)**

## 1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje



1	Wyświetlacz	Ekran LCD.
2	Głośnik	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki, rozmów.
3	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
4	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
5	Przyciski W górę / W dół / W lewo / W prawo / OK	W menu pozwala na przemieszczenie się po nim. Na ekranie głównym <b>W górę</b> - nowa wiadomość SMS, <b>W dół</b> - kontakty, <b>W lewo</b> - alarm / budzik, <b>W prawo</b> - kalendarz, <b>OK</b> działa jak przycisk <b>Menu</b> i na głównym ekranie po dłuższym przytrzymaniu włącza / wyłącza latarkę.
6	Przycisk Kontakty	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru.
7	Przycisk Menu	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór.
8	Przycisk Czerwona słuchawka	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. Po dłuższym przytrzymaniu wyłącza telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włącza go.



9	Przycisk Zielona słuchawka	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
10	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
11	Przycisk *	Wciskana po przycisku <b>Menu</b> pozwala zablokować lub odblokować telefon. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
12	Przycisk #	Przełącza tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.
13	Szczelina	Pozwala zdjąć klapkę telefonu.
14	Przycisk 0 (zero)	Na głównym ekranie po dłuższym przytrzymaniu włącza / wyłącza tryb oszczędzania energii.
15	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
16	Gniazdo słuchawkowe	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy, gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon.
17	Mikrofon	Nie zakrywaj go podczas rozmowy.

## 2. Wprowadzenie do obsługi telefonu

### Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij przycisk <Czerwona słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij <OK>.

### Montaż karty SIM i microSD

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Podważ tylną klapkę obudowy paznokciem i delikatnie zdejmij z obudowy. Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kart(ę/y) SIM - w wyłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie i kształtem gniazda. Jeśli chcesz także włożyć kartę pamięci microSD, to przesunij delikatnie metalowe zabezpieczenie gniazda w prawo, włóż ją delikatnie złotymi stykami w dół do gniazda i delikatnie przesunij metalowe zabezpieczenie dociskając je lekko do karty w lewo.

Włóż akumulator tak, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora i lekko dociśnij do momentu zadziałania zatrzasków.

### Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki, a wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazda sieci energetycznej.



**Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego. Odłącz przewód od gniazda w telefonie.

### Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie „pusta”. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

### 3. Korzystanie z podstawowych funkcji

#### Blokada klawiatury telefonu

Klawiatura blokuje się automatycznie po czasie ustawionym przez użytkownika. Można także zablokować ją ręcznie. Aby to zrobić, należy wcisnąć **<Menu>** i potem przycisk **<\*>**. Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny przycisk, aby włączyć ekran, a potem nacisnąć przycisk „**Odblokuj**” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk **<\*>**. Klawiatura zostanie odblokowana.

#### Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć Przycisk **<Menu>** lub **<OK>**, będąc na pulpicie telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>** lub **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Powrót>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

#### Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone 3330 można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

#### „Tryb cichy” - włączanie i wyłączenie

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk **<\*>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb cichy”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przyciska **<\*>** spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego.

#### Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonek i ich głośności w telefonie służy opcja **[Profile]**. Aby ją uruchomić, wcisnij przycisk **<OK>**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz **[Ustawienia] > [Profile]** oraz wcisnij **<OK>**. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wcisnij **<OK>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje] > [Ustawienia] > [OK]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Zmień nazwę]** - pozwala modyfikować nazwę profilu.
- **[Ust. dzwonka]** - pozwala wybrać dzwonek dla połączeń i wiadomości dla każdej karty SIM.
- **[Regulacja głośności]** - pozwala wybrać głośność dla dzwonka połączeń, wiadomości, alarmu i rozmowy. Zmian dokonuje się wybierając daną opcję i reguluje się ją przyciskami **<W górę>** i **<W dół>**, a potwierdza przyciskiem **<OK>**.
- **[Typ dzwonka]** - pozwala wybrać typ dzwonka (alarm) dla połączeń i wiadomości dla każdej karty SIM - dzwonek, wibracja, cichy, wibracja i następnie dzwonek.
- **[Inne dźwięki powiadomień]** - pozwala wybrać dźwięk odtwarzany przy wciskaniu klawiszy lub całkiem je wyciszyć, ostrzeżenie przy niskim poziomie baterii, tryb wybierania numeru.

Zmiany zapisz wciskając **[Gotowe]**.



## Funkcje dotyczące połączeń

### Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.



*Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.*

Naciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie, a potem wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

### Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** lub **[Odbieranie]** w celu odebrania połączenia. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

## Wiadomości tekstowe

### Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomości] > [Nowa wiadomość]**. Wpisz numer telefonu lub wciśnij **<OK>**, aby wybrać kontakty z książki telefonicznej, na który chcesz wysłać wiadomość.

Wybór potwierdź wybierając **[Opcje] > [OK]**.

Przejdź do pola tekstowego wciskając **<W dół>**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Przycisk **<#>** uruchamia menu pozwalające na zmianę metody wprowadzania na m.in.:

- **Pl** - Pierwsza litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** - wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** - wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** - wprowadzone będą tylko cyfry.
- **Język pisania** - wybór języka wpisywanej treści.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk **<\*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **<0>**. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **<3>** itp. Po wprowadzeniu treści wiadomości należy wybrać **[Opcje] > [Wyślij]** i wybierz kartę SIM, za której pomocą ma być wysłana wiadomość.

### Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu] > [Wiadomości] > [Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **<OK>**, aby odczytać jego treść.

## Kontakty

### Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk **[Kontakty]** po prawej dolnej stronie ekranu, a następnie wybierz **[Opcje] > [Nowy kontakt]** i wybierz miejsce zapisu kontaktu **[SIM1], [SIM2]** lub **[Telefon]** potwierdzając za pomocą przycisku **<OK>**. Wpisz dane kontaktu, zaznaczając nazwę lub numer przyciskami **<W górę>** i **<W dół>**. Po wpisaniu numeru/nazwy wybierz **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt. Aby przenieść kontakt pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu] > [Kontakty]**, wybierz kontakt do przeniesienia, a następnie wybierz **[Opcje] > [Kopiuj/Przenieś] > [Przenieś]**, wybierz gdzie ma być przeniesiony numer i zatwierdzić **<OK>**.

### Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty]**. Wpisz literę nazwy kontaktu, a na ekranie pojawi się lista kontaktów zawierających podaną literę. Dalsze litery zawężą listę wyszukanych kontaktów. Aby wyszukać inny kontakt, użyj przycisków nawigacyjnych **<W górę>** lub **<W dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Nowy kontakt]** – aby wprowadzić i zapisać dane nowego kontaktu.
- **[SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Połączenie]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Usuń wiele]** – aby usunąć więcej kontaktów.
- **[Usuń wszystko]** – aby usunąć wszystkie kontakty.
- **[Usuń kontakty z pamięci telefonu]** – aby usunąć kontakty z pamięci telefonu.
- **[Usuń kontakty z SIM1]** – aby usunąć kontakty z karty SIM1.
- **[Usuń kontakty z SIM2]** – aby usunąć kontakty z karty SIM2.
- **[Kopiuj/Przenieś]** – aby skopiować lub przenieść kontakt pomiędzy telefonem a kartami SIM.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy niechcianych i blokowanych numerów.
- **[Dodaj do białej listy]** – aby dodać kontakt do białej listy. Tylko te numery będą mogły dodzwonić się na ten telefon.
- **[Import/Eksport]** – aby eksportować i importować listę kontaktów na i z pamięci telefonu lub karty microSD.
- **[Inne]** – aby uruchomić szybkie wybieranie lub sprawdzić stan pamięci.

### Edytowanie kontaktu

Aby edytować wyszukany kontakt zaznacz go wciśnij **<OK>** > **[Opcje]** > **[Edytuj]** po prawej dolnej stronie ekranu, a następnie wybierz **[Opcje]** > **[Nowy kontakt]** i wybierz miejsce zapisu kontaktu **[SIM1]**, **[SIM2]** lub **[Telefon]** potwierdzając

### Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Usuń wszystko] > [Ok]**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Wyszukaj kontakt do usunięcia] > [Opcje] > [Usuń] > [OK]**.

## 4. Zaawansowane funkcje telefonu

### Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w książce telefonicznej wybierz podmenu **[Kontakty]**. Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

### Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranych połączeniach informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij na ekranie głównym **[Szczegóły]**. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Rejestr połączeń]**. Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu] > [Rejestr połączeń] > [Nieodebrane] > <OK>**.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz wykonać połączenie.

### Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia wciśnij **<OK>**, aby aktywować tryb głośnomówiący. Ponowne wciśnięcie **<OK>** wyłącza tryb głośnomówiący.

### Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Kontakty] > [Opcje] > [Inne] > [Szybkie wybieranie]**. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję (od 2 do 9), na której chcesz zapisać numer i wybierz **[Opcje] > [Edytuj]**. Możesz wpisać numer lub wybrać go z listy kontaktów. Potwierdzeniem jest wciśnięcie **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij **<Czerwoną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 3 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu oraz kartę SIM do połączenia.

### Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia połączeń] > [Dual-SIM]**. Do wyboru są opcje **[Tryb gotowości]**, **[Odp. Z tej samej karty SIM]**, **[Ustaw nazwę SIM]**.

### Podłączanie telefonu do komputera

Telefon można podłączyć do komputera klasy PC poprzez interfejs USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać, należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na spodzie telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć USB]**.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu.

### Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij szybko dwa razy przycisk **<\*>** (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

## 5. Pozostałe funkcje telefonu

### Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia telefonu] > [Godzina i data]**. Wybierz **[Ustawianie czasu]** i wprowadź poprawną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. W polu **[Ustaw datę]** wprowadź aktualną datę. Możesz także ustawić **[Format czasu]**, czyli prezentację w formacie 24 lub 12 godzinnym, a **[Typ wyświetlania daty]** pozwala wybrać jak ma być prezentowana data - kolejność dni, miesięcy i roku. Ustawienia zostaną zatwierdzone po wybraniu **[Gotowe]**.

### Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: [Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia telefonu] > [Ustawienia języka] > [Język wyświetlany] i wybierz preferowany język z listy.

### Ustawienia wyświetlacza

Wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Wyświetlacz] a pojawią się opcje:

- [Ustawienia tapety] – możliwość wyboru tapety.
- [Ust. Wyświetlacza] – możliwość wyboru danych, które będą prezentowane na ekranie głównym (godzina i data, SIM1, SIM2, dzisiejsze zadania, minutnik, odtwarzacz audio, radio FM).
- [Jasność] – możliwość ustawienia intensywności podświetlenia przyciskami <W prawo> i <W lewo>.
- [Podświetlenie] – długość podświetlenia ekranu.
- [Czas pod. Klawiatury] – długość i rodzaj podświetlania klawiatury (20s, 10s, 5s, tryb nocny, wyłączone).

### Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia połączeń]. Są tam opcje pozwalające na ustawienie funkcji Dual-SIM (opisana wcześniej), przekazywania połączeń, połączeń oczekujących, połączeń zablokowanych, ukrywania ID. W [Inne], dostępne są takie ustawienia połączeń jak przypomnienie o minutach połączenia, automatyczne ponowne dzwonienie, odpowiadanie SMS-em, automatyczne nagrywanie połączeń głosowych.

### Konfiguracja budzika

Wybierz [Menu] > [Budzik] i z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wciśnij <OK>. Można ustawić wiadomość wyświetlaną po aktywacji budzika, godzinę budzenia, dzwonek, tryb powtarzania. Zmiany zatwierdź wciskając <OK>. Budzik włącz lub wyłącz wybierając dany wpis i wciskając [Włącz] lub [Wyłącz].

### Korzystanie z kalkulatora


Wybierz [Menu] > [Narzędzia] > [Kalkulator] > <OK>. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego <W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <W lewo> - mnożenie, <W prawo> - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <OK>.

### Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia telefonu] > [Przywracanie ustawień fabrycznych], wprowadź hasło telefonu oraz zatwierdź wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

### Latarka

Aby włączyć latarkę, przejdź do głównego pulpitu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <OK>. W taki sam sposób wyłączasz ją.

 **Uwaga!** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

### Historia połączeń

Aby przejrzeć historię połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.) wybierz [Menu] > [Rejestr połączeń]. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Wszystkie
- Nieodebrane
- Wykonywane
- Odebrane
- Odrzucone
- Usuń wszystkie
- Liczniki połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.

### Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając [Menu] > [Muzyka]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, AAC, AMR, M4A, WAV. Przy pierwszym uruchomieniu pamięć zostanie przeszukana w celu dodania do listy odtwarzania wszelkich plików audio.



*Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja	Przycisk	Funkcja
<W górę>	Głośniej	<W prawo>	Następny utwór
<W dół>	Ciszej	<W lewo>	Poprzedni utwór
		<OK>	Start / Pauza

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w [Opcje].

### Radio

Słuchanie radia FM wymaga podpięcia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę minijack 3,5 mm. Pełnią one funkcję anteny zewnętrznej.

**Słuchawek nie ma w zestawie!**

Wybierz [Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]. Przy pierwszym uruchomieniu zostaną wyszukane najsilniejsze stacje na danym terenie i zapisane na liście w pamięci telefonu. Można uruchomić automatyczne wyszukiwanie ręcznie wybierając [Opcje] > [Auto wyszukiwanie] > <OK>. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu [Opcje] > [Lista kanałów], gdzie można je edytować i kasować. Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<W dół>	Głośniej
<W górę>	Ciszej
<OK>	Włączanie/wyłączanie radia.
<W prawo>	Wyszukiwanie stacji o wyższej częstotliwości.
<W lewo>	Wyszukiwanie stacji o niższej częstotliwości.

## Kalendarz

W telefonie dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty a także ustawić powiadomienia na dany dzień (powtarzać je codziennie, co tydzień, miesiąc, rok lub w dowolny dzień tygodnia). Aby uruchomić aplikację kalendarz wciśnij na głównym pulpicie przycisk <W prawo> lub wybierz [Menu] > [Narzędzia] > [Kalendarz].

## Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w [Menu] > [Narzędzia] > [Bluetooth]. Znajdują się tam opcje:

- [Bluetooth] – wciskając <OK> można włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- [Widoczność] – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- [Połączone urządzenia] – znajduje się tu opcja [Dodaj nowe urządzenie], dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwi łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami po wybraniu [Para].
- [Nazwa] – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone 3330”.
- [Wysyłanie] – pozwala podejrzeć status przesyłanych przez Bluetooth plików.
- [Pamięć] – pozwala wybrać, gdzie mają być zapisywane pliki przesyłane poprzez Bluetooth – w telefonie czy na karcie pamięci.

## Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać [Menu] > [Narzędzia] > [Bluetooth] > [Połączone urządzenia] > [Dodaj nowe urządzenie]. Po wyszukaniu się pożądanego urządzenia wybierz <Stop>, aby przerwać wyszukiwanie. Następnie wybierz urządzenie z listy i naciśnij przycisk [Para]. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Potwierdź, wpisz je lub wybierz dowolny ciąg cyfr i wpisz go także na urządzeniu docelowym – wszystko zależy od urządzeń i oprogramowania zarządzającego nimi. Połączenie powinno zostać ustanowione.

## Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: [Menu] > [Karta pamięci], wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać [Opcje] > [Wyślij przez Bluetooth], wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

## Aparat fotograficzny

Telefon myPhone 3330 wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.



### Wykonywanie zdjęć



Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wybierając [Menu] > [Multimedia] > [Aparat]. Po uruchomieniu aplikacji aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk <OK> na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdecyduj, czy chcesz zapisać zdjęcie, czy wrócić do fotografowania. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie pamięci. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Galeria].

### Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo, należy wybrać [Menu] > [Multimedia] > [Kamera]. Następnie umieść nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz naciśnij przycisk <OK> w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Video” na karcie pamięci. Filmy można oglądać wybierając [Menu] > [Multimedia] > [Filmy].

### Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Spotkanie”
	Włączony profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie

	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth
	Podłączono słuchawki
	Poziom naładowania akumulatora
	Zainstalowana karta microSD

### Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony, a mikrofon w nim jest sprawny. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

## 6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

### Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora - prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

### Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

### Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

### Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).



**Uwaga:** W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

### Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 2G 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

### Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang.

Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **MYPHONE 3330** jest równa 1,096 W/kg.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.		
Zakres częstotliwości / Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Moc transmitowana / Transmit Power	2W/1W	5,37 dBm EIRP

#### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

#### Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

#### Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że smartfon MyPhone HALO Q jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[www.myphone.pl/qr/myphone-3330](http://www.myphone.pl/qr/myphone-3330)