

# HAMMER 5 SMART

Nr partii: 201910

## Spis treści

Spis treści .....	1
Bezpieczeństwo.....	2
Zawartość zestawu.....	5
Specyfikacja techniczna .....	5
Dodatkowe Informacje .....	6
Telefon, jego przyciski i funkcje.....	6
Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora.....	9
Ładowanie akumulatora telefonu.....	9
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	10
Pierwsze uruchomienie.....	10
System antykradzieżowy KalOS .....	10
Awaryjna zmiana języka.....	11
Ustawienia fabryczne.....	11
Rozwiązywanie problemów .....	12
Utrzymanie i konserwacja telefonu .....	13
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .....	13
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora .....	14
Warunki gwarancji.....	15

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą oraz pełną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie WWW:

***[www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart](http://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart)***

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu, a telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

## **Bezpieczeństwo**

### ***–POŁĄCZENIA ALARMOWE–***

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

### ***–NIE RYZYKUJ–***

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

**-STACJE PALIW-**

Nie używaj telefonu komórkowego podczas tankowania paliwa na stacji paliw ani w pobliżu chemikaliów.

***UWAGA!*** W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

**-PROFESJONALNY SERWIS-**

Ten produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

**-NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI-**

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

**-WODA I INNE PŁYNY-**

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na słodką wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać telefonu na działania wody i innych płynów.

Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapaleniem nie będą realizowane.

**-WI-FI (WLAN)-**

W krajach UE z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

**-PROWADZENIE POJAZDÓW-**

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

**-AKUMULATORY I AKCESORIA-**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkodzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia - może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**-SŁUCH-**



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

**-WZROK-**



Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku diody podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

© mPTech 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HAMMER 5 SMART PL

**Producent:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Punkt przyjmowania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@myphone.pl

**Strona WWW:**

www.myphone.pl

## Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HAMMER 5 SMART,
- akumulator 2500 mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- narzędzie do otwierania pokrywy akumulatora,
- instrukcja obsługi.

*Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

## Specyfikacja techniczna

Dwa gniazda na karty SIM; tryb głośnomówiący; latarka; radio FM.

Kamera tylna (główna) / przednia (selfie): 2 Mpix / 0,3 Mpix

System operacyjny: KaiOS

Łączność: GSM - 2G: GSM 900/1800 MHz, WCDMA - 3G: 900/2100 MHz, LTE - 4G: B1/B3/B7/B20 (2100/1800/2600/800 MHz), Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

GPS: GPS + A-GPS

Wyświetlacz: 2,4", 240x320 pix

Pamięć RAM / Wewnętrzna (dane): 0,5 GB / 4 GB


Obsługa kart pamięci: do 128 GB

Odporność na kurz i wodę: IP68

Pojemność akumulatora: 2500 mAh

Wymiary / Waga: 137 x 61,6 x 17,8 mm / 168g

Parametry wej. ładowarki: 100-240V~ 0,2A, 50/60 Hz

Parametry wyj. ładowarki: 5V  1A

**Dodatkowe informacje**

W pamięci telefonu można instalować aplikacje ze sklepu KaiStore.

Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

**Telefon, jego przyciski i funkcje**

1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego 0,3 Mpix (selfie).
3	Zaczep	Do przyczepiania smyczy.
4	Gniazdo microUSB (pod gumową uszczelką)	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
5	Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm (pod gumową uszczelką)	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (działają jak antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy, gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon.
6	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego 2 Mpix (główny).
7	Dioda LED	Lampa błyskowa / Latarka.
8	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki.
9	Wyświetlacz	Ekran LCD.

10	<p>Przycisk &lt;OK&gt; (środkowy),          &lt;W dół&gt;,          &lt;W górę&gt;,          &lt;W prawo&gt;,          &lt;W lewo&gt;</p>	<p>Przycisk &lt;OK&gt; na ekranie głównym pozwala wejść do Menu aplikacji, a w nim potwierdza wybór. Jego wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie uruchamia Asystenta Google (w wersji angielskiej). Jego funkcja zmienia się w zależności od uruchomionej aplikacji i jest opisana za pomocą opisu lub ikony pojawiających się nad nią. Przyciski kierunkowe w menu pozwalają na poruszanie się po nim. &lt;W dół&gt; - w aplikacjach multimedialnych pozwala na zmniejszanie głośności podczas odtwarzania. Na ekranie głównym uruchamiają: &lt;W górę&gt; - skróty (Latarka, Jasność, Tryb samolotowy, Wi-Fi, Dane komórkowe, Bluetooth, Głośność alertów systemowych), w aplikacjach multimedialnych pozwala na zwiększanie głośności podczas odtwarzania, &lt;W prawo&gt; - aparat fotograficzny, &lt;W lewo&gt; - pasek aplikacji.</p>
11	<p>Przycisk &lt;Powiadomienia&gt;</p>	<p>Na ekranie głównym pozwala wejść do menu Powiadomień (z aplikacji zainstalowanych na telefonie - SMS/MMS, e-maile, Facebook, itp.). Jego funkcja zmienia się w zależności od uruchomionej aplikacji i jest opisana za pomocą opisu pojawiającego się nad nią.</p>
12	<p>Przycisk &lt;Kontakty&gt;</p>	<p>Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną.</p>

		W menu aplikacji odpowiada za Opcje. Jego funkcja zmienia się w zależności od uruchomionej aplikacji i są opisane za pomocą opisów pojawiających się nad nim.
13	Przycisk <Zielona słuchawka>	Na ekranie głównym uruchamia Rejestr połączeń. Pozwala odebrać przychodzące połączenie.
14	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala włączyć/wyłączyć telefon. Na ekranie głównym wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie uruchamia menu z opcjami Zablokuj, Wyczyść pamięć, Uruchom ponownie, Wyłącz. Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego, a podczas wpisywania tekstu kasować ostatni znak. Jego funkcja zmienia się w zależności od uruchomionej aplikacji i jest opisana za pomocą opisu pojawiającego się nad nią.
15	Śrubki	Mocują klapkę, pod którą umieszczona jest bateria i karty SIM oraz pamięć.
16	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania wpisać litery i cyfry treści.
17	Przycisk <*>	Na ekranie głównym po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu pozwala włączyć/wyłączyć blokadę telefonu. Podczas wpisywania treści tekstowych wyświetla symbole do wstawienia do treści.



18	Przycisk <#>	Pozwala przełączać tryby dźwiękowe. Podczas wpisywania treści tekstowych pozwala przełączać tryby wprowadzania znaków.
19	Przycisk <0> (zero)	Wciśnięcie i przytrzymanie pozwala na włączanie lub wyłączenie latarki (diody LED).
20	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.

### Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy - wykręć, śrubokrętem płaskim lub narzędziem z zestawu, śrubki mocowania obudowy. Włóż kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wyłoczona jest wnęka. Włóż kartę pamięci stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wyłoczona jest wnęka (patrz rysunek obok). Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 128 GB. Włóż akumulator - akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza znajdującego się na prawo od gniazda karty microSD (patrz na ilustrację). Załóż pokrywę akumulatora, wciskając ją na swoje miejsce, uważając na uszczelkę oraz dokręcając wszystkie śrubki. Aby wyjąć akumulator wykonaj te działania w odwrotnej kolejności.

### Ładowanie akumulatora telefonu

Paznokciem podważ gumową zaślepkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

***\*Uwaga:*** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.

© mPTech 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. **HAMMER 5 SMART PL**  
Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

### **Włączanie i wyłączenie telefonu**

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<Czerwona słuchawka>** aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij przycisk **<OK>**.

### **Pierwsze uruchomienie**

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu (także po przywróceniu go do ustawień fabrycznych) może pojawić się żądanie wpisania kodu PIN dla włożonej karty SIM, jeśli takie zabezpieczenie jest na niej ustanowione.

Jeśli karta SIM zostanie zmieniona, to telefon po włączeniu może się zrestartować w celu skonfigurowania ustawień dla danego operatora GSM.


Następnie system po angielsku poprosi o wybranie języka menu telefonu, języka klawiatury, pozwoli zalogować się do dostępnej sieci Wi-Fi (wyświetli listę do wyboru - konfiguracji można dokonać później), pozwoli ustawić czas i datę lub wybrać automatyczne jej ustawienie, poprosi o akceptację warunków umowy licencyjnej i warunki prywatności systemu KaiOS. Możesz także pomóc w rozwoju systemu przez zgodę na wysyłanie danych diagnostycznych twórcom systemu, po czym włączy się prosty samouczek prezentujący podstawowe informacje o obsłudze systemu KaiOS. Gdy wyświetli się ekran główny można przystąpić do użytkowania telefonu lub jego dodatkowej konfiguracji.

### **System antykradzieżowy KaiOS**

Warto założyć konto w systemie antykradzieżowym KaiOS, dzięki któremu po zgubieniu lub kradzieży telefonu będzie można zdalnie uruchomić głośny alarm - MAKE RING (ułatwia poszukiwanie zgubionego urządzenia), zablokować urządzenie 6-cyfrowym

© mPTech 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. **HAMMER 5 SMART** PL kodem i wyświetlić na ekranie tekst pozwalający uczciwemu znalazcy skontaktować się z właścicielem urządzenia - **REMOTE LOCK** (zalecamy, aby w tekście podać nr telefonu, pod który ma zadzwonić znalazca), a także zdalnie wykasować wszystkie dane z pamięci wewnętrznej urządzenia - **REMOTE WIPE** (muzyka, wiadomości, zdjęcia, filmy, itp.).


Aby zarejestrować konto antykradzieżowe należy wybrać **[Menu] >**

**[Ustawienia]**  **> Konto > Konto KaiOS > Utwórz konto** i wpisać tam swój adres e-mail oraz wpisać oraz potwierdzić hasło. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o weryfikację konta. Opisanie wcześniej operacje można wykonać po zalogowaniu się danymi użytymi przy tworzeniu konta antykradzieżowego (e-mail i hasło) na portalu:

<https://services.kaiostech.com/antitheft>


### Awaryjna zmiana języka

Jeśli przypadkiem masz telefon z ustawionym językiem, którego nie rozumiesz, przejdź do pulpitu głównego i wykonaj następujące kroki. Przejdź do ekranu głównego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **<Czerwona słuchawka>** do momentu, gdy pojawi się menu. Wciśnij przyciski **< W dół < W dół > OK**. Telefon się zrestartuje. Po pojawieniu się ekranu głównego wybierz **[Menu] >** ikonę ustawień

urządzenia  **> W prawo > W górę > W górę > OK > OK** i wybierz język polski lub dowolny inny dostępny język potwierdzając wybór przyciskiem **<OK>**.

### Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu do stanu początkowego (kasowane są wszystkie ustawienia i pamięć wewnętrzna telefonu - muzyka, wpisy, wiadomości, zdjęcia, filmy,

itp.), należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia]**  **> Urządzenie > Informacje o urządzeniu > Resetuj telefon** i zatwierdzić wybór.

Jeśli w telefonie ustawiono konto systemu antykradzieżowego, to system poprosi o wpisanie hasła dostępu do tego systemu. Wymagane jest przy tym aktywne połączenie z internetem.

W sytuacji awaryjnej można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu do stanu początkowego zdalnie, poprzez konto antykradzieżowe na portalu:

<https://services.kalostech.com/antitheft>

Aby móc skorzystać ze zdalnego przywracania ustawień fabrycznych poprzez portal trzeba mieć wcześniej ustawione w telefonie konto. Jego tworzenie opisano we wcześniejszym rozdziale.

### Rozwiązywanie problemów

Komunikat / problem	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Upewnij się, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.

Nie można  
nawiązać  
połączenia

Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.  
Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do **[Kontakty]** jest poprawny.  
Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

## Utrzymanie i konserwacja telefonu

Przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

## Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

### Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucone razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom.

Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

**Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!**

### Warunki gwarancji

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech (wraz z dokumentem zakupu z czytelną datą).

2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;

2.4. Zaistnienie siły wyższej;

2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady. W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. Dane zapisane przez klienta w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Punkt Serwisowy nie świadczy usług transferu ani zachowywania danych zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy.

Serwis mPTech nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku utraconych danych. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono na nowe stają się własnością Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech i podlegają utylizacji.

4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.

4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

- uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;
- zawilgocenie;

- działanie środków chemicznych;
- nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;
- nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;
- nieprawidłową obsługę;
- oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta skutkuje utratą gwarancji i koniecznością pokrycia kosztów przesyłki.

4.3. Istnieją zastrzeżenia, co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).

4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

7. Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia zakupione poza terytorium RP obsługiwane są w ramach gwarancji przez Autoryzowane Punkty Serwisowe lub dystrybutorów znajdujących się na terytorium kraju, w którym zostały zakupione.

**Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność mPTech Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.**



Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.
2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.
3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.
4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

#### **KARTA GWARANCYJNA**

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej.

Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

**<http://www.myphone.pl/gwarancja>**

DRODZY KLIENCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!						
Lp.	Data przyjęcia	Opis naprawy	Data	Nr zgłoszenia na prawy	Pieczętka	Podpis
Model:		Pieczętka i podpis sprzedawcy / gwaranta		<b>1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni.</b> <b>2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.</b>		
Nr seryjny:		Dane klienta końcowego:				
Data zakupu:		Imię:..... Nazwisko:.....				
		Ulica/nr domu:..... Miasto:.....				
		Kod pocztowy:..... Numer telefonu:.....				
		Adres e-mail:.....				

# HAMMER 5 SMART

Lot number: 201910

## Table of Contents

Table of Contents.....	19
Safety.....	20
Package content.....	22
Technical Specification.....	23
Additional information.....	23
The phone, its functions and buttons.....	23
Inserting SIM, memory cards and the battery.....	26
Charging the battery.....	26
Turning the phone on/off.....	27
First start-up.....	27
KaiOS anti-theft system.....	27
Accidental change of language.....	28
Factory settings.....	28
Troubleshooting.....	29
Device maintenance.....	29
Correct disposal of electrical and electronic equipment.....	30
Correct disposal of used batteries.....	30

Attention	Statement
The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.	The software version can be upgraded without earlier notice. The representative retains the right to determine the correct interpretation of the above instructions.

## USE OF THE MANUAL

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

Please read the precautions and phone user's manual before use. The descriptions contained in this manual are based on the default settings of the phone. The newest version of the manual can be found on our company website:

***[www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart](http://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart)***

Depending on the installed version of the software, service provider, SIM card or country, some of the descriptions in this manual may not match your phone, and the phone itself and its accessories might differ from the one included in the illustrations in this manual

### **Safety**

#### ***–ALARM CALLS–***

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to notify emergency services if you are going to undeveloped or remote areas.

#### ***–DO NOT RISK–***

All wireless devices may cause interferences, which could affect the quality of other connections. *Do not switch the device on in places which are prohibited from using cell phones, or when it may cause interferences or other dangers.* Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff.

#### ***–PETROL STATIONS–***

Do not use your mobile phone while refuelling at a petrol station or in the vicinity of chemicals.

***CAUTION!*** *In places where there is a risk of explosion (i.e. Petrol stations, chemical factories etc.), it is advisable to turn off the phone. Please refer to regulations governing the use of GSM equipment in these places.*

***–QUALIFIED SERVICE–***

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

***–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–***

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory card and SIM card are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

***–WATER AND OTHER LIQUIDS–***

The device has resistance certificate IP68. It means that the device is dust-proof and waterproof when all of the rubber seals are intact and properly put in place, as well as when the cover is properly tightened with screws and the speakers membranes are intact (not contaminated with i.e. metal dust). We also advice not to expose the phone to water or other fluids for no good reason. Water and other fluids do not have a positive effect on phone electronic components. If wet, wipe and dry the device as soon as possible. If the following rules are not obeyed and a case of improper use is observed all the complaints concerning the device not being water- or dustproof will not be taken into consideration.

***–WI-FI (WLAN)–***

In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors without any restrictions.

***–ROAD SAFETY–***

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

***–BATTERY AND ACCESSORIES–***

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be

dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore, a single battery charge should not last longer than 1 day. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.



**-HEARING-**

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to the ear.



**-EYESIGHT-**

To avoid eyesight damage do not look closely onto the diode during its work. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

**Manufacturer:**

mPTech Sp. z o.o.  
Nowogrodzka 31 street  
00-511 Warsaw  
Poland

**Website:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

**Package content**

Before you start using your phone, make sure all of the following items are included in the box:

- Hammer 5 SMART
- Battery: 2500 mAh
- charger (adapter + USB cable)
- a tool for opening the battery cover
- user manual

*If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.*

**Technical Specification**

Two SIM card slots; hands-free mode; torch; FM radio.

Rear camera (main) 2 Mpx / Front (selfie) camera 0.3 Mpx

Operating system: KaiOS

Connectivity: GSM - 2G: GSM 900/1800 MHz, WCDMA - 3G: 900/2100 MHz, LTE - 4G: B1/B3/B7/B20 (2100/1800/2600/800 MHz), Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

GPS: GPS + A-GPS

Display: 2.4", 240x320 pix

RAM / Internal memory 0.5 GB / 4 GB

Memory cards support up to 128 GB

IP 68 water and dust resistance

Battery capacity: 2500 mAh

Dimensions: 137 x 61.6 x 17.8 mm/ 5.4 x 2.4 x 0.7 inches

Weight: 168g / 5.9oz

Input/output parameters chargers: 100-240 V~ 0.2 A, 50/60 Hz

Output parameters Chargers: 5 V  1 A

**Additional information**

You can install applications from the KaiStore store in the phone memory.

Wi-Fi® Wi-Fi logo are a registered trademarks Wi-Fi Alliance association.

All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.

**The phone, its functions and buttons**

1	Speaker	A speaker used in phone conversations.
2	Camera	Camera lens 0.3 Mpix (selfie).
3	Clip	For the leash
4	MicroUSB port (under a rubber plug)	When connected, the charger enables recharging the battery. You can transfer data (photos, videos, music) when you connect it to your computer.

5	Headphone port minijack 3.5 mm (under a rubber plug)	Allows you to connect headphones to your phone so you can listen to radio (act as an antenna), music, and conversations with headphones equipped with a microphone.
6	Camera	Camera lens 2 Mpix (main).
7	LED	Camera flash / torch
8	External speaker	Loudspeaker for system sounds, ringtones, music.
9	Display	LCD display
10	Middle <OK> button <Down> <Up> <Right> <Left>	<p>The &lt;OK&gt; button on the home screen allows you to enter the Application Menu and confirm your selection. Pressing it and holding it for a longer time launches the Google Assistant (English version). Its function varies depending on the running application and is described by a description or icon above it.</p> <p>The direction keys in the menu allow you to navigate through it.</p> <p>&lt;Down&gt; - in multimedia applications allows you to decrease the volume during playback.</p> <p>On the home screen: &lt;Up&gt; - runs shortcuts (Flashlight, Brightness, Airplane Mode, Wi-Fi, Cellular Data, Bluetooth, Ringtones &amp; Alerts), in multimedia applications allows you to increase the volume during playback, &lt;Right&gt; - camera, &lt;Left&gt; - application bar</p>



11	Button <Notices>	On the home screen you can enter the Notices menu (from the applications installed on your phone - SMS/MMS, e-mails, Facebook, etc.). Its function changes depending on the running application and is explained by the description above it.
12	<Contacts> button	On the Mainscreen it launches the Phonebook. While in the applications menu it launches "Options" submenu. Its function changes depending on the running application and is explained by descriptions above it.
13	<Green handset> button	On the home screen, it starts the Call log. Allows you to receive an incoming call.
14	<Red handset> button	Switches on the phone. On the home screen, pressing and holding for a longer time activates a menu with the options Lock, Clean up Memory, Restart, Power Off. Allows you to reject an incoming call. From the Menu you can return to the home screen and delete the last character when typing text. Its function changes depending on the running application and is explained by the description above it.
15	Screws	Attach the cover under which the battery, SIM cards and memory card are all placed
16	Phone keypad	Buttons allowing you to dial a phone number and, in the writing mode, type letters and digits.

17	<*> button	On the home screen, press and hold to turn on/off the phone lock. When typing text content, displays letter/symbols to insert into the content.
18	<#> button	Allows you to switch sound profiles Switch between character input modes when typing text.
19	Zero <0> button	Press and hold to turn on or off the flashlight (LED).
20	Microphone	Do not cover it with your hand while on the phone.

### **Inserting SIM, memory cards and the battery**

If the phone is switched on - switch it off. Take off the back lid of the cover - unscrew the screws fixing the lid by using a flat screwdriver or the tool attached.

Insert the SIM card with its gold contacts facing down, the way in which the slot is embossed. Insert the memory card with its gold contacts facing down, the way in which the slot is embossed (see the adjacent illustration). The maximum supported capacity of memory card is 128 GB. Insert the battery - the battery should be placed in such a way that the gold contacts touch the connector placed to the left from micro SD card (check the illustration). Replace the battery cover: put it back in place - pay attention to rubber gasket - and tighten the screws. To remove the battery, perform these actions in reverse order.

### **Charging the battery**

To expose the telephone connectors, pry the rubber plug on the phone with your nail. Plug in the microUSB cable to microUSB connector in the phone then connect USB connector to the adapter and to low voltage grid.

***\*Attention:*** *Improper connection of the charger cable can cause serious damage to the phone and/or the charger. Damage caused by improper use of the phone and its accessories is not covered by the warranty.*

While charging, a static icon of battery state located in upper right corner of the screen will become animated. When the charging is complete unplug the charger from the power outlet. Unplug the cable from the socket on the phone.

### **Turning the phone on/off**

To turn the phone on/off press and hold the **<Red handset>** button. If directly after turning the phone on you will see the code request, (in form of "\*\*\*\*") type the code and press **<OK>** button

### **First start-up**

When the phone is switched on for the first time (even after it has been reset to the factory settings), you may be asked to enter the PIN code for the inserted SIM card, if such a protection is established on the SIM card.

If the SIM card is changed, the phone can restarted after switching on to configure the settings accordingly to the GSM operator.

Then the system will ask you (in English) to choose the language of the phone menu, keyboard language, allow you to log into the available Wi-Fi network (will display a list to choose from - the configuration can be made later), allow you to set the time and date or choose its automatic setting, ask you to accept the terms of the license agreement and the privacy terms of KaiOS. You can also help in the development of the system by agreeing to send diagnostic data to the developers of the system. After that a simple tutorial presenting basic information about the use of KaiOS will launch. When the main screen appears you can start using the phone or move on to further configuration.

### **KaiOS anti-theft system**


It is worth to create an account in the KaiOS anti-theft system, thanks to which after losing or stealing a phone you will be able to remotely activate a loud alarm - MAKE RING (makes it easier to search for a lost device), lock the device with a 6-digit code and display on the screen a text allowing the honest finder to contact the owner of the device - REMOTE LOCK (we recommend that you enter the phone number so that the finder can call or text you),

as well as remotely delete all data from the internal memory of the device - REMOTE WIPE (music, messages, photos, videos, etc.). To register an anti-theft account, select [Menu] > [Settings] > Account > KaiOS Account > Create account by entering your e-mail address and confirming your password. A message will be sent to your e-mail address asking you to verify your account. The above described operations can be performed after logging in with the data used to create an anti-theft account (e-mail and password) on the portal:

<https://services.kaiostech.com/antitheft>

### Accidental change of language

If you accidentally have a phone with a preset language that you do not understand, go to the main desktop and follow these steps: Starting at the main screen. Press and hold the **<Red Handset>** button until the menu appears. Press buttons: **<Down>**, **<Down>**, **<OK>** The phone will reboot. When the home screen appears,

select **[Menu]** > Device settings icon  > **Right** > **Up** > **Up** > **OK** > **OK** and select the Polish language or any other available language by confirming your selection with **<OK>**.

### Factory settings

To reset the system to its original factory settings (all settings and internal memory of the phone - music, entries, messages, photos, videos, etc. - are deleted), select **[Menu]** > **[Settings]**

 > **Device** > **Device Information** > **Reset phone** and confirm your selection.

If you have set up an anti-theft system account on your phone, the system will ask you to enter your password for the anti-theft system. Internet connection is required at that point.

In an emergency, you can restore the factory settings of your phone to its initial state remotely via an anti-theft account on the portal:

<https://services.kaiostech.com/antitheft>

In order to be able to use remote factory settings restore via the portal, you need to have a predefined account in your phone. Creating that account was described in the previous chapter.

## Troubleshooting

Message / problem	Possible solution
Insert SIM card	Make sure SIM card has been correctly installed.
Input PIN	If the SIM card is secured with the PIN code you have to enter the PIN when turning the phone on and press <OK>.
Network fail	In areas where signal or reception is weak, calls may not be possible. Also receiving calls may not be possible. Move to another location and try again.
No one can call me	The phone has to be on and within GSM network reach.
I cannot hear the caller. / The caller cannot hear me	The mic. should be close to mouth. Check if the built-in mic. is not covered. When a headset is un use, check if it has been connected correctly. Check if the built-in speaker isn't covered.
The connection cannot be established	Check if the typed-in phone number is correct. Check if the phone number entered to the <b>[Phonebook]</b> is correct. Enter the correct phone number if necessary.

## Device maintenance

Follow the instructions below.

- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

### Correct disposal of electrical and electronic equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner, user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

### Correct disposal of used batteries



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures.

To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

# HAMMER 5 SMART

Č. šarže: 201910

## Obsah

Obsah.....	31
Bezpečnosť.....	32
Obsah balenia.....	35
Technické špecifikácie.....	35
Dodatočné informácie.....	35
Telefón, jeho tlačidlá a funkcie.....	36
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie.....	38
Nabíjanie batérie telefónu.....	39
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	39
Prvý štart.....	39
Systém proti krádeži KaiOS.....	40
Núdzová zmena jazyka.....	40
Výrobné nastavenia.....	41
Riešenie problémov.....	41
Údržba a starostlivosť o telefón.....	42
Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení.....	42
Správna likvidácia použitej batérie.....	43

Pozor	Vyhľadanie
Výrobca nezodpovedá za následky spôsobené nesprávnym používaním zariadení alebo nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní.	Verzia softvéru môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje právo na vlastnú interpretáciu vyššie uvedených pokynov.

Bez písomného súhlasu výrobcu nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, distribuovaná, preložená alebo prenášaná a to v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickými či mechanickými prostriedkami, vrátane kopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme na ukladanie a zdieľanie informácií.

Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny a používateľskú príručku. Popisy v tejto používateľskej príručke obsahujú predvolené nastavenia telefónu. Najnovšiu a úplnú verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke WWW:

***[www.myphone-mobile.com/qr/hammer-5-smart](http://www.myphone-mobile.com/qr/hammer-5-smart)***

V závislosti od verzie nainštalovaného softvéru, poskytovateľa služieb, karty SIM alebo krajiny nemusia niektoré z popisov v tejto príručke zodpovedať funkciám telefónu, váš telefón a príslušenstvo sa môžu líšiť od obrázkov uvedených v tejto príručke.

## **Bezpečnosť**

### ***–NERISKUJTE–***

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na vplyv iných zariadení, ktoré môžu narušiť kvalitu pripojenia. Nezapínajte zariadenie v miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ani ak môže spôsobiť narušenie prevádzky alebo iné nebezpečenstvo. Vždy dodržiavajte všetky typy zákazov, nariadení a upozornení, ktoré vydáva personál v mieste, kde sa nachádzate.

### ***–ČERPACIE STANICE–***

Nepoužívajte mobilný telefón počas tankovania paliva, ani v blízkosti chemikálií.

***POZOR!*** *V miestach, kde hrozí riziko výbuchu (napr. čerpacie stanice, chemické továrne atď.) je nutné telefón vypnúť. Oboznámte sa s predpismi týkajúcimi sa používania zariadení GSM na týchto miestach.*



**–TIESŇOVÉ VOLANIA–**

Tiesňové volania z vášho telefónu nemusia byť za určitých okolností a v niektorých oblastiach možné. Odporúča sa nájsť alternatívny spôsob informovania pohotovostných služieb pri cestovaní do nerozvinutých alebo vzdialených oblastí.

**–PROFESIONÁLNY SERVIS–**

Opravu tohto produktu smie vykonávať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia neodbornou alebo neautorizovanou službou môže zariadenie poškodiť a zrušiť platnosť záruky.

**–ĽUDIA S FYZICKÝM ALEBO PSYCHICKÝM ZNEVÝHODNENÍM A DETI–**

Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj ľudia bez predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení. Môžu ho používať iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť. Zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú dostatočne malé na to, aby ich dieťa mohlo prehltnúť a zadusiť sa. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

**–VODA A INÉ KVAPALINY–**

Zariadenie má certifikát odolnosti IP68. Znamená to odolnosť voči vode a prachu, ak sú všetky tesnenia neporušené a správne namontované, klapka je utiahnutá skrutkami a na membráne reproduktora neboli žiadne nečistoty (napr. Kovové triesky). Odporúčame, aby ste zariadenie nevystavovali vplyvu vody a iných tekutín zámerne.

Voda a iné kvapaliny nepodporujú činnosť elektronických komponentov. Po navlhčení zariadenie čo najskôr utrite a vysušte. V prípade nesprávnej prevádzky v dôsledku nedodržania vyššie uvedených pravidiel, reklamácie týkajúce sa odolnosti voči vode a prachu nebude možné uplatniť..

**–VEDENIE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU–**

Nepoužívajte zariadenie počas vedenia akéhokoľvek dopravného prostriedku.

**-BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO-**

Nevystavujte batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 0°C alebo nad 40°C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Nevystavujte batériu kontaktu s tekutinami alebo kovovými predmetmi, pretože to môže spôsobiť úplné alebo čiastočné poškodenie batérie. Batéria je jednoúčelová. Neničte, nepoškodzujte ani nevhadzujte batériu do ohňa - môže to byť nebezpečné alebo spôsobiť požiar. Použitá alebo poškodená batéria by mala byť umiestnená v špeciálnej nádobe. Prebijanie môže poškodiť batériu. Preto nenabíjajte batériu dlhšie ako jeden deň. Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť výbuch. Neotvárajte batériu. Batériu zlikvidujte podľa pokynov. Nepoužívanú nabíjačku odpojte od elektrickej siete. Ak je kábel nabíjačky poškodený, neopravujte ho, vymeňte nabíjačku za novú. Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu.

**-SLUCH-**

Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte zariadenie s nastavením vysokej hlasitosti dlhší čas, ani v priamom kontakte s ušom.

**-ZRAK-**

Aby ste predišli poškodeniu zraku, nepozerajte bezprostredne do svetla diódy. Silný svetelný lúč môže viesť k trvalému poškodeniu očí!

**Výrobca:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Varšava  
Poľsko

**Stránka WWW:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

## **Obsah balenia**

Pred použitím telefónu sa uistite, že sú v balení všetky nasledujúce položky:

- telefón HAMMER 5 SMART,
- Batéria 2500 mAh,
- Sieťová nabíjačka (adaptér + kábel USB),
- nástroj na otvorenie krytu batérie,
- Používateľská príručka.

*Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu. Odporúča sa uchovať obal v prípade akejkoľvek sťažnosti. Obal uchovávať mimo dosahu detí.*

## **Technické špecifikácie**

Dva sloty pre SIM karty; hlasitý reproduktor; baterka; rádio FM.

Zadná kamera (hlavná) / predná (selfie): 2 Mpix / 0,3 Mpix

Operačný systém: KaiOS

Pripojiteľnosť: GSM - 2G: GSM 900/1800 MHz, WCDMA - 3G: 900/2100 MHz, LTE - 4G: B1/B3/B7/B20 (2100/1800/2600/800 MHz), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

GPS: GPS + A-GPS

Obrazovka: 2,4", 240x320 pix

Pamäť RAM / Interné (údaje): 0,5 GB / 4 GB

Obsluha pamätových kariet: do 128 GB

Odolnosť voči prachu a vode: IP68

Kapacita batérie: 2500 mAh

Rozmery / Váha: 137 x 61,8 x 17,8 mm / 173 g

Vstupné parametre nabíjačky: 100-240V~ 0,2A, 50/60 Hz

Výstupné parametre nabíjačky: 5V **===** 1A

## **Dodatočné informácie**

Môžete inštalovať aplikácie z obchodu KaiStore do pamäte telefónu.

Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú chránené autorskými právami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Všetky ostatné autorské práva patria ich príslušným majiteľom.

1	Reproduktor Slúchadla	Reproduktor na telefónovanie.
2	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu 0,3 Mpix (selfie).
3	Úchyt	Na pripevnenie šnúrky.
4	MicroUSB port (Pod gumovým tesnením)	Po pripojení nabíjačky môžete nabíjať batériu. Po prepojení zariadenia s počítačom pomocou kábla môžete prenášať údaje (fotografie, filmy, hudbu).
5	Vstup pre slúchadlá minijack 3,5 mm (Pod gumovým tesnením)	Umožňuje pripojenie slúchadiel k telefónu, vďaka nim počúvať rádio (slúžia ako anténa), hudbu alebo telefónovať, ak sú slúchadlá vybavené mikrofónom.
6	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu 2 Mpix (hlavný).
7	LED dióda	Blesk / Baterka.
8	Externý reproduktor	Reproduktor na prehrávanie systémových zvukov, zvonení, hudby.
9	Obrazovka	LCD obrazovka.
10	Tlačidlo <OK> (stredný), <Nadol>, <Nahor>, <Vpravo>, <Vľavo>	Tlačidlo <OK> na hlavnej obrazovke umožňuje vstúpiť do Menu aplikácií a potvrdiť výber. Jeho stlačenie a pridržanie aktivuje funkciu Asistent Google (v anglickej verzii). Jeho funkcia sa mení v závislosti od spustenej aplikácie a je opísaná pomocou popisu alebo ikony nad ňou. Navigačné tlačidlá v Menu slúžia na pohyb v ňom. <Nadol> - v multimediálnych aplikáciach umožňuje znížiť hlasitosť počas prehrávania.

		Na hlavnej obrazovke aktivujú: <b>&lt;Nahor&gt;</b> - skratky (Baterka, Jas, Režim v lietadle, Wi-Fi, Mobilné údaje, Bluetooth, Hlasitosť výstrahy systému), v multimediálnych aplikáciách umožňuje zvýšiť hlasitosť počas prehrávania, <b>&lt;Vpravo&gt;</b> - Fotoaparát, <b>&lt;Vľavo&gt;</b> - panel aplikácií.
11	Tlačidlo <b>&lt;Upozornenia&gt;</b>	Na hlavnej obrazovke môžete vstúpiť do ponuky Upozornenia (z aplikácií nainštalovaných v telefóne - SMS / MMS, E-maily, Facebook atď.). Jeho funkcia sa mení v závislosti od spustenej aplikácie a je definovaná popisom zobrazeným nad ňou.
12	Tlačidlo <b>&lt;Kontakty&gt;</b>	Na hlavnej obrazovke aktivuje telefónny zoznam. V Menu aplikácií zodpovedá za Možnosti. Jeho funkcia sa mení v závislosti od spustenej aplikácie a sú definované popismi.
13	Tlačidlo <b>&lt;Zelené slúchadlo&gt;</b>	Na hlavnej obrazovke zobrazí zoznam hovorov. Umožňuje prijať prichádzajúci hovor.
14	Tlačidlo <b>&lt;Červené slúchadlo&gt;</b>	Umožňuje zapnúť vypnutý telefón. Dlhým stlačením a podržaním na hlavnej obrazovke sa otvorí ponuka s možnosťami Uzamknúť, Vymazať pamäť, Reštartovať, Vypnúť. Umožňuje odmietnuť prichádzajúci hovor. V Menu umožňuje vrátiť sa na hlavnú obrazovku, v režime zadávania textu vymazať posledný znak. Jeho funkcia sa mení v závislosti od spustenej aplikácie a je definovaná popisom zobrazeným nad ňou.

15	Skrutky	Priveňujú kryt, pod ktorým sú umiestnené batéria, SIM karty a pamäťové karty.
16	Klávesnica telefónu	Tlačidlá, ktoré umožňujú výber telefónneho čísla na hlavnej obrazovke a v režime písania zadávať písmená a čísla obsahu.
17	Tlačidlo <*>	Po stlačení a podržaní na hlavnej obrazovke môžete uzamknúť alebo odomknúť telefón. Pri zadávaní textu sa zobrazia symboly, ktoré môžete vložiť do obsahu textu.
18	Tlačidlo <#>	Umožňuje prepínať tónové režimy. Pri zadávaní textu môžete prepínať medzi režimami zadávania znakov.
19	Tlačidlo <0> (nula)	Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete baterku (LED).
20	Mikrofón	Počas hovoru ho nezakrývajte dlaňou.

### **Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie**

Ak je telefón zapnutý - vypnite ho. Odstráňte zadný kryt pomocou skrutkovača alebo nástroja z príslušenstva.

Vložte SIM kartu zlatými kontaktmi smerom nadol podľa tvaru výklenku. Vložte pamäťovú kartu zlatými kontaktmi nadol podľa vytlačeného výklenku (pozri obrázok vedľa). Maximálna kapacita podporovanej pamäťovej karty je 128 GB. Vložte batériu - batéria by mala byť umiestnená tak, aby sa jej zlaté kontakty dotýkali konektora napravo od slotu pre kartu microSD (pozrite na obrázok). Nasadzte kryt batérie späť na miesto, pričom dbajte na tesnenie a dotiahnite všetky skrutky. Pri vyberaní batérie postupujte podľa týchto krokov v opačnom poradí.

## Nabíjanie batérie telefónu

Nechtom vytiahnete gumovú krytku na tele telefónu pre odkrytie konektorov zariadenia. Pripojte kábel microUSB ku konektoru microUSB na telefóne a potom pripojte konektor USB k adaptéru a elektrickej sieti.

***\*Pozor:*** Nesprávne pripojenie kábla a nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu a / alebo nabíjačky. Na škody spôsobené nesprávnym použitím telefónu a jeho príslušenstva sa záruka nevzťahuje.

Počas nabíjania statická ikona zobrazujúca stav batérie nachádzajúca sa v pravom hornom rohu, bude animovaná. Po nabití odpojte nabíjačku od elektrickej siete. Odpojte kábel od portu v telefóne.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

Ak chcete telefón zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **<Červené slúchadlo>** kým sa telefón nezapne. Ak sa po zapnutí telefónu zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, zadajte ho (zobrazí sa vo forme hviezdičiek: \*\*\*\*) a stlačte tlačidlo **<OK>**.

## Prvý štart

Pri prvom zapnutí telefónu (aj po obnovení výrobných nastavení) sa môže zobrazit' výzva na zadanie PIN kódu pre vloženú SIM kartu, ak je na telefóne nastavená takáto ochrana.

Po výmene SIM karty sa telefón po zapnutí môže reštartovať, aby sa nakonfigurovali nastavenia pre daného operátora GSM.

Následne vás systém v angličtine požiada o výber jazyka telefónu, jazyka klávesnice, poskytne prihlásiť sa do dostupnej siete Wi-Fi (zobrazí zoznam dostupných sietí - konfiguráciu je možné vykonať neskôr), umožní nastaviť čas a dátum alebo výber automatického nastavenia, požiada o prijatie podmienok licenčnej zmluvy a podmienok ochrany osobných údajov systému KaiOS. Môžete pomôcť v rozvoji systému ak povolíte vývojárom zasílať vám diagnostické údaje, po čom sa spustí jednoduchý výukový program predstavujúci základné informácie o používaní systému KaiOS. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka, môžete začať používať telefón alebo uskutočniť jeho ďalšiu konfiguráciu.

**Systém proti krádeži KaiOS**

V systéme proti krádeži KaiOS sa oplatí vytvoriť účet, vďaka ktorému budete môcť po strate alebo krádeži telefónu na diaľku aktivovať hlasný poplach - MAKE RING (uľahčuje vyhľadávanie strateného zariadenia), zablokovať zariadenie pomocou 6-číselného kódu a zobrazit' na obrazovke text, ktorý umožní čestnému nálezcovi kontaktovať majiteľa zariadenia - REMOTE LOCK (odporúčame v texte uviesť telefónne číslo, na ktoré môže nálezcza zavolať), a tiež diaľkovo vymazať všetky údaje z vnútornej pamäte zariadenia - REMOTE WIPE (hudba, správy, fotografie, videá atď.).

Pre registráciu účtu proti krádeži, vyberte **[Menu]** > **[Nastavenia]**




> **[Účet]** > **[Účet KaiOS]** > **[Vytvorte účet]** a zadajte svoju E-mailovú adresu, heslo a potvrdte. Na E-mailovú adresu sa odošle správa so žiadosťou o overenie vášho účtu. Vyššie opísané operácie sa môžu vykonať po prihlásení pomocou údajov použitých na vytvorenie účtu na portáli proti krádeži (E-mail a heslo):

**services.kaiostech.com/antitheft**

**Núdzová zmena jazyka**

Ak náhodou máte telefón s jazykom, ktorému nerozumiete, choďte na hlavnú pracovnú plochu a postupujte podľa týchto krokov. Prejdite na hlavnú obrazovku. Stlačte a pridržte tlačidlo **<Červené slúchadlo>** kým sa nezobrazí Menu. Stlačte tlačidlá **<Nadol>** **<Nadol>** **<OK>**. Telefón sa reštartuje. Po zobrazení hlavnej

obrazovky vyberte **[Menu]** > ikona nastavenia zariadenia  **<Vpravo>** > **<Nahor>** > **<Nahor>** > **<OK>** > **<OK>** a vyberte slovenčinu alebo iný dostupný jazyk, potvrdte stlačením tlačidla **<OK>**.



**Výrobné nastavenia**

Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia systému (všetky nastavenia a vnútorná pamäť telefónu sa vymažú - hudba, záznamy, správy, fotografie, videá atď.), Vyberte **[Menu] >**



**[Nastavenia] > [Zariadenie] > [Informácie o zariadení] > [Reštartovať telefón]** a potvrdte výber.

Ak je na vašom telefóne nastavený systém ochrany proti krádeži, systém vás požiada o zadanie hesla pre prístup do tohto systému. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

V prípade núdze je možné obnoviť výrobné nastavenia telefónu do pôvodného stavu na diaľku prostredníctvom účtu na portáli proti krádeži:

## [services.kaiostech.com/antitheft](https://services.kaiostech.com/antitheft)

Pre využitie funkcie obnovenia továrenských nastavení na diaľku cez portál je potrebné mať predtým nastavený účet v telefóne. Podrobnejší opis sa nachádza v predchádzajúcej kapitole.

**Riešenie problémov**

Informácia / Problém	Príklad riešenia
Vložte SIM kartu zlatými kontaktmi smerom nadol podľa tvaru výklenku	Skontrolujte, či je SIM karta správne nainštalovaná.
Zadať PIN	Ak je SIM karta chránená PIN kódom, po zapnutí telefónu zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo <b>&lt;OK&gt;</b> .
Chyba siete	V oblastiach so slabým signálom alebo príjmom nemusí byť možné uskutočňovať hovory. Taktiež prijatie hovoru nemusí byť možné. Presuňte sa na iné miesto a skúste to znova.
Nikto sa mi nemôže dovolať	Telefón musí byť zapnutý a v dosahu siete GSM.

Nepočujem volajúceho / volajúci nepočuje ma	Mikrofón by mal byť blízko úst. Skontrolujte, či zabudovaný mikrofón nie je zakrytý. Ak používate súpravu slúchadiel, skontrolujte či sú správne pripojené. Skontrolujte, či zabudovaný reproduktor nie je zakrytý.
Nie je možné pripojiť sa	Skontrolujte, či je telefónne číslo zadané na klávesnici správne. Skontrolujte, či zadané telefónne číslo v <b>[kontakty]</b> je správne. Ak je to nutné, zadajte správne telefónne číslo.

### Údržba a starostlivosť o telefón

Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Na čistenie zariadenia používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte prostriedky s vysokou koncentráciou kyselín alebo zásad.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla môže viesť k zrušeniu záruky.

### Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša v súlade s Európskou smernicou 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produkty označené týmto symbolom sa po uplynutí doby ich používania nesmú likvidovať alebo zlikvidovať spolu s iným domácim odpadom.

Používateľ je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení dodaním do určeného recyklačného miesta, v ktorom sa recykluje nebezpečný odpad. Zber tohto typu odpadu na určených miestach a správny proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov.

Správna recyklácia použitých elektrických a elektronických zariadení má priaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o mieste a spôsobe likvidácie použitých elektronických zariadení z hľadiska životného prostredia. Používateľ je povinný skontaktovať sa s príslušným miestnym úradom, zberným miestom odpadu alebo predajným miestom, kde bolo zariadenie zakúpené.

### Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66 / ES a zmenami zahrnutých v smernici 2013/56 / EÚ o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol znamená, že batérie alebo akumulátory použité v tomto výrobku by sa nemali likvidovať ako bežný domový odpad, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérií a akumulátorov sú povinní tieto elementy odovzdať v dostupnej sieti ich odberu, ktorá umožňuje ich vrátenie, recykláciu a využitie. Zber a recyklácia batérií a akumulátorov v EÚ podlieha osobitným postupom.

Ak chcete získať informácie o existujúcich postupoch recyklácie akumulátorov a batérií v blízkom okolí, skontaktujte sa s mestským úradom, inštitúciou odpadového hospodárstva alebo skládkou.

# HAMMER 5 SMART

Gyártási szám: 201910

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	44
Biztonság .....	45
Csomag tartalma.....	47
Technikai Jellemző .....	48
További információ .....	48
Készülék, gombok, funkciók.....	48
SIM kártya, memóriakártya és akku behelyezése .....	50
Akkumulátor töltése .....	51
Telefon be és kikapcsolása.....	51
Első indítás .....	51
KaiOS lopásgátló rendszer .....	52
Telefon nyelvének elállítása.....	52
Gyári beállítások .....	53
Hibakeresés .....	53
Készülék karbantartás .....	54
Elektromos hulladék helyes elhelyezése .....	54
Használt akkumulátor helyes elhelyezése .....	55

Figyelem	Nyilatkozat
A gyártó nem felelős a készülék helytelen használatából vagy a használati útmutatóban leírtaktól való eltérés okozta hibákért, szituációkért.	A szoftver verziója előzetes értesítés nélkül frissülhet.

**HELYES HASZNÁLAT**

A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos jelen útmutató sokszorosítása, másolása, lefordítása, átdolgozása, továbbítása, megosztása, tárolása mind mechanikai és digitális formában, beleértve bármilyen eszközön tárolt, vagy továbbított adatokat, fénymásolatokat, bármely formában, elektronikus, mechanikus, beleértve a fénymásolást, felvételt, másolást vagy tárolást bármely rendszeren, információk megosztását.

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót. A leírásban foglaltak a telefon alapbeállításait feltételezik. A leírás legfrissebb verzióját az alábbi honlapon találja:

[www.myphone-mobile.com/qr/hammer-5-smart](http://www.myphone-mobile.com/qr/hammer-5-smart)

A telepített szoftver verziójától a mobilszolgáltatótól, a SIM kártyától vagy az földrajzi helytől függően egyes leírások ábrák eltérhetnek a valóságtól, a készülék és a tartozékai külsőben eltérhetnek az ábrán szereplőktől.

**Biztonság*****–SEGÉLYHÍVÁSOK–***

Egyes helyeken vagy környezeti tényezők mellett a segélyhívás nem kivitelezhető. Ajánlott más utat találni a segélyhívásra, ha kevésbé lefedett területre ér.

***–NE KOCKÁZTASSON–***

A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, mely a kapcsolat minőségét befolyásolhatja. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol használata tiltva van, interferenciát vagy veszélyt okozhat. Mindig tartsa be a helyi előírásokat, kövesse az adott helyszínre vonatkozó egyedi szabályokat, figyelmeztetéseket.

***–TÖLTŐÁLLOMÁSOK–***

Ne használja a mobiltelefont töltőállomásokon, vagy vegyszerek közelében.

**FIGYELEM!** *Robbanásveszélyes helyeken (töltőállomás, vegyi üzem) ajánlott a készüléket kikapcsolni. Kövesse a GSM készülékekre vonatkozó helyi szabályozást.*

**–SZAKSZERVÍZ–**

Csak hivatalos márkaszervíz végezhet a készüléken javítást. Nem hivatalos márkaszervíz által történt javítás a garancia vesztésével járhat.

**–HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT–**

A készülék használatát nem javasoljuk gyermekeknek, vagy szellemi fogyatékkal élő személyeknek, illetve műszaki cikkek használatában nem jártas embereknek. Csak felügyelet mellett ajánlott ezen személyeknek az eszköz használata. A készülék nem gyermekjáték. A memóriakártya és SIM kártya annyira kis méretű, hogy gyermekek könnyen lenyelhetik, mely fulladást okozhat. Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől távol.

**–VÍZ ÉS MÁS FOLYADÉKOK–**

A készülék IP68-as védelemmel rendelkezik. Azt jelenti, hogy a készülék ellenáll a pornak, víznek, ha az összes gumi tömítés megfelelően a helyén van, és az akkufedél megfelelően rögzítésre került, illetve a hangszóró nincs beszennyezve. Nem ajánlott ettől függetlenül OK nélkül vízbe, vagy más folyadékba mártani a készüléket.

Víz, vagy más folyadék nem tesz jót az eszköznek, és elektromos alkatrészeinek. Nedves készüléket minél hamarabb törölje szárazra.

Ha az itt leírtakat nem tartja be, vagy nem rendeltetésszerűen használja az eszközt, vízálló vagy porálló tulajdonságát elveszítheti, garancia elvesztése mellett.

**–BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS–**

Ne használja a készüléket jármű vezetés közben.

**–AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK–**

Óvja az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletektől (0°C/32°F alatt vagy 40°C/104°F felett). Szélsőséges hőmérséklet befolyásolja a teljesítményt és az akku élettartamát. Kerülje a folyadékkal, fémmel való érintkezést, mert megsérülhet, vagy tönkre mehet az akkumulátor. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja. Ne roncolja meg, helyezze nyílt lángba, vagy dobja tűzbe az akkumulátort. Az használt akkumulátort az arra kijelölt gyűjtőbe helyezze. Az akkumulátor túltöltése károsíthatja azt.

Egy teljes feltöltés nem tarthat tovább 1 napnál. Nem megfelelő akkumulátor behelyezése robbanáshoz vezethet. Ne nyissa fel az akkumulátort. A használt akkumulátor elhelyezéséről gondoskodjon a leírtak szerint. Ha nem használja, húzza ki a konnektorból a töltőt. Ha a töltő kábele sérült, ne próbálja megjavítani, a szervizben cseréltesse újra. Használja a gyártó által javasolt kiegészítőket.



**-HALLÁS-**

A halláskárosodást elkerülendő ne hallgassa túl hosszú ideig, vagy nagyon hangosan a készüléket!



**-LÁTÁS-**

Ne nézzen huzamosabb ideig a fényforrásba. Az erős fény látáskárosodást okozhat!

**Gyártó:**

mPTech Sp. z o.o.  
Nowogrodzka utca 31  
00-511 Varsó  
Lengyelország

**Honlap:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

**Csomag tartalma**

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék a csomagban van:

- telefon HAMMER 5 SMART,
- akkumulátor 2500 mAh,
- Töltő (adapter + USB kábel),
- akkufedél nyitó eszköz,
- Használati útmutató.

*Ha bármely hiányzik, vagy sérült, jelezze az értékesítőnek. Az esetleges garanciális ügyintézés miatt tartsa meg a csomagolást. Tartsa távol a csomagolást gyermekektől.*

**Technikai Jellemző**

Két SIM kártya foglalat; hangszóró üzemmód; lámpa; FM Rádió.

Hátlapi kamera (fő) / előlapi (selfie): 2 Mpix / 0,3 Mpix

Operációs rendszer: KaiOS

Kapcsolatok: GSM - 2G: GSM 900/1800 MHz, WCDMA - 3G: 900/2100 MHz, LTE - 4G: B1/B3/B7/B20 (2100/1800/2600/800 MHz), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

GPS: GPS + A-GPS

Kijelző: 2,4", 240x320 pix

RAM memória / Belső (adat): 0,5 GB / 4 GB

Memóriakártya támogatás: do 128 GB

Ellenállás víznek és pornak: IP68

Akkumulátor kapacitás: 2500 mAh

Méret / Súly: 137 x 61,8 x 17,8 mm / 173 g

Bemenet/kimeneti töltési értékek: 100-240V~ 0,2A, 50/60 Hz

Töltés kimenet: 5V  1A

**További Információ**

A KaiStore alkalmazásból telepíthet további alkalmazásokat a telefon memóriájára.

Wi-Fi® és Wi-Fi logo a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Minden egyéb védjegy az azt birtokló cég tulajdona.

**Készülék, gombok, funkciók**

<b>1</b>	Hangszóró	Telefonbeszélgetés hangszóró.
<b>2</b>	Kamera	Kamera lencse 0,3 Mpix (selfie).
<b>3</b>	Kapocs	Karpánthoz.
<b>4</b>	MicroUSB port (gumi tömítés alatt)	Csatlakoztatva az akkumulátort töltheti. Adatot (képet, videót, zenét) továbbíthat, ha csatlakozik PC-hez.
<b>5</b>	3,5 mm fülhallgató csatlakozó (gumi tömítés alatt)	Segítségével headset csatlakoztathat a készülékhez, rádiót hallgathat (ebben az esetben antennaként is funkcionál) telefonbeszélgetést folytathat, mikrofonnal   ellátott fülhallgatóval.
<b>6</b>	Kamera	Kamera lencse 2 Mpix (fő).



7	LED	Kamera vaku / Lámpa.
8	Külső hangszóró	Rendszer, csengőhang és zene hangszóró.
9	Kijelző	LCD kijelző.
10	Gomb <b>&lt;OK&gt;</b> (középső), <b>&lt;Le&gt;</b> , <b>&lt;Fel&gt;</b> , <b>&lt;Jobbra&gt;</b> , <b>&lt;Balra&gt;</b>	<p>Gomb <b>&lt;OK&gt;</b> a főképernyőn belépés a Menübe, ott pedig a kiválasztott opció indítása. Nyomva tartva a Google Asszisztenst indíthatja (Angol verzió). A funkció függ a futó alkalmazásokból, információt vagy ikont felette talál.</p> <p>A menüben való navigálást az irány gombokkal végezheti.</p> <p><b>&lt;Le&gt;</b> - multimédia alkalmazásokban a lejátszás hangerejét csökkentheti.</p> <p>A főképernyőn fut: <b>&lt;Fel&gt;</b> - parancsikonok (Lámpa, Fényerő, Repülőgép Üzem mód, Wi-Fi, Mobil adatok, Bluetooth, Rendszer figyelmeztetések hangereje), multimédia alkalmazásokban a lejátszás hangerejét növelheti,</p> <p><b>&lt;Jobbra&gt;</b> - Kamera, <b>&lt;Balra&gt;</b> - alkalmazás sáv.</p>
11	Gomb <b>&lt;Értesítések&gt;</b>	<p>A főképernyőn beléphet az Értesítések (Notices) menübe (üzenetek a telepített alkalmazásokból, úgy, mint SMS/MMS, emailek, Facebook stb.).</p> <p>A funkciók változhatnak az aktuális alkalmazás alapján, ezekről felette talál leírást.</p>
12	Gomb <b>&lt;Telefonkönyv&gt;</b>	<p>Belépés a telefonkönyvbe. Az alkalmazás menüben az „Opciók” almenüt indítja. A funkciók változhatnak az aktuális alkalmazás alapján, ezekről felette talál leírást.</p>

13	Gomb <Zöld kagyló>	A főképernyőn a Hvásnaplót nyitja meg. Bejövő hívást fogadhat.
14	Gomb <Piros kagyló>	Telefon bekapcsolása. A főképernyőn állva, a gombot nyomva tartva aktiválhat egy opció listát, ahol készülék Lezárást, Memória Tisztítást, Újraindítást vagy készülék Kikapcsolást találja. Bejövő hívást utasíthat el. A Menüből visszatérhet a főképernyőre, és szövegbevitelkor az utolsó karaktert törölheti. A funkciók változhatnak az aktuális alkalmazás alapján, ezekről felette talál leírást.
15	Csavarok	Helyezze fel a fedelet, mely alatt található az akkumulátor, a SIM és a memóriakártya.
16	Telefon billentyűzet	Telefonszám és szöveg begépelésére szolgáló gombsor.
17	Gomb <*>	A főképernyőn tartsa nyomva a telefonzár be vagy kikapcsolásához. Üzenet írása közben írásjelek, betűk beszúrása.
18	Gomb <#>	Hangprofilok választása. Váltás szövegbeviteli módok közt.
19	Gomb <0> (nulla)	Tartsa nyomva a zseblámpa (LED) be és kikapcsolásához.
20	Mikrofon	Ne takarja le kezével beszélgetés közben.

### **SIM kártya, memóriakártya és akku behelyezése**

Ha a telefon be van kapcsolva - kapcsolja ki. Vegye le az akkufedelet - csavarja ki a rögzítő csavarokat a csomagban lévő szerszámmal.

Helyezze be a SIM kártyát a réz érintkezőkkel lefelé, a foglalat szerint. Helyezze be a memóriakártyát, a réz érintkezőkkel lefelé, a foglalat melletti ábra szerint. A maximális támogatott memóriakártya kapacitás 128 GB. Helyezze be az akkumulátort - a réz érintkezőkkel a microSD kártyától balra lévő csatlakozókhoz igazítva (nézze meg a képet). Akkufedél visszahelyezése: helyezze vissza a megfelelő helyre, ügyeljen a gumi tömítésre - húzza meg a csavarokat. Az akkumulátor eltávolításához fordított sorrendben végezze el a lépéseket.

### **Akkumulátor töltése**

A csatlakozóhoz távolítsa el körmével a gumi tömítést. Csatlakoztassa a microUSB kábelt a telefon microUSB aljzatába, majd az USB adaptert a konnektorba.

***\*Figyelem:*** Ha a kábelt vagy a csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatja, végzetes hibát okozhat az eszközben, vagy a töltőben. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó sérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Töltés közben a képernyő jobb felső sarkában található akkumulátor ikon animációval jelzi a folyamatot. A töltés végeztével húzza ki a töltőt a konnektorból. Távolítsa el a kábelt a telefon csatlakozójából.

### **Telefon be és kikapcsolása**

Tartsa nyomva a telefon be és kikapcsolásához **<Piros kagyló>** amíg a telefon ki nem kapcsol. Ha bekapcsolás után egyből PIN kódot kér az eszköz (\*\*\*\* formájában) kérjük, gépelje be, majd nyomja meg a gombot **<OK>**.

### **Első Indítás**

Ha a telefont első alkalommal kapcsolja be (vagy gyári visszaállítást végzett) elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot, a behelyezett SIM kártyához, ha ez a biztonsági funkció aktiválva van.

Ha a SIM kártyát kicseréli, a telefon újraindítás után az adott GSM szolgáltató alapján beállítható.

A rendszer rá fog kérdezni (angolul) a használat nyelvére, a billentyűzet nyelvére, felajánlja az elérhető WiFi hálózatra való kapcsolódást (listából választhatja ki, később is visszatérhet), Óvja a nedvességtől, és a fémekkel való érintkezéstől, mindkettő részlegesen vagy teljesen tönkre teheti az akkumulátort. Amennyiben jóváhagyja a diagnosztikai adatok küldését, hozzájárulhat a fejlesztés folyamatához. Egyszerű bemutató után a KaiOS elindul. A főképernyő megjelenése után elkezdheti a használatot, vagy további beállításokat végezhet.

### KaiOS lopásgátló rendszer

Megéri KaiOS fiókat létrehozni, mivel a lopásgátló rendszer hasznos lehet, ha készülékét ellopják, elveszíti, távolról riasztást küldhet - HANGRIASZTÁS (az elvesztett telefont egyszerűen megtalálhatja), Zárja le az eszközt egy 6 számjegyű kóddal, a kijelzőn pedig megjelenik az Ön elérhetősége - TÁVOLI LEZÁRÁS (ajánlott megadni a telefonszámot, ha a megtaláló szeretné visszajuttatni Önhöz az eszközt), úgy, mint belső tárhely teljes tartalmának törlése távolról - TÁVOLI TÖRLÉS (zene, üzenetek, fotók, videók stb.).




Lopásgátló fiók létrehozásához [Menü] > [Beállítások] > [Fiók] > [KaiOS fiók] > [Fiók létrehozása] email cím megadásával és a jelszó jóváhagyásával. Egy üzenet lesz küldve email címéről a fiók hitelesítéséhez. A fent meghatározott műveleteket a lopásgátló regisztráláskor megadott adatokkal való bejelentkezés után hajthatja végre (email és jelszó):

**services.kaiostech.com/antitheft**


### Telefon nyelvének elállítása

Ha véletlenül elállítja a készülék menüjének nyelvét, menjen a főképernyőre, és kövesse az alábbi lépéseket. Indítás a főképernyőn. Tartsa nyomva a gombot <Piros kagyló> míg a menü meg nem jelenik. Nyomja meg a gombokat <Le> <Le> <OK>. A telefon újraindul.

beállítások ikon  <Jobbra> > <Fel> > <Fel> > <OK> > <OK>  
válasszon az elérhető nyelvek közül, majd gombnyomással hagyja jóvá <OK>.

### Gyári beállítások

A rendszer eredeti állapotába való visszaállításkor (minden beállítás és tárhelyen tárolt adat - zene, bejegyzések, videók, fényképek, üzenetek törölve lesznek) válassza [Menü] >

[Beállítások]  > [Készülék] > [Készülék információ] > [] és hagyja jóvá a választást.

Ha beállította a lopásgátló fiókot telefonján, a rendszer kérni fogja a szükséges jelszót. Internet kapcsolat szükséges a folytatáshoz. Adott esetben a telefont visszaállíthatja a gyári beállításokra, távolról, a lopásgátló fiók segítségével:

**[services.kaiostech.com/antitheft](https://services.kaiostech.com/antitheft)**

Ahhoz, hogy a távolról történő távoli visszaállítást használni tudja, szüksége van a telefonján előre beállított fiókra. A fiók létrehozását az előző fejezetben találja.

### Hibakeresés

Üzenet / probléma	Lehetséges megoldás
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően lett behelyezve.
Adja meg a PIN kódot	Ha a SIM kártya PIN kóddal van védve, meg kell adnia a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor <OK>.
Hálózati hiba	Gyenge lefedettségű területeken a hívás kezdeményezés nem mindig lehetséges. Hívásfogadás nem lehetséges. Mozgassa más helyre, majd próbálja újra.

Nem lehet hívást fogadni	A telefon GSM hálózaton és annak hatókörében kell legyen.
Nem hallani a hívót. / A hívó fél nem hall engem	A Mikrofont tartsa a szájához közel. Ellenőrizze, hogy a Mikrofon nincs-e letakarva. Headset használata közben ellenőrizze, hogy helyesen lett csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e letakarva.
A kapcsolat nem hozható létre	Ellenőrizze, hogy a begépelte telefonszám helyes. Ellenőrizze, hogy a telefonszám [Telefonkönyv] helyes. Adja meg a helyes telefonszámot ha szükséges.

### Készülék karbantartás

Kövesse az alábbi utasításokat.

- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Ne használjon nagy koncentrációjú savat, tisztító folyadékot.
- Csak gyári tartozékokkal használja. Ha nem követi az utasítást az a garancia veszteségét jelentheti.

### Elektromos hulladék helyes elhelyezése



A készüléken az áthúzott hulladéktároló jelölést találja, a 2012/19/EU elektronikai hulladékokról (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE) szóló EU direktíva alapján. Ezzel a jellel ellátott termékeket nem rakhatja a kommunális hulladék közé. Tilos a használt akkumulátorokat más hulladékkal összekeverni. Az akkumulátor használójának az elhelyezett gyűjtőpontokat kell használni, melyek összegyűjtik és újrafelhasználják az elektromos hulladékot. Az ilyen hulladék összegyűjtése, és az újrahasznosítás folyamata környezetünk állapotának megőrzéséhez járul hozzá.

Az elektronikai hulladékok helyes elhelyezése a környezetvédelem részét képezi. További információt, hogy hol és miként tudja elhelyezni az elektronikai hulladékot környezetbarát módon .

### Használt akkumulátor helyes elhelyezése



A 2006/66/EC, és 2013/56/UE használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni, a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Az ilyen terméket a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni. Gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre juttassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. Az EU területén belül a használt akkumulátor gyűjtése és újrahasznosítása különböző módon zajlik.

További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatótól kérhet.