

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

HAMMER ENERGY 2**1. Съдържание**

1. Съдържание	1
2. Безопасност	2
3. Използване на ръководството	6
4. Важна информация	7
4.1 Запазени марки	8
5. Съдържание на пакета	9
6. Външен вид на телефона	9
7. Бутони	10
8. Използване на тъч скрийна	12
8.1 Докосване	12
8.2 Плъзгане	12
8.3 Тройно натискане	12
8.4 Задържане и плъзгане	12
8.5 Плъзгане навън и навътре	13
9. Комуникация	13
9.1 Провеждане на разговори	13
9.2 SMS - Съобщения	13
10. Поддръжка на устройството	14
11. Правилното изхвърляне на използваното оборудване	14
12. Правилно изхвърляне на употребявани батерии	15

ВНИМАНИЕ!	Изявление
<p>Производителят не носи отговорност за последствията от ситуации, предизвикани от неправилно използване на телефона или неспазване на инструкциите в ръководството за експлоатация.</p>	<p>Версията на софтуера може да бъде обновена, без предупреждение. Представителя на производителя има правото да вземе решение за правилното тълкуване на това ръководство.</p>

2. Безопасност

—НЕ РИСКУВАЙТЕ—

Всички безжични устройства могат да предизвикат смущения, които биха могли да повлияят на работата на други устройства. Не включвайте устройството, на места, където е забранено да се използват мобилни телефони, или когато то може да причини смущения или други опасности. Винаги се придържайте към всички видове забрани, правила и предупреждения за ползване на устройството.

—ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЗВАНЕТО—



Безжичната Wi-Fi мрежа използва честота 2.4 GHz и 5 GHz лента. Използването на 5 GHz Wi-Fi честота е забранено да се използва на открито в Европейския съюз. Моля, спазвайте националните и местни разпоредби на мястото на употреба.

—КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ—

Само квалифициран персонал или оторизиран сервиз може да инсталира или ремонтира този продукт. Ремонт от неупълномощено или неквалифицирани услуги може да доведе до повреда на устройството и загуба гаранция.

—СПЕШНИ ОБАЖДЕНИЯ—

Осъществяването на спешни повиквания може да не е възможно в някои райони или обстоятелства. Препоръчително е да намерите алтернативен начин, за да уведомите службите за спешна помощ, ако сте в район без обхват.

—ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ—

Устройството има сертификат за издръжливост **IP68**. Това означава, че устройството е защитено от прах и водоустойчив, когато всички гумени уплътнения са непокътнати и правилно затворени.

IP6X - Стандартът осигурява пълна защита срещу проникване на прах.

IPx8 - Стандартът осигурява защита срещу проникване на вода с постоянно потапяне до 1 м по всяко време.

Доколкото е възможно пазете устройството от вода и други течности. Вода и други течности не оказват положителен ефект върху телефонни електронни компоненти. Ако телефона се намокри, избършете и подсушете устройството възможно най-бързо.

—ДЕЦА И ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ УМСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ—

Това устройство не трябва да се използва от хора (включително деца) в неравностойно положение, както и от хора без опит в експлоатацията на електронно оборудване. Те могат да използват устройството само под надзор на лица, отговорни за тяхната безопасност. Това устройство не е играчка. Карта с памет и СИМ-карта са достатъчно малки, за да бъдат погълнати от дете и да предизвикат задушаване. Съхранявайте уреда и аксесоарите му извън досега на деца.

—БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ—

Да се избягва излагане на батерията на много високи / ниски температури (под 0° C / 32° F и над 40° C / 104° F). Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията.

Да се избягва контакт с течности и метални предмети, тъй като може да доведе до частична или пълна повреда на батерията. Батерията трябва да се използва само по предназначение. Не унищожавайте или изхвърляйте батерията в пламъци - това е опасно и може да предизвика пожар. Силно амортизирана или нарушена батерия трябва да се изхвърли в специален контейнер. Прекаленото зареждане на батерията може да доведе до увреждане. Затова едно зареждане на батерията не трябва да продължава повече от 1 ден.

Инсталиране на неправилен тип батерия може да предизвика експлозия.

Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърляйте батерията в съответствие с инструкциите. Изключете неизползвано зарядното устройство от електрическата мрежа. В случай на повреда на зарядното, то не трябва да се ремонтира, а да се замени с ново,. Използвайте само оригинални аксесоари от производителя.

—БЕНЗИНОСТАНЦИИ—

Не използвайте мобилния си телефон, докато зареждате на бензиностанция или в близост до опасни химикали.

ВНИМАНИЕ! *В местата, където съществува риск от експлозия (т.е. Бензиностанции, химически заводи и т.н.), е препоръчително да изключите телефона. Моля обърнете се към правилата, регулиращи използването на GSM оборудване по тези места.*

—БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ—

Освен в извънредни ситуации, избягвайте да използвате телефона по време на шофиране. Ако се налага, използвайте слушалки или високоговорител, което да гарантира безопасността и не ограничава вашите движения и концентрация. Ако не притежавате слушалки и все пак искате да използвате телефона, трябва да отбиете и да спрете колата. Обърнете внимание на законовите разпоредби относно използването на мобилен телефон по време на шофиране.

Някои електронни компоненти на автомобила, без правилна защита могат да бъдат засегнати от вълните, излъчвани от телефона; следователно е препоръчително да се използва телефона в колата, само когато външната антена на автомобила е обезопасена. Използвайте помощ при инсталиране на телефона в колата.

—ЗВУЦИ—



За да се избегне увреждане на слуха, не използвайте устройството при високи нива на звука, за дълъг период от време, не слагайте телефона докато го използвате директно до ухото!

—ЗРЕНИЕ—



За да се избегне увреждане на зрението не гледайте директно към светлината от светкавицата, когато тя започва да мига. Силен светлинен лъч може да доведе до трайно увреждане на очите!

3. Използване на ръководството

Устройството и илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт. Аксесоарите комплекта на смартфона може да се различават от илюстрациите в ръководството.

Опциите, описани в ръководството се намират също и в операционната система Android™. Тези описания могат да се различават в зависимост от версията на операционната система и приложенията, инсталирани на устройството.

Без предварително писмено съгласие на производителя, нито една част от това ръководство не може да бъде копирана, превеждана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронно или механично, включително фотокопиране, запис или съхранение на външни хранилища.

4. Важна информация

По-голямата част от приложения, които могат да бъдат инсталирани на устройството са мобилни приложения. Начина на работа на тези приложения може да бъде различен от инсталираните версии на персонален компютър. Приложения, инсталирани на устройството може да се различават в зависимост от страната, региона и хардуерните спецификации. Производителят не носи отговорност за проблеми, причинени от софтуер на трети страни. Производителят не носи отговорност за аномалии, които могат да възникнат, когато редактирате системните настройки или при промяна на операционната система. Опитите за промяна на операционната система могат да причинят неизправности и проблеми с приложения. Това може да доведе до загуба на гаранцията.



Операционна система Android

Android операционна система - невероятни възможности са в ръката ти - всички приложения са на разположение по всяко време; най-новият Gmail

™ имейл клиент или браузър, това е само началото на това, което можете да намерите в това устройство - останалата част ще намерите в онлайн в Google Play.



Google Play

Всички смартфони на производителя могат да използват приложения, закупени в Google Play. За да направите това, трябва да се регистрирате самостоятелно в Google™ чрез предоставяне на електронна поща и парола. След регистрация и приемане на правилата можете да използвате платени и безплатни приложения, налични в Google Play.

4.1 Запазени марки

- Google, Android, Google Play и други марки са търговски марки на Google LLC.
- Oracle и Java са на регистрирани търговски марки на Oracle и / или нейните клонове.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого сме регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance асоциация.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици.
-

Роботът Android е реконструиран или модифициран въз основа на проект, създаден и се предоставя от Google. Използването му е предмет на сроковете и условията, описани в разрешаването на лиценза Криейтив Комънс

Производител:
 mPTech Sp. z o. o.
 ул. Nowogrodzka 31
 00-511 Варшава
 Полша

Уеб страница: www.myphone-mobile.com
 Произведено в Китай


5. Съдържание на пакета

- Мобилен телефон HAMMER ENERGY 2
- Зарядно устройство (адаптер + USB кабел)
- Инструмент за отваряне на поставката на SIM карта / карта памет
- Ръководство за употреба

Ако някое от посочените по-горе елементи липсва или е повредено, моля, свържете се с мястото на закупуване.

6. Външен вид на телефона

	Функции
1	Сензори за яркост и близост
2	Вътрешен говорител
3	Леща на цифровата камера 5 Мрх (selfie)
4	Аудиожак вход 3.5мм (под водоустойчив капак)
5	Светлинен диод / Светкавица на камерата
6	Основна камера с 13 Мрх обектив

7	Диод за известия
8	Поставката за SIM карти / microSD (под водоустойчив капак)
9	Бутони за увеличаване / намаляне на силата на звука
10	 Сервизен отвор! Не поставяйте никакви предмети вътре! Физически щети ще анулират гаранцията!
11	Програмируем бутон
12	Бутон за блокиране на бутона за включване / изключване
13	Тъчскрийн 5,5"
14	Външен говорител
15	Вход за връзка
16	Многофункционална MicroUSB порт (под водоустойчив капак)
17	Микрофон
18	Правилно поставяне на SIM карта и карта памет - хибридна Dual SIM

7. Бутони

Меню (виртуално)

Натиснете, за да изведете списъка с отворени приложения - там можете да превключите на или изключите дадено отворено приложение.

Начален екран (виртуално)

Едно бързо натискане ви отвежда до основния екран. По-дългото му задържане стартира Google Assistant.

Назад (виртуално)

Натиснете, за да излезете от приложението / връщане към предишното.

Бутон за блокиране на бутона за включване / изключване

- Едно бързо натискане заключва / отключва екрана.
- Натискането на бутона за около 2 сек. ще предизвика:
 - ако смарт телефона е изключен - устройството ще се включи,
 - ако вашият смартфон е включен - активира се меню за спиране на устройството или рестартиране на системата.

Бутони за увеличаване и намаляне на силата на звука

Натискането време на гласово повикване ще доведе до увеличаване или намаляване на силата на звука на аудио връзка.

Програмираем бутон


Натискането на бутона при отключен смартфон стартира приложението за камера. Можете да промените своята функция от менюто с настройки.

8. Използване на тъч скрийна

Сензорния екран на смартфонът Ви улеснява в избирането на икони, извършване на операции и жестове. В сензорен екран може да се контролира от следните действия.


8.1 Докоснете

Докоснете веднъж, за да отворите опции, дадено приложение или меню.



8.2 Плъзгане

Бързо прокарайте пръст нагоре, надолу, наляво или надясно, за да прегледате списъка, или на екрана.




8.3 Тройно натискане

Натиснете бързо екрана три пъти, за да намалите мащаба, ако тази опция е активирана в основните настройки.



8.4 Задръжане и плъзнете

Докоснете елемент (нап. икона) и го задръжете за около 1 секунда. След това можете да движете, изтривате / деинсталирате този елемент.





8.5 Плъзгане навън и навътре

Докоснете екрана с два пръста и ги плъзнете заедно или поотделно, за да увеличите или намалите мащаба на снимка или карта.





9. Комуникация


9.1 Провеждане на разговори


За да осъществите обаждане, докоснете иконата **[Телефон]** , поставена на главния екран или в секцията с Android приложения и изберете иконата с клавиатура . Въведете телефонния номер, на който искате да се обадите. Натиснете бутона „слушалка“, поставен в долната част на екрана, за да изберете коя СИМ-карта искате да използвате.

9.2 SMS - Съобщения

Можете да управлявате съобщенията, чрез приложението **[Съобщения]**  приложението се намира на главния екран или в менюто с приложения. За да стартирате приложението докоснете иконата  „Начало на разговор“, въведете телефонния номер, контакт, или изберете от списъка. Когато сте избрали контакта на екрана ще се появи екран, на когато дае напишете самото

съобщение. Въведете съдържанието на съобщението. Преди да изпратите текстово съобщение, можете да го превърне в мултимедийно

съобщение, като натиснете символ , намираща се в лявата част на прозореца и позволява добавяне на стикер, снимки, видео, аудио или местоположение.

За да изпратите съобщението, натиснете .


10. Поддръжка на устройството

Следвайте инструкциите по-долу.

- За почистване използвайте само суха кърпа. Никога използвайте почистващи средства с висока концентрация на киселини или основи.
- Използвайте само оригинални аксесоари. Нарушаването на това правило може да доведе до прекратяване на гаранцията.

11. Правилното изхвърляне на използваното оборудване



Устройството е маркирано със зачеркнатата кофа за боклук, в съответствие с Европейската директива 2012/19 / ЕС на използваното  електрическо и електронно оборудване (отпадъци от електрическо и електронно оборудване - WEEE). Продуктите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци след употреба. Потребителят е

длъжен да изхвърли използваното електрическо и електронно оборудване, като го достави до определено за рециклиране място, в което се рециклират опасни отпадъци.

Събирането на този вид отпадъци в определените за целта места и самият процес на тяхното рециклиране ще допринесе за опазването на природната среда. Правилното изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване е в полза за здравето на хората и околната среда.

За да получите информация за това къде и как се изхвърля използвано електрическо и електронно оборудване по екологичносьобразен начин, потребител трябва да се свържат със своя служба на местните власти, точката за събиране на отпадъци, или мястото на продажба, където е закупено оборудването.

12. Правилно изхвърляне на употребявани батерии



Според директива на ЕС 2006/66 / ЕО с промените, съдържащи се в Директива на ЕС 2013/56 / UE за изхвърляне на батерии, този продукт е маркиран със символ зачеркнат боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този продукт не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, а изхвърляни в съответствие с нормативните директиви и

местните разпоредби.

Не е позволено изхвърлянето на батерии и акумулатори с обикновен общински отпадък. Използваните батерии трябва да се изхвърлят в подходящите места за събиране на такива уреди, които им позволява да връщане, рециклиране и обезвреждане. В рамките на ЕС за събиране и рециклиране на батерии и акумулатори, е предмет на отделни процедури. За да научите повече за съществуващите процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля свържете се с местния офис или институция за изхвърляне на отпадъци или депо за отпадъци.