

Наръчник myPhone Hammer 2+



Съдържание:

Съдържание:.....	2
Съдържание на опаковката на myPhone Hammer 2+:.....	4
Технически характеристика на myPhone Hammer 2+:.....	5
1. Дизайн на телефона – въведение.....	6
Включване/Изключване.....	8
Слагане на SIM карта, карта памет и батерия.....	8
Зареждане.....	10
2. Използване на основните функции.....	11
Достъп до менюто.....	11
Включване/Изключване на тих режим	12
Функции обаждания.....	13
Провеждане на разговори.....	13
Приемане на разговори.....	14
Текстови съобщения.....	14
Изпращане на съобщение.....	14
Показване на съобщения.....	17
Списък контакти на телефона.....	17
Добавяне на контакт.....	17
3. Използване на допълнителните функции на телефона.....	19

Пропуснати обаждания.....	19
Бързо набирање.....	20
4. Други функции на телефона.....	23
Регистър обаждания.....	27
Календар.....	28
Bluetooth.....	28
Връзка с Bluetooth уст-ва.....	31
Изпращане чрез Bluetooth.....	31
Камера.....	32
Заснемане на снимки.....	32
Заснемане на видео.....	33
Използване на интернет	36
Настройки на информация.....	36
Влезте в Интернет.....	36
Използване на веб браузера.....	36
Използване на имейл.....	37
5. Основни правила за поддръжка на телефона.....	34

Съдържание на пакета на myPhone Hammer 2+:

Преди да използвате телефона си, се уверете, че всички от следните елементи са включени в пакета:

- Мобилен телефон: myPhone Hammer 2+,
- Батерия,
- Зарядно устройство (адаптер + USB кабел),
- Ръководство,
- Гаранционна карта,
- Метален инструмент за развиването на винтовете на капака на гърба.

Техническа характеристика на myPhone Hammer 2+:

1. Дисплей: TFT 2.2"
2. Батерия: Lit-ion 1450mAh
3. Камера: 2 Мрх
4. Bluetooth
5. MicroUSB
6. microSD слот за карта до 8 GB
7. IP67

1. Дизайн на телефона – въведение

Преглед на телефона и неговите бутони и функции



- microUSB порт (под гумената тапа).
- LED.
- Говорител.
- Дисплей.
- Навигация "нагоре", "надолу",

"дясно", "ляво" и бутон "ОК"

- Бутон <Зелена слушалка>.
- Бутон <Червена слушалка >.
- Клавиатура.
- LED диод.
- Камера.
- Заден високоговорител(звънец).
- Капак на батерията.

Включване/Изключване на телефона

***Внимание:** Не включвайте телефона на места, където е забранено да се използва мобилен телефон или може да причини смущения или опасност.

За да включите телефона, натиснете и задръжте бутон <Червена слушалка>.

Ако телефонът е включен, скоро ще бъдете помолени да въведете ПИН код (ще го видите във форма на

© myPhone 2016. Всички права запазени. myPhone Hammer 2+ BG

звезди:****) въведете го и натистнете <OK>.

Инсталиране на SIM карта, карта памет и батерия

Изключете телефонът, премахнете задния капак (като развиете двата винта със специалният метален инструмент, който можете да намерите в кутията).



Поставяне на SIM картата - SIM картата трябва да бъде поставена със златните контакти сочеши надолу по

указаният начин.

Слагане на карта памет. MicroSD картата памет трябва да бъде поставена със златните контакти сочещи надолу по указаният начин. Телефона поддържа карти до 8 GB.


Поставяне на батерия – батерията трябва да бъде поставена така, че златните контакти да докосват конектора на телефона.

Натиснете капака на батерията (натиснете на правилното място и затегнете винтовете).

Зареждане на батерията

Използвайте нокътя си, за да надигнете гуменият капак на телефона и да откриете конектора. Свържете microUSB-B кабела към microUSB конектора на вашия телефон и тогава свържете USB-A конектора към адаптера и изхода за ниско

напрежение.

По време на зареждане, статичната иконка  ще се анимира. Намира се в горния десен ъгъл на екрана.

2. Използване на основни функции

Заклучване на клавиатурата на телефона

За да отключите телефона (когато екрана е празен) натиснете случаен бутон, за да се включи екрана и тогава задръжте левият бутон "Отключи" (намиращ се в левият ъгъл на екрана) за 2 секунди. Клавиатурата е отключена.

Достъп до менюто

За да получите достъп до менюто натиснете средният бутон **<ОК>** или **<Меню>** на десктопа на телефона.

Използване на навигационните бутони **<нагоре>**, **<надолу>**, **<наляво>** или

<надясно>, за да отидете на желаното място.

Натиснете бутон <ОК>, за да потвърдите (въведете елемента от менюто) или <Назад>, за да се върнете на десктопа.

Персонализиране на вашият телефон

Телефон myPhone Hammer 2+ може да бъде персонализиран за вашите нужди. В резултат използването му ще бъде по-приятно и лесно.

Включване/Изключване на „тих“ режим

За да изключите звука в режим готовност, натиснете бутон <#>. Натиснете този бутон и задръжте за около три секунди, докато не излезе съобщението: „Включен тих режим“. Натискане и задържане на бутона <#> отново, ще върне предишният звук

режим.

Звуци и клиентски профили

За да настроите звука изберете **[Потребителски профил]**, който се намира в **[Меню]**→ **[Настройки]**→ **[Профили]**.

Натиснете бутон **<ОК>**, за да влезете в менюто. Използвайте навигационните бутони и изберете **[Настройки]** → **[Потребителски профили]** и натиснете **<ОК>**.

Изберете нужният профил от листа и изберете **[Настройки]** → **[Активиране]** → **[Избери]** , за да активирате избрания профил или **[Опции]** → **[Настрои]** → **[Избери]**, за да настроите профила по ваше желание.

Функции на обажданията

Провеждане на разговори

В режим готовност на телефона (на

главният екран) наберете желаният номер.

Желателно е да въведете кода на мястото преди номера.

Натиснете бутон **<Зелена слушалка>** за да проведете разговор.

Натиснете бутон **<Червена слушалка>** за да прекратите разговора.

Приемане на разговор

По време на входящо повикване натиснете **<Зелената слушалка>** или **[Приеми]**, за да приемете обаждането.

Натиснете бутон **<Червена слушалка>** за да отхвърлите обаждане.

Текстови съобщения

Изпращане на съобщение

Изберете: **[Меню] → [Съобщения] → [Създай съобщение] → [SMS]**.

Въведете вашето съобщение

използвайки клавиатурата.

Бутонът **<#>** се използва, за да промените метода на въвеждане. Възможностите са:

- PL – Само главни букви,
- pl – Само малки букви,
- Pl – Първата буква ще е главна, останалите малки,
- 123 – Само цифри.

За да въведете символ, например: точка, запетайка, тире и т.н. натиснете **<*>** и изберете желаня символ от списъка или натиснете **<1>** нужният брой пъти (в режим различен от "123").

За да въведете разстояние между буквите натиснете **<0>**.

Пример за въвеждане на символи:

*За да въведете буква „b” натиснете бутон **<2>** три пъти.*

За да въведете буква „d“ натиснете бутон <3> веднъж.

Щом сте готови със съобщението си натиснете **[Опции]** и изберете опция **[Изпрати]**.

Ще ви се покаже следният списък с опции:

- **[Въведете номер]** – въведете желаният номер използвайки клавиатурата и натиснете **<ОК>**.
- **[Добави от адресната книга]** – когато изберете тази опция натиснете въведете първите няколко букви от контактното име и потърсете желаното име в регистъра.

Изберете **<ОК>** за да потвърдите изборът си.

След като въведете номерът/избраният контакт изберете: **[Опции]** → **[Изпрати]**, за да

изпратите съобщението.

Показване на съобщения

Изберете: **[Меню]** → **[Съобщения]** → **[Вх. Кутия]** изберете съобщението от списъка и изберете **[Опции]** → **[Прегледай]** → **<Избери>**, за да ги прочетете.

Контакти в телефона myPhone Hammer 2+

Добавяне на нов контакт

За да добавите нов контакт изберете: **[Меню]** → **[Хора]** → **[Нов контакт]** → **<ОК>** → **[на SIM]** или **[На телефона]**) → **<ОК>**.

Въведете информацията на контакта като изберете името или номерът му и натиснете **<ОК>**. След като въведете номерът/името натиснете **<ОК>**. Изберете: **[Опции]** → **[Запази]**, за да запазите контакта. Можете да

добавите и различен тон на звънене.

За да местите контакти между SIM картата и вътрешната памет изберете: **[Меню] → [Контакти] → [Опции] → [Настройки контакти] → [Премести контакти] → [От телефон] или [от SIM]**), тогава изберете **[към SIM]**, или **[към телефон]** и потвърдете с **<ОК>**.

Търсене на контакт

За да търсите определен контакт, изберете: **[Меню] → [Контакти]**.

Наберете първата буква на контакта.

Екранът показва списък с контакти започващи с посочената буква.

За да намерите друг контакт използвайте навигационните бутони **<нагоре>** и **<надолу>**.

3. Използване на допълнителни функции

Свързване с контакт от

адресната книга

За да се свържите с номер от подменюто **[Хора]** (адресната книга), следвайте стъпките:

В режим на готовност изберете **[Меню]**.

Изберете подменю **[Хора]** и тогава потвърдете използвайки бутон **<ОК>**.

В списъка с контакти търсете за определен контакт (като въведете името му чрез клавиатурата) и тогава направете разговор като задържите **<Зелена слушалка>**.

Пропуснати обаждания

Пропуснатите обаждания се показват върху екрана на телефона.

Съобщение на екрана информира за пропуснатото обаждане.

За да проверите кой се е обаждал:

Натиснете **[Виж]**.

Можете също и да използвате функцията **[Обаждания]**. За да изберете тази функция отидете в **[Меню]** → **[Обаждания]** → **[История на обажданията]** → **[Пропуснати обаждания]** → **<ОК>**.

За да се обадите обратно на пропуснатото обаждане, изберете го от списъка и натиснете **<Зелена слушалка>**.

Бързо набиране

Изберете опцията **[Меню]** → **[Хора]** → **[Опции]** → **[Настройки]** → **[Бързо набиране]**.

Списъкът с опции ще покаже: **[Статус]** (за да проверите статуса) и **[Настройка бутони]** (за да програмирате бързото набиране).

Преместете курсора върху опцията

[Статус], и тогава натиснете **<ОК>** и настроите **[Статус]** върху: **[On]**.

Изберете опцията **[Настройка бутони]**. В лявата част на екрана са номерата, на които отговарят.

Използвайте опцията: **[Промени]** → Изберете от списъка контакти номерът, който ще бъде назначен към съответният бутон **[Бързо набиране]**. След като настроите номера натиснете **<Червена слушалка>**, за да се върнете в главното меню на телефона. За да проведете разговор чрез бързото набиране, натиснете и задръжте (около 3 секунди) зададеният от вас бутон.

Свързване на телефонът ви с компютър

myPhone Hammer 2+ може да бъде свързан с компютър чрез USB кабел. Това ви позволява да прегледате и обмените информация между

компютърът ви и телефона.

За да го направите:

- 1) Свържете microUSB конектора към вашия телефон (намиращ се в лявата част на телефона) тогава пъхнете USB-A във USB входа на вашият компютър.
- 2) Върху екрана на телефона би трябвало да се покаже информация относно USB свързаността.
- 3) Изберете устройството от списъка [**mass-storage device**].
- 4) Телефонът е свързан към компютъра ви. Съдържанието на паметта може да се прегледа чрез Windows Explorer.

4. Допълнителни функции на телефона

Настройки време и дата

За да настроите времето и датата изберете: **[Меню] → [Настройки] → [Настройки на телефона] → [Време и дата]**.

Изберете **[Задай време / дата]** и потвърдете с бутон **<ОК>**.

Въведете текущото време използвайки клавиатурата.

Използвайки навигационния бутон **<надолу>** въведете текущата дата и потвърдете с **<ОК>** или изберете **[Запази]**.

В опцията **[Настройки на телефона] → [Задай формат]** изберете подходящия формат за дата и време на телефона ви.

Настройка на език на менюто

За да промените езика на телефона изберете: **[Меню] → [Настройки] → [Настройки на телефона] → [Език]**.

Изберете език от списъка.

Настройки обаждания

Те са достъпни в **[Меню] → [Регистър обаждания] → [Настройки обаждания] → [Допълнителни настройки]**. Налични са настройки като например:

Автоматично набиране, контрол на обаждането (функцията **[Напомняне]**) известия за обаждания или настройки на обаждане.

Конфигурация на аларма / аларми

От основното меню изберете **[Органайзер]**.

Изберете позицията от списъка **[Аларма]**

Настройте чрез бутоните **<нагоре>** и **<надолу>** и тогава потвърдете избора си натискайки бутон **<ОК>**.

Изберете нещо от списъка и изберете **[Промени]**.

Изберете функция **[Статус]** включете (или изключете) алармата.

Преместване в менюто надолу (бутон **<нагоре>**) можете да зададете време на алармата използвайки клавиатурата на телефона.

Можете да зададете и специфични дни, в които алармата да се пуска (Функция **[Повтори]**, възможни опциите са: веднъж, всеки ден, по желание).

По-надолу, има опция **[тип аларма]** където може да зададете дали алармата да е само вибрация, звук или и двете.

За да потвърдите настройките на

алармата изберете **[Извърши]** → **[Да]**.

Фабрични настройки

За да върнете фабричните настройки на телефона изберете **[Меню]** -> **[Настройки]** -> **[Върни фабрични настройки]** след това въведете паролата на телефона и потвърдете избора си с бутон **<ОК>**.

Кода за връщане на настройките е:
1122.

Фенер

За да включите фенерчето натиснете (и задръжте за около 3 секунди) бутона **<ОК>** от клавиатурата на телефона. Включването на фенерчето и изключването му става само чрез натискането на този бутон за 3 секунди.

Регистър обаждания

Телефонът има възможността да

запазва история на обажданията Ви – изходящи, входящи, пропуснати и т.н. Опцията се намира в **[Меню]** -> **[Обаждания]** -> **[Списък с обаждания]**. В субменюто има опции като:

- Пропуснати обаждания
- Проведени разговори
- Приети разговори
- Изчисти регистър

За да влезете в желаната то вас опция, изберете я от списъка и натиснете бутон **<ОК>**.

Календар

За да отворите апликацията календар изберете: **[Меню]** -> **[Органайзер]** -> **[Календар]**.

Bluetooth

Телефонът поддържа Bluetooth. Целта

му е да се свърже безжично и да обменя файлове с други устройства, които също поддържат функцията Bluetooth.

За да настроите модула Bluetooth: **[Меню]** → **[Настройки]** → **[Връзка]** → **[Bluetooth]**. Наличните опции са:

- **[Статус]** – натиснете бутон **<ОК>** за да включите или изключите Bluetooth-а. Включването му се сигнализира в горната част на екрана със синя иконка.
- **[Видимост]** – включването на тази опция ще позволи на телефона да бъде намерен от други телефони, таблети и компютри, които също използват Bluetooth.
- **[Моите устройства]** – има опция **(Намери ново устройство)** в която е възможно да видите списък с налични устройства, които са

включили своя Bluetooth до определен радиус от телефона. Така може да се свържите с други устройства.

- **[Търси аудио устройство]** – тази опция предоставя възможност да търсите и да свържите телефонът си с аудио устройства, които използват Bluetooth, например слушалки.
- **[Моето име]** – Напишете името на вашето устройство, под което то ще се показва на другите. Името по подразбиране е myPhone Hammer 2+.
- **[Допълнителни]** – тази опция позволява настройката на звук между Bluetooth слушалките и телефонът (функцията **[Пренос звук]**) и показването на MAC адреса на телефона (функцията **[Моят адрес]**).

Връзка с Bluetooth устройства.

За да се свържите с Bluetooth устройство изберете го от списъка на налични устройства и наберете: **[Меню]** -> **[Настройки]** -> **[Bluetooth]** -> **[Моите устройства]** -> **[Намери ново устройство]**, и тогава изберете устройството от списъка натискайки **[Свържи се]**. Комуникацията между устройствата ще се установи след искане за парола. Натиснете **[Да]** за да се свържете.

Изпращане на файлове чрез Bluetooth.

За да изпратите файл, който вече е в картата памет на устройството влезете в: **[Меню]** -> **[Файлов мениджър]** -> **[Карта памет]** -> изберете файл от картата памет, който искате да изпратите и отидете на **[Опции]** -> **[Изпрати]** -> **[via Bluetooth]**, и тогава намерете другото устройство на което искате да изпратите файла или го

добавете към списъка. Файлът ще се изпрати след като бъде потвърдено от получателя.

Камера

Телефонът myPhone Hammer 2+ разполага с камера, с която могат да се правят снимки и видео клипове.

Правене на снимки

За да изпратите снимка, отворете апликацията Камера от **[Меню]** -> **[Мултимедия]** -> **[Камера]** или когато сте в основното меню и натиснете бутон **<Нагоре>**. След като влезете в апликацията камера, насочете камерата така че обекта на снимане да попадне в рамката и натиснете **<ОК>**. Снимката ще бъде запазена в каталога "Снимки" намиращ се на microSD картата на телефона.

Снимката може да бъде видяна като използвате апликацията **[Виж снимка]**

(в **[Меню]** -> **[Мултимедия]** -> **[Албум]**)

Записване на видео

Влезте в **[Меню]** -> **[Мултимедия]** -> **[Камера]** или в началното меню натиснете бутон **<Нагоре>**. След това насочете камерата, така че обекта на снимане да попадне в рамката и натиснете бутон **<Нагоре>**, за да изберете режим камера. Натиснете отново **<ОК>**, за да започнете да снимате. Записаните видеота са запазени в каталог "Видео" върху microSD картата на телефона. Можете да прегледате видеотата чрез апликацията **[Видео плейър]** (в **[Меню]** -> **[Мултимедия]** -> **[Видео]**).

Използване на интернет

Настройки на информация

С myPhone Hammer 2+ можете да влезете в интернет.

Използване на уеб браузера

За да използвате уеб браузера влезте в **[Меню]** → **[Настройки на мрежата]** → **[WAP]**. Лист с опции ще се покаже:

- **[Начална страница]** – вижте предишната страница на браузера.
- **[Запазени страници]** – списък със запазените ви страници,
- **[Въведете адреса на страницата]** – въведете адреса на желата от вас страница,
- **[Наскоро посетени]** – показва история на посетените от вас уебсайтове,
- **[Настройки]** – тук може да зададете начална страница, профил или други подобни настройки на браузера.

Използване на имейл

За да ползвате имейла си първо трябва да го настроите. Направете това чрез **[Меню]** → **[E-mail]** и конфигурацията ще започне. Първо, въведете адреса и след това натиснете **[Опции]** → **[Следващ]**. Следва протокола (POP2 или IMAP) и натиснете **[Опции]** → **[Следващ]**. Ако не искате да сменяте акаунта си по подразбиране е: Автоматично трябва да натиснете отново **[Опции]** → **[Следващ]**. Въведете получаващия сървър и натиснете **[Опции]** → **[Следващ]**. Направете същото с изпращащия сървър. Въведете вашето потребителско име, парола, име на профил и накрая **[Опции]** → **[Готово]**. След създаването на акаунта **[Опции]** → **[Промени]** → **[Допълнителни настройки]**. Препоръчваме фабричните настройки. Щом се конфигурират сърварите се върнете в

опцията поща където може да проверите пощата си.

5. Основни правил за поддръжка на телефона

Информация за сертификацията (SAR)

Мобилният телефон както да предава, така и да получава радио вълни. Телефонът е проектиран и произведен според мерките за сигурност, за да не се надвишава подходящото ниво на енергия предавана от радио вълните, установена от Съвета на Европейският Съюз.

Тези ограничения описват позволеното ниво на влияние на радиовълните върху цялото население. Тези изследвания са направени от независима научна организация на база на проучвания. Целта е да се осигури

безопасността на всички хора, без значение от тяхната възраст или здравословно състояние. Във връзка с мобилния телефон, нивото на излагане на радио вълни се измерва чрез коефициента SAR (**S**pecific **A**bsorption **R**ate). Границата на коефициента SAR е определен от Съвета на ЕС, и той е **2W/кг** и се отнася за средната стойност на **10 грама** тъкъвн. Най-високата стойност на SAR за **myPhone Hammer 2+** е равна на **0,562 W/kg**.

Декларация за съответствие с директивите на ЕС

С настоящото, myPhone Sp.o.o декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите разпоредби на Европейската Директива 2014/53/ЕС.

Пълен текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпно на:
<http://www.myphone.pl/certyfikaty>