

NÁVOD NA OBSLUHU SMARTFÓNU

myPhone POWER

č. šarže: **201708**

Tvoríme pre Vás.

Ďakujeme Vám za voľbu zariadenia značky myPhone. Tento výrobok bol navrhnutý špeciálne pre Vás, preto robíme všetko, aby Vám jeho používanie prinášalo veľa radosti. Snažili sme sa spojiť v ňom eleganciu, funkcionality a pohodlné používanie s prístupnou cenou. Odporúčame Vám, aby ste si z dôvodu vlastnej bezpečnosti podrobne prečítali nasledujúci návod na obsluhu.

Údaje výrobcu

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varšava
Poľsko

E-mail: pomoc@myphone.pl

Infolinka: (+48 71) 71 77 400

Kancelária na obsluhu zákazníka

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Vroclav
Poľsko

Vyrobené v Číne

Návod na obsluhu

Skutočný výrobok, jeho pripojené príslušenstvo a niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť od prezentovaných na obrázkoch a v popisoch v tomto návode. **Plná verzia návodu** je dostupná na webových stránkach výrobcu:

www.sklep.myphone.pl/myphone-power

Pre prístup na tento web postačí oskenovať nachádzajúci sa vedľa QR kód.



1. Obsah

1. Obsah.....	2
2. Bezpečnosť.....	3
3. Používanie návodu na obsluhu	5
4. Dôležité informácie	6
5. Obsah balenia	7
6. Pred prvým spustením.....	7
6.1 Montáž SIM-kart(y)	7
6.2 Namontovanie pamäťovej karty	7
6.3 Nabíjanie batérie.....	8
7. Vzhľad smartfónu.....	10
8. Tlačidlá.....	11
9. Používanie dotykovej obrazovky.....	13
9.1 Dotyk	13
9.2 Presunutie	13
9.3 Trojité kliknutie	13
9.4 Pretiahnutie	13
9.5 Dotknutie a pridržanie.....	14
9.6 Roztiahnutie a stiahnutie	14
10. Spojenie s počítačom	14
11. Aplikácie	15
12. Pridávanie kontaktov.....	15
13. Komunikácia.....	15
13.1 Uskutočnenie hovoru	15
13.2 Správy - Messenger	15
Tvorenie správy	16
14. Bluetooth	16
15. Internet.....	17

16. Lokalizácia	17
17. Aktualizácia programu smartfónu prostredníctvom OTA	17
18. Bezpečné používanie batérie	18
19. Údržba zariadenia.....	19
20. Bezpečnosť okolia.....	20
21. Používanie návodu	20
21.1 Súhlasy	20
21.2 Vzhľad	20
21.3 Ochranné známky.....	21
22. Správna likvidácia použitých zariadení	21
23. Pravidelná likvidácia opotrebovaných batérií.....	22
24. Súčiniteľ SAR	22
25. Vyhlásenie shody so smernicami EÚ.....	23

2. Bezpečnosť

Zoznámte sa riadne s uvádzanými v tomto návode pokynmi. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo v nesúlade s právom.

—NERISKUJTE—

Nezapínajte zariadenie na miestach, v ktorých je zakázané používanie elektronických zariadení, ani tam, kde to môže spôsobiť poruchy alebo iné problémy.

—PORUCHY—

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť poruchy ovplyvňujúce prácu iných zariadení.

—OBLASTI S OBMEDZENÍM POUŽÍVANIA—

V lietadle mobilný telefón vypínajte, pretože môže rušiť prácu iných zariadení, ktoré sa v ním nachádzajú. Mobil môže tak isto rušiť prácu zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

a zdravotníckych zariadeniach. Je treba dodržiavať všetky zákazy, predpisy a výstrahy personálu.

—WI-FI (WLAN)—

V krajinách Európskej únie je možné využívať sieť WLAN bez obmedzenia vo vnútri budov.

—PROFESIONÁLNY SERVIS—

Tento výrobok sa môže opravovať výhradne v odbornom servise výrobcu alebo v autorizovanej opravovni. Oprava zariadenia nekvalifikovaným alebo neautorizovaným servisom hrozí poškodením zariadenia a stratou záruky.

—DETI—

Zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú na toľko malé, že je možné ich prehltnúť alebo môžu spôsobiť udusenie. Pre bezpečnosť deti uchovávajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo ich dosah.

—OSOBY S FYZICKÝM ALEBO PSYCHICKÝM POSTIHNUTÍM—

Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátanie detí) s obmedzenými fyzickými alebo psychickými predpokladmi a osobami, ktoré nemajú skúsenosti s obsluhou elektronických zariadení. Môžu ho používať iba s dozorom osôb zodpovedajúcich za ich bezpečnosť.

—VODA A INÉ TEKUTINY—

Nevytavujte zariadenie na pôsobenie vody a iných tekutín. Mohlo by to mať zlý vplyv na fungovanie a životnosť elektronických systémov. Vyhnite sa používaniu zariadenia na miestach s vysokou vlhkosťou – zaparené kuchyne, kúpeľne, v daždi. V kvapôčkach vody môže zariadenie navlhnúť, čo by malo zlý vplyv na prácu elektronických systémov.

—RIADENIE VOZIDIEL—

Nepoužívajte zariadenie počas riadenia akýchkoľvek vozidiel.

—BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO—

Nevystavujte batériu pôsobeniu veľmi nízkych alebo veľmi vysokých teplôt (pod 0°C / 32°F alebo nad 40°C / 104°F). Extrémne teploty môžu mať vplyv na kapacitu a životnosť batérie. Nevystavujte batériu kontaktu s tekutinami a kovovými predmetmi, pretože by to mohlo viesť ku celkovému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Používajte batériu v súlade s jej určením. Neničte, nepoškodzuje ani nevyhadzujte batériu do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitú alebo poškodenú batériu je treba umiestniť v kontajneri určenom na tento druh odpadu. Prílišné nabitie batérie ju môže poškodiť. V tejto súvislosti nenabíjajte batériu jednorázovo dlhšie ako 3 dni. Namontovanie batérie nevhodného typu môže spôsobiť jej výbuch. Batérie neotvárajte. Likvidujte batériu v súlade s návodom. Nepoužívanú nabíjačku odpojte od napájania. V prípade poškodenia kábla nabíjačky neopravujte ju, ale vymeňte za novú. Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu.

**—SLUCH—**

Aby ste sa vyhli poškodeniu sluchu, nepoužívajte zariadenie s maximálne nastavenou hlasnosťou cez dlhú dobu, ani neprikladajte zapnuté zariadenie bezprostredne k uchu.

**—ZRAK—**

Aby ste zamedzili poškodeniu zraku, nepozerajte z blízka vo smere blesku, keď sa tento používa. Silný svetelný lúč by mohol spôsobiť trvalé poškodenie zraku!

3. Používanie návodu na obsluhu

Zariadenie a snímky obrazovky použité v tomto návode na obsluhu sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky smartfónu, môže vyzeráť inak, ako na ilustráciách umiestnených v tomto návode. V návode na obsluhu boli popísané možnosti systému Android. Tieto popisy sa môžu

líšiť, v závislosti na operačnom systéme a aplikáciách, ktoré budú nainštalované v zariadení.

4. Dôležité informácie

Väčšina aplikácii, ktoré môžu byť nainštalované na zariadení, sú mobilné aplikácie. Činnosť týchto aplikácií sa môže líšiť od ich verzií určených na inštalovanie na PC.

Aplikácie nainštalované na zariadení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu a technických parametrov zariadenia. Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené programami iných firiem. Výrobca nezodpovedá za nesprávne fungovanie, ktoré by sa mohlo vyskytnúť pri nastavení registra a zmenách programu operačného systému. Pokusy zaviesť zmeny v operačnom systéme môžu byť príčinou nesprávneho fungovania zariadenia a aplikácií a dôvodom pre stratu záruky.



System Android™

Operačný systém značky Google™ - neskutočné možnosti sú v dosahu Vašej ruky – všetky aplikácie sú dostupné v každej chvíli, najnovší poštový klient Gmail™ alebo prehliadač, to je iba počiatok toho, čo objavíte v smartfóne – zvyšok nájdete v internetovom obchode Google Play™.



Obchod Google Play


Všetky smartfóny výrobcu majú možnosť používať aplikácie, ktoré sa nachádzajú v obchode Google Play. Za týmto účelom je treba zaregistrovať súkromný účet Google, uvedením e-mailovej adresy a hesla. Po zaregistrovaní a prijatí pravidiel môžete používať platené a bezplatné aplikácie umiestnené v obchode Google Play.


The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.


Robot Android jest powielany lub modyfikowany z projektu utworzonego i udostępnionego przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w Creative Commons 3.0 Attribution License.

5. Obsah balenia

- Smartfón myPhone POWER
- Slúchadlová zostava s káblom
- Sieťová nabíjačka (adaptér + USB kábel)
- OTG kábel
- Skrátený návod na obsluhu
- Záručný list

 *Pokiaľ niektorá uvedená položka chýba, alebo pokiaľ je poškodená, kontaktujte predajcu.*

 *Odporúčame, aby ste si schovali obal z dôvodu prípadnej reklamácie. Uchovávajte obal ďaleko z dosahu detí.*

 *Keď už je obal nepotrebný, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.*

6. Pred prvým spustením


6.1 Montáž SIM-kart(y)

Zariadenie je smartfón vyrobený v technológii Dual SIM (obsluhuje do 2 SIM kariet), umožňujúcej používanie dvoch mobilných sietí súčasne. Pre správne vloženie SIM karty (kariet) smartfón vypnite. Jemne zložte kryt z konštrukcie smartfónu, dávajte pri tom pozor na to, aby ste nepoškodili prvky zariadenia. Vložte SIM kartu(y) na jej miesto podľa obrázkov nachádzajúcich sa vedľa ich umiestnenia. Nasadte jemne kryt, dávajte pozor na to, aby ste nepoškodili prvky zariadenia.

6.2 Namontovanie pamäťovej karty

Pamäť smartfónu sa dá rozšíriť s použitím pamäťovej karty. Môžete na nej uchovávať takéto dáta, ako sú fotografie, filmy,

hudobné súbory atd.


 *Používajte iba pamäťové karty odporúčané výrobcom zariadenia – venujte pozornosť voľbe vhodného formátu (v tomto modeli to sú **microSD** karty), kapacity a druhu/triedy. Nekompatibilné pamäťové karty môžu poškodiť zariadenie a spôsobiť, že sa na nej uchovávané údaje poškodia. Nekompatibilita pamäťovej karty môže byť spôsobená okrem iného nesprávnym formátom karty (požadovaný formát **microSD**) alebo neobsluhovanou kapacitou karty – nad hodnoty odporúčané výrobcom.*

Pre správne vloženie pamäťovej karty smartfón vypnite. Jemne zložte kryt z konštrukcie smartfónu, venujte pozornosť tomu, aby ste nepoškodili prvky zariadenia. Vložte pamäťovú kartu podľa obrázka umiestneného vedľa jej umiestnenia. Jemne nasadte kryt, venujte pozornosť tomu, aby ste nepoškodili prvky zariadenia.


6.3 Nabíjanie batérie

Pred prvým zapnutím zariadenia je treba batériu nabiť. batériu je treba nabiť s použitím nabíjačky pripojenej v balení alebo určenej pre tento typ zariadení. V prípade pochybností kontaktujte predajcu alebo servis výrobcu. Je treba používať výhradne nabíjačky a vodiče odporúčané výrobcom. Používanie nekompatibilných nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia. Keď sa blíži vybitie batérie, zobrazí sa hlásenie o nízkej úrovni jej nabitia. Aby ste mohli pokračovať v používaní zariadenia, je treba jeho batériu nabiť. Po celkovom vybití batérie sa môže stať, že sa zariadenie nedá zapnúť ani vtedy, keď je nabité. Pred opätovným zapnutím zariadenia je treba niekoľko minút batériu nabíjať. V prípade problémov s batériou alebo v prípade nutnosti jej výmeny – je treba zariadenie dodať do servisného centra výrobcu. Pre nabitie akumulátora zapojte zástrčku microUSB do zariadenia a zástrčku


USB do nabíjačky.

 *Nesprávne zapojenie nabíjačky (USB kábla) môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo nabíjačky. Na poškodenia vyplývajúce z nesprávnej obsluhy sa nevzťahuje záruka.*

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Po nabití sa v pravom hornom rohu obrazovky ikona batérie zmení na animovanú so symbolom blesku a keď bolo zariadenie vypnuté, mala by sa zobrazit animácia ukazujúca úroveň nabitia batérie.

 *Pri nabíjaní sa zariadenie môže zohrievať. Toto je normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť trvácnosť ani účinnosť zariadenia.*

Keď percento nabitia dôjde do 100, bude to znamenať, že batéria je už nabitá a vtedy ukončíte jej nabíjanie. Odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky a od smartfónu.

 *Pokiaľ zariadenie nie je správne nabíjané, je treba ho dodať spolu s nabíjačkou do servisného centra výrobcu.*

7. Vzhľad smartfónu



Číslo	Symbol	Funkcia
1		Objektív fotoaparátu 5 Mpx
2		Dióda na prísietenie / Blesk
3		Vnútorňý reproduktor
4		Senzory svetlosti a priblíženia
5		Dotykový displej 5"

6		Objektív digitálneho fotoaparátu 13 Mpx
7		Dióda na prísietenie / Blesk
8		Slúchadlová zástrčka minijack 3,5 mm
9		Tlačidla pridávania /uberania hlasnosti
10		Tlačidla zapínania / vypínania / blokovania
11		Mikrofón
12		Tlačidlo Back, Home, Menu
13		Miesto otvárania klapky krytu
14		Viacfunkčná zástrčka microUSB
15		Vonkajší reproduktor

8. Tlačidla

Menu

- Stlačenie spôsobí zapnutie zoznamu otvorených aplikácií, kde je možné prepínať medzi nimi alebo ich vypínať.
- Rýchle dvojité stlačenie prepína na skôr používanú aplikáciu.
- Dlhšie pridrжание a spustenie spôsobí zapnutie menu tapiet, widgetov a nastavení (povolenie otočenia).

Home

- Jedno krátke stlačenie spôsobí prechod na obrazovku plochy.
- Dlhšie pridrжание a pustenie spôsobí zapnutie vyhľadávača Google.

Back

- Stlačenie tlačidla spôsobí odchod z aplikácie / návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo zapínania / vypínania/ blokády

- Krátke stlačenie spôsobuje zablokovanie / odblokovanie obrazovky.
- Stlačenie a pridrżanie tlačidla na dobu cca 2-3 sek. spôsobuje:
 - pokiaľ je smartfon vypnutý – zapnutie zariadenia,
 - pokiaľ je smartfon vypnutý – vyvolanie menu umožňujúceho vypnutie zariadenia, reštart systému, zapnutie/vypnutie režimu lietadlo, rýchle zmeny profilu.
- Môžete aj vyvolať „tvrdé vypnutie“ cez stlačenie a pridrżanie tlačidla do chvíle, kým sa zariadenie vypne.

Tlačidla pridávania a uberania hlasnosti

- Stlačenie počas trvania hlasového spojenia spôsobuje pridávanie alebo uberanie hlasnosti spojenia.
- Stlačenie počas prehrávania zvuku prichádzajúceho spojenia smartfónu stlmí zvonenie.
- Stlačenie na hlavnej obrazovke, keď chýbajú aktívne spojenia, pridáva alebo uberá na hlasnosti zvonenia, mení zvukový profil smartfónu na „iba vibrácie“ alebo „iba alarmy“.
- Stlačenie v aplikácii fotoaparátu môže spôsobiť spustenie uzávierky objektívu – spravenie fotografie. Funguje to iba, keď program predpokladá takúto funkciu.
- Stlačenie v iných aplikáciách kontroluje hlasnosť hudby, vypovedaných pokynov alebo iných zvukov.

Zapínanie, vypínanie, opätovné spustenie


Pre zapnutie zariadenia, stlačte a pridrżte (cca 3 sekundy) tlačidlo zapínania / vypínania.

Pre vypnutie zariadenia, stlačte a pridrżte (cca 2 sekundy) tlačidlo zapínania / vypínania a následne si zvolte: **[Vypnúť]**.

Pre opätovné spustenie zariadenia stlačte a pridrżte (cca 2 sekundy) tlačidlo zapínania / vypínania a zvolte: **[Reštart]**.

9. Používanie dotykovej obrazovky

Dotyková obrazovka smartfónu umožňuje ľahko zvoliť prvky alebo prevedenie operácie. Riadenie dotykovou obrazovkou umožňuje nasledujúce činnosti.




9.1 Dotyk

Dotknite sa raz pre spustenie možnosti, aplikácie, menu.


9.2 Presunutie

Rýchlo pretočte hore, dolu, doľava alebo doprava pre presunutie zoznamu alebo obrazovky.




9.3 Trojité kliknutie

Dotknite sa rýchlo tri razy obrazovky pre spustenie zväčšenia, pokiaľ je možnosť spustenia v nastaveniach smartfónu.




9.4 Pretiahnutie

Dotknite sa prvku, neodtrhnite prst od obrazovky a pretiahnite prvok na nové miesto.




9.5 Dotknutie a pridrżanie

Dotknite sa prvku (napríklad ikony) a pridrżte ho cez okolo 1 sekundy, aby ste mohli presunúť alebo preniesť na odstránenie, odinŗtalovanie.



9.6 Roztiahnutie a stiahnutie

Dotkni sa obrazovky dvomi prstami a roztiahni ich alebo stiahni pre zväčŗenie alebo zmenŗenie fotografie alebo mapy.




! Dotyková obrazovka zariadenia bude vypnutá

! U väč¶iny smartfónov je možné nastaviť čas čakania zariadenia pred vypnutím obrazovky. Z zoznamu aplikácií najčastejšie postačí [Nastavenia] > [Displej] > [Uspanie].

10. Spojenie s počítačom




Pre spojenie s počítačom vybaveným operačným systémom Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP prostredníctvom USB kábla je treba zapojiť USB kábel, nachádzajúci sa v balení, do multifunkčného microUSB vstupu v smartfóne. Druhý koniec vodiča zapojte do USB vstupu v počítači. Keď bude zariadenie pripojené, na obrazovke počítača sa ukáţe okno s názvom smartfónu a operácií, ktoré je možné urobiť. Pokiaľ sa toto stanie, presuňte prstom po hornom okraju smartfónu dolu a kliknite na hlásenie „**Nabíjanie zariadenia prostredníctvom USB**“. Zobrazí sa viac možností. Aby ste mohli odosielať súbory zvolte „**Odosieľať súbory**“. Za účelom výmeny súborov medzi počítačom a smartfónom, je treba z okna zobrazovaného na obrazovke počítača zvoliť „Otvor zariadenie, pre zobrazenie súborov“. Teraz môžete vymieňať súbory medzi smartfónom a počítačom.

 *Pokiaľ operačný systém nevidí pamäť smartfónu, overte si, či je nainštalovaný správny ovládač na obsluhu smartfónu. Je treba manuálne prehľadať zoznam ovládačov a zvoliť si „Zariadenie MTP USB“.*

11. Aplikácie



Spustením aplikácie, môžete úplne využiť možnosti zariadenia. Na ploche sa dotknite ikony **[Menu aplikácií]**, aby ste získali prístup ku nainštalovanej aplikácii. Aby ste pridali skratku aplikácie na plochu, dotknite sa ikony aplikácie v menu aplikácií a pridržte ju a po zmene náhľadu na náhľad plochy zvolte miesto vytvorenia skratky aplikácie a „pustite“ ju tam.

12. Pridávanie kontaktov

Jeden zo spôsobov je zapnutie aplikácie Telefón  a napísanie čísla smartfónu, ktorý chceme pridať. Následne stlačte tlačidlo „Vytvoriť nový kontakt“ . Vyplňte polia, ktoré Vás zaujímajú a stlačte , pre uloženie zmeny.


13. Komunikácia

13.1 Uskutočnenie hovoru


Pre nadviazanie spojenia sa dotknite ikony „Telefón“ , ktorá sa nachádza na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácií systému Android a zvolte ikonu klávesnice . Uvedte číslo smartfónu, na ktorý chcete zavolať. Stlačte „slúchadlo“ nachádzajúce sa na dolnej strane obrazovky a zvolte SIM kartu, vďaka ktorej chcete vykonať hlasové spojenie.




13.2 Správy - Messenger

Tento smartfón môžete používať pre výmenu textových a multimediálnych správ s inými mobilnými telefónmi. Pre správu

zariadení je určená aplikácia **[Správy]**  nachádzajúca sa na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácie. Správy prichádzajúce a odchádzajúce na ton istý kontakt budú uložené ako jeden rozhovor, vďaka tomu môžete pohodlným spôsobom prezerať celú históriu korešpondencie s určitým kontaktom. Aby ste mohli odosielať SMS, vložte SIM kartu na miesto jej uloženia v zariadení, zvolte **[Menu aplikácie] > [Nastavenia] > [SIM karty] > [SMS-ky]** a označte SIM kartu, s použitím ktorej budú odosielané SMS správy. Po zmene SIM karty je treba vykonať nasledujúce kroky znova.

Tvorenie správy

Pre správu SMS-iek je určené aplikácia **[Správy]**  nachádzajúca sa na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácie smartfónu.


Spustíte aplikáciu a dotknite sa ikony , napíšte číslo smartfónu, názov kontaktu. Po zvolení kontaktu sa zobrazí pole na zapisovanie textu správ. Uveďte obsah správy. Pre odoslanie správy, stlačte , kým textovú správu odošlete, môžete ju zmeniť na multimedialnú stlačením symbolu , nachádzajúceho sa na ľavej strane okna s obsahom a pridaním súboru (fotografia, film, audio, atď.).


14. Bluetooth

Zabudovaný v tomto zariadení modul Bluetooth je bezdrôtová technológia komunikácie na krátku vzdialenosť, používaná na výmenu dát do vzdialenosť okolo 10 metrov. Najčastejšie používanými zariadeniami Bluetooth sú slúchadla alebo bezdrôtové reproduktory na vykonávanie hlasových spojení a na počúvanie hudby, automobilové bezdrôtové zostavy a iné mobilné zariadenia, ako laptopy, tablety, alebo mobilné telefóny.

15. Internet

Zvoľte: **[Menu aplikácie] > [Nastavenia] > [Wi-Fi]** a presuňte posuvný vypínač doprava (zapnúť). Pokiaľ chcete pridať alebo uviesť novú Wi-Fi sieť, stlačte tlačidlo Menu a zvolte možnosť **[Pokročilé]** alebo **[Obnoviť]**. V tomto poli je vidieť zoznam dostupných sietí Wi-Fi, štatus spojenia medzi zariadeniami a určitou sieťou, ikona zobrazujúca výkon signálu siete, zaistenie – je vidieť zámka.


 *Pokiaľ je Wi-Fi sieť zabezpečená, je nutné pri pokuse o spojenie uvedenie hesla, ktoré sa zapisuje s použitím virtuálnej klávesnice.*

 *Pokiaľ nemáte internet, zapnite v **[Menu aplikácií] > [Nastavenia] > [Obyčajné a bezdrôtové siete] > [Viacej] > [Mobilné siete] > [Roaming dát]** roaming pre tuzemské a zahraničné spojenia.*


16. Lokalizácia


Existuje možnosť povoliť aplikáciám využívať údaje a GPS satelity na určovanie približného umiestnenia a možnosť povoliť službe Google používanie lokalizačných údajov za účelom zlepšenia - napríklad výsledkov vyhľadávania. Pred zahájením využívania služieb lokalizácie, ako je mapa a aplikácie na navigovanie alebo internetové služby, je treba sa presvedčiť, že je aktívne bezdrôtové spojenie zo sieťou Internet a funkcia satelity GPS v **[Menu aplikácie] > [Nastavenie] > [Osobné] > [Lokalizácia]**.


17. Aktualizácia programu smartfónu prostredníctvom OTA


Výrobca čas od času sprístupňuje aktualizáciu systémového programu, vďaka ktorej zariadenia dostávajú nové možnosti, opravy atď. V systéme sa nachádza aplikácia **[Aktualizácia programov]** . Vďaka nej si môžete overiť, či sa objavila

aktualizácia, a pokiaľ áno, môžete ju stiahnuť z Internetu a nainštalovať ju na zariadení.

 *Pre aktualizáciu systémových programov sa **NEPOUŽÍVA** vnútorná pamäť zariadenia, preto sa v priebehu aktualizácie môže objaviť hlásenie „**Na stiahnutie a nainštalovanie aktualizácie sa vyžaduje SD karta**“. Znamená to, že súbor aktualizácie je tak veľký, že sa nevojde do štandardnej cache pamäti zariadenia. Aby ste správne previedli proces aktualizácie, musíte vložiť SD kartu a určiť ju v systéme ako **vonkajšiu pamäť**. Pokiaľ karta bude určená ako **rozšírenie vnútornej pamäti**, aktualizácia nebude možná.*

 *Pamätajte, že aktualizácie mávajú veľkosť rátanú v stovkách megabajtov, preto odporúčame, aby ste ich vykonávali pri spojení prostredníctvom Wi-Fi. Aktualizácia prostredníctvom siete GSM môže prispieť ku pripočítaniu operátorom platieb za stiahnuté z Internetu údaje.*

 *Je treba pamätať, aby bola úroveň nabitia batérie pred aktualizáciou vyššia ako 30 percent. Pokiaľ je nižšia, tak pred aktualizáciou pripojte zariadenie ku sieťovej nabíjačke a nabite batériu – najlepšie doplna.*

 *Počas procesu aktualizácie sa môže zariadenie samo zreštartovať niekoľko razov. Netreba z neho vyťahovať batériu ani používať jeho funkcie, preto že to môže spôsobiť, že zariadenie prestane fungovať.*

18. Bezpečné používanie batérie

Batériu v tomto zariadení môžeme nabíjať prostredníctvom USB portu v počítači alebo laptope. Nie je to však odporúčaná forma nabíjania batérie pracujúceho zariadenia, s ohľadom na nízky prúd nabíjania ponúkaný USB portom – napriek spojení so zdrojom napájania sa batéria ďalej môže vybíjať. Pokiaľ chcete týmto spôsobom batériu nabíjať, skôr je treba vypnúť zariadenie. Pokiaľ

úroveň nabitia batérie je nízka, dobite ju, aby ste mohli zariadenie ďalej používať. Pokiaľ chcete predĺžiť životnosť batérie, umožnite, aby sa vybila pod 20% úrovně plnej batérie, po tom ju nabite doplna. Pokiaľ nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zariadenia. Nabitie väčšie ako požadované môže spôsobiť skrátenie životnosti batérie. Teplota batérie má vplyv na jej nabíjanie. Pred zahájením procesu nabíjania, môžete batériu schladiť alebo zvýšiť jeho teplotu, aby bola blízka štandardnej v izbových podmienkach. Pokiaľ teplota batérie prekračuje 40°C, nemôžete ju nabíjať! Nepoužívajte poškodenú batériu! Životnosť batérie môže byť skrátená, pokiaľ je vystavená na pôsobenie nízkej alebo veľmi vysokej teploty; spôsobuje to poruchy v fungovaní zariadenia, aj keď batéria bola nabitá správne.

19. Údržba zariadenia

Pre predĺženie životnosti zariadenia, dodržujte nasledujúce odporúčania.

- Uchovávajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosah detí.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tekutinami, ktoré môžu spôsobiť poškodenia elektronických častí zariadenia.
- Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám, pretože môžu spôsobiť skrátenie životnosti elektronických komponent zariadenia, roztopiť časti z umelej hmoty a zničiť batériu.
- Neskúšajte rozmontovať zariadenie. Neprofesionálna ingerencia do zariadenia ho môže poškodiť alebo zničiť.
- Na čistenie zariadenia používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte prostriedky s vysokou koncentráciou kyselín alebo zásad.
- Používajte iba pôvodné príslušenstvo. Nedodržanie tejto zásady môže viesť ku strate záruky.



Obal zariadenia môžete odovzdať na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.

20. Bezpečnosť okolia

Vypnite zariadenie na miestach, kde je zakázané ho používať alebo kde môže spôsobiť poruchy a nebezpečenstvo. Používanie všetkých zariadení využívajúcich rádiové vlny spôsobuje poruchy v činnosti zdravotníckych zariadení (napr. srdcových stimulátorov), pokiaľ tieto nie sú riadne zaistené, je používanie mobilných zariadení zakázané. V prípade pochybností, konzultujte záležitosť s lekárom alebo výrobcom zdravotníckeho zariadenia.

Pozor	Vyhlasenie
Výrobca nezodpovedá za dôsledky situácií spôsobených nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržiavaním hore uvedených odporúčaní.	Verzia programov môže byť vylepšená bez predchádzajúceho informovania.

21. Používanie návodu

21.1 Súhlasy

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy myPhone žiadna časť tohto návodu na obsluhu nemôže byť kopírovaná, rozširovaná, prekladaná ani predávaná ďalej v akejkoľvek forme ani s použitím akýchkoľvek elektronických alebo mechanických prostriedkov, vrátane vytvorenia fotokópii, registrácie alebo uchovávaní v akýchkoľvek systémoch uchovávaní a sprístupňovania informácií.

21.2 Vzhľad

Zariadenie a obrázky umiestnené v tomto návode na obsluhu sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Príslušenstvo pripojené ku zostave môže vyzeráť inak ako na ilustráciách umiestnených

v tomto návode.

21.3 Ochranné známky

- Android, Google, Google Play, Google Play logo a ďalšie značky sú ochrannými známkami Google Inc.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky firmy Oracle a / alebo jej firiállok.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú vyhradené ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky iné ochranné známky a autorské práva patria príslušným majiteľom.

22. Správna likvidácia použitých zariadení



Zariadenie je označené symbolom prečiarknutého kontajnera na odpad, V súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa po uplynutí doby používania nemajú likvidovať alebo vyhadzovať spoločne s inými odpadmi z domácnosti. Užívateľ má povinnosť zbaviť sa opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení, dodaním na určené miesto, v ktorom sa takéto nebezpečné odpady zberajú za účelom recyklácie. Hromadenie odpadov tohto typu na určených miestach a správny postup ich zberu prispievajú ku ochrane prírodných zdrojov. Pravidelná recyklácia opotrebovaného elektrického a elektronického vybavenia je prospešná pre ľudské zdravie a okolie človeka. Za účelom získania informácií o mieste a spôsobe, ako sa bezpečne pre životné prostredie zbaviť opotrebovaného elektronického zariadenia by sa užívateľ mal spojiť s príslušným orgánom miestnej samosprávy, so zberným miestom odpadov alebo s predajňou, v ktorej kúpil zariadenie.

23. Pravidelná likvidácia opotrebovaných batérií




V súlade s Európskou smernicou 2006/66/EÚ o likvidácii batérií je produkt označený symbolom prečiarknutého kontajnera na odpad. Symbol znamená, že by sa použité v tomto výrobku batérie alebo akumulátory nemali vyhadzovať spolu s bežnými komunálnymi odpadmi, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Je zakázané vyhadzovať batérie spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Užívatelia batérií a akumulátorov musia používať dostupnú zbernú sieť týchto vecí, ktorá umožňuje ich vrátenie, recykláciu a likvidáciu. Na území EÚ je zber a recyklácia batérií a akumulátorov podriadená zvláštnym postupom. Aby ste sa dozvedeli viacej o existujúcich v okolí postupoch recyklácie batérií a akumulátorov, kontaktujte mestský úrad alebo inštitúciu pre hospodárenie s odpadmi alebo skládku.

24. Súčiniteľ SAR

Súčiniteľ SAR je veličina, ktorá ukazuje množstvo žiarenia vysielaného smartfónom. Nasledujúca tabuľka ukazuje maximálne hodnoty súčiniteľa SAR pre smartfón myPhone POWER.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	LTE BAND III	Wi-Fi
HLAVA	0,56 1	0,19 8	0,299	0,106	0,174	0,026
TELO	0,62 7	0,89 9	0,312	0,711	0,925	0,091

25. Vyhlásenie shody so smernicami EÚ

 myPhone Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že mobilný telefón myPhone POWER je zhodný so Smernicou 2014/53/EÚ. Plný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na internetovej adrese:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>