

FUN 6 Lite

Gamintojas:

mPTech Sp. z o. o.
Nowagrodzka g. 31
00-511 Varšuva
Lenkija

Interneto svetainė: www.myphone-mobile.com

Pagaminta Kinijoje

LT - Naudojimo vadovas

Tikrasis produktas, prie jo pridėjami priedai aksesuarai bei kai kurios jo funkcijos gali skirtis nuo paveikslėlių ir aprašymų šiame vadove. Galiojančias vadovas arba jo išsamesnę versiją taip pat yra produkto puslapyje:

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite

Norėdami atidaryti šį puslapį tiesiog nuskaitykite QR kodą.



1. Turinys

1. Turinys	1
2. Saugumas	2
3. Naudojimo vadovo talkymas	3
4. Svarbi informacija	3
5. Pakuotės turinys	3
6. Telefono išvalymas	4
7. SIM kortelės(-ių), atminties kortelės ir baterijos įdėjimas	6
8. Mygtukai	6
9. Jutiklinio ekrano naudojimas	7
9.1 Lietimas	7
9.2 Braukimas	7
9.3 Trigubas spragtelėjimas	7
9.4 Laikymas ir braukimas	7
9.5 Sutraukti ir išplėsti	7
10. Bendravimas	7
10.1 Skambinimas	7
10.2 SMS žinutės	8
11. Įrenginio priežiūra	8
12. Aplinkos saugumas	8
13. Naudojimosi naudotojo vadovu	8
13.1 Sutikimas	8

13.2 Prekiniai ženklai.....	9
14. Teisingas panaudotos įrangos šalinimas.....	9
15. SAR koeficientas.....	9
16. Teisingas panaudotų baterijų šalinimas	10
17. ES direktyvų atitikties deklaracija.....	10

2. Saugumas

Susipažinkite su pateikta instrukcija. Šios instrukcijos nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas.

– DEGALINĖS –

Visada išjunkite telefoną degalinėje pilant degalus į savo automobilį. Nesinaudokite įrenginiu arti cheminių medžiagų.

– TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS –

Nenaudokite šio įrenginio vairuojant bet kokią transporto priemonę.

–WI-FI (WLAN)–

Europos Sąjungos valstybėse narėse WLAN tinklas gali būti naudojamas patalpose be jokių apribojimų.

– FIZIŠKAI AR PROTIŠKAI NEJGALŪS ŽMONĖS IR VAIKAI –

Šiuo įrenginiu neturėtų naudotis žmonės (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių ar psichinių gebėjimų, taip pat žmonės, neturintys ankstesnės patirties dirbant su elektronine įranga. Jie gali naudotis įrenginiu tik prižiūrint žmonėms, atsakingiems už jų saugą. Šis įrenginys nėra žaistas. Atminties kortelė ir SIM kortelė yra pakankamai mažos, kad vaikas galėtų jas nuryti ir užspringti. Įrenginį ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

– VANDUO IR KITI SKYSČIAI –

Saugokite įrenginį nuo vandens ir kitų skysčių. Tai gali turėti įtakos elektroninių komponentų veikimui ir jų veikimo trukmei. Venkite naudoti įrenginį tokioje aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, virtuvėje, vonios kambaryje ar lietingu oru. Suskystėję vandens garai ar lašeliai gali patekti į įrenginį, o tai gali turėti neigiamos įtakos elektroninių komponentų veikimui.

– KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS –

Šį įrenginį įdiegti ir remontuoti gali tik kvalifikuoti darbuotojai arba įgaliotas aptarnavimo centras. Jei įrenginys bus remontuojamas neįgaliojame ar nekvalifikuotame aptarnavimo centre, įrenginys gali būti sugadintas ir taip prarandama garantija.

– BATERIJA IR PRIEDAI –

Venkite labai aukštos / žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / 32 ° F ir daugiau nei 40 ° C / 104 ° F) poveikio baterijai. Kraštutiniai temperatūrų pokyčiai gali turėti įtakos baterijos talpai ir naudojimo trukmei. Venkite sąlyčio su skysčiais ir metaliniais daiktai, nes tai gali dalinai ar visiškai pakenkti baterijai. Baterija turi būti naudojama pagal jos paskirtį. Negalima sunaikinti, sugadinti arba išmesti baterijos į liepsną - tai yra pavojinga ir gali sukelti

gaisrą. Susidėvėjusią ar sugedusią bateriją reikia išmesti į tam skirtą konteinerį. Pernelyg ilgas baterijos įkrovimas gali jai pakenkti. Taigi, vienos baterijos įkrovimas negali tęstis ilgiau nei 1 dieną. Netinkamo baterijos tipo įdėjimas gali sukelti sprogamą. Niekada neatidarykite baterijos. Prašome išmesti bateriją pagal nurodytas instrukcijas. Atjunkite nenaudojamą įkroviklį nuo elektros tinklo. Jei įkroviklio laidas yra sugadintas, jis neturėtų būti remontuojamas, bet jį reikia pakeisti nauju. Naudokite tik originalius gamintojo priedus..

3. Naudojimo vadovo talkymas

Šiame naudojimo vadove esančios įrenginio ir ekrano nuotraukos gali skirtis nuo konkretaus gaminio. Prie išmaniojo telefono komplekto pridėjami priedai gali skirtis nuo iliustracijų, pateiktų naudojimo vadove. Vadove apibūdintos parinktys yra Android™ operacinėje sistemoje. Šie aprašymai gali skirtis, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos operacinės sistemos versijos ir programų.

4. Svarbi informacija

Dauguma programų, kurias gali būti įdiegtos įrenginyje, yra mobiliosios programėlės. Tokių programų „modus operandi“ gali skirtis nuo tokių pat programų įdiegtų į asmeninį kompiuterį. Įrenginyje įdiegtos programėlės gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ir techninės įrangos specifikacijų. Gamintojas neatsako už problemas, kurias sukelia trečiųjų šalių programinė įranga. Gamintojas neatsako už anomalijas, kurias gali atsirasti taisant registro parametrus ir keičiant operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymai keisti operacinę sistemą gali sukelti programų sutrikimus ir problemas bei dėl to galima netekti garantijos.



Android operacinė sistema

Android operacinė sistema - neįtikėtinos galimybės tiesiog jums po ranka - visos programos yra prieinamos bet kuriuo metu, naujausia Gmail™ elektroninio pašto programa ar naršyklė, ir tai tik pradžia, ką galite rasti šiame įrenginyje - visą kitą rasite „Google Play“ internetinėje parduotuvėje.



Google Play

Visi gamintojo išmanieji telefonai gali naudoti programas pirktas Google Play parduotuvėje. Jei norite ją naudoti, jūs turėtumėte užregistruoti asmeninę Google™ paskyrą, kurioje pateikiamas elektroninio pašto adresas ir slaptažodis. Po registracijos ir sutikimo su taisyklėmis, jūs galite naudotis mokamomis ir nemokamomis programomis esančiomis „Google Play“ parduotuvėje.

5. Pakuotės turinys

- myPhone FUN 6 Lite mobilusis telefonas
- Įkroviklis (adapteris + USB kabelis)

- 2000 mAh talpos baterija
- Vartotojo vadovas



Pritrūkus arba sugadinus kurį iš pirmiau minėtų daiktų - kreipkitės pas įrenginio pardavėją.

6. Telefono išvalzda



	Symbol	Funkcija
1		Vidinis garsiakalbisv
2		0,3 Mpx skaitmeninio fotoaparato objektyvas (asmenukė)
3		Ausinių lizdo 3.5 mm mini jungtis
4		Daugiafunkcinė mikro USB jungtis
5		2 Mpx skaitmeninio fotoaparato objektyvas (pagrindinis)
6		Kameros blykstė / žibintuvėlis
7		Garsumo didinimo / sumažinimo mygtukas
8		Užrakto įjungimo / išjungimo mygtukas
9		5" jutiklinis ekranas
10		Mikrofonas
11		Atidarymo vieta
12		Išorinis garsiakalbis
13		SIM kortelių lizdas
14		MicroSD kortelių lizdas

7. SIM kortelės(-ių), atminties kortelės ir baterijos įdėjimas

Telefonas yra sukurtas su „Dual SIM“ technologija (su 2 SIM kortelėmis), leidžiantis vienu metu naudoti du mobiliuosius tinklus.

Jei norite teisingai įdėti bateriją atidarykite pažno su nagu ir švelniai nuimkite dangtelį, atsargiai įdėkite bateriją kad, jos jungtys sujungtų su jungtimis išmaniojame telefone ir švelniai uždarykite dangtelį. Jei norite išimti bateriją, išjunkite įrenginį, atidarykite su nagu ir švelniai nuimkite dangtelį, išimkite bateriją ir švelniai uždarykite dangtelį. Jei norite teisingai įdėti SIM kortelę (-es), išjunkite įrenginį, atidarykite jį su nagu ir švelniai nuimkite dangtelį. Įdėkite SIM kortelę (-es) į lizdą (-us), kaip parodyta paveikslėlyje **(15)**, esančiuose šalia lizdų. Tada atsargiai ir švelniai uždarykite dangtelį. Jei norite teisingai įdėti atminties kortelę, išjunkite įrenginį, atidarykite dangtelį su nagu ir atsargiai jį nuimkite. Įdėkite microSD kortelę į lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje **(16)** esančiuose šalia lizdo. Tuomet švelniai uždėkite dangtelį.

8. Mygtukai

Meniu

- Paspaudus šį mygtuką bus rodomas atvirų programų sąrašas, kuriame galite jas perjungti arba išjungti.

Pradžia

- Vienas greitas paspaudimas perkelia jus į telefono darbalaukį.

Atgal

- Paspaudus išeinama iš programos / grįžtama į ankstesnį ekraną.

Užrakto įjungimo / Išjungimo mygtukas

- Vienas greitas paspaudimas užrakina / atrakina ekraną.
- Nuspaudus mygtuką apie 2 sekundes:
 - Jei išmanusis telefonas išjungtas - jis įsijungia,
 - Jei išmanusis telefonas įjungtas - rodomas meniu, leidžiantis išjungti įrenginį, iš naujo perkrauti sistemą, įjungti/išjungti lėktuvo režimą.

Garso didinimo ir mažinimo mygtukai

- Paspaudus balso skambučio metu, ryšio garsas padidės arba sumažės.

9. Jutiklinio ekrano naudojimas

Išmaniojo telefono jutiklinis ekranas leidžia lengvai pasirinkti elementus arba atlikti operacijas. Jutiklinį ekraną galima valdyti šiais veiksmais:

9.1 Lietimas

Palieskite kartą, jei norite pradėti nustatymus, programą, meniu.

9.2 Braukimas

Greitai perbraukite aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę, norėdami paslinkti sąrašą arba ekraną.

9.3 Trigubas spragtelėjimas


Trumpai palieskite ekraną tris kartus, jei norite padidinti vaizdą - jei ši parinktis įjungta jūsų išmaniojo telefono nustatymuose.

9.4 Laikymas ir braukimas

Palieskite elementą (galbūt piktogramą) ir palaikykite maždaug 1 sekundę. Tada galite ištrinti / pašalinti šį elementą.

9.5 Sutraukti ir išplėsti

Palieskite ekraną dvejais pirštais ir pastumkite juos artyn arba tolyn vienas nuo kito ir taip padidinsite arba sumažinsite nuotrauką ar žemėlapi.



10. Bendravimas

10.1 Skambinimas

Norėdami skambinti, palieskite piktogramą „Telefonas“ , esančią pagrindiniame ekrane arba Android programų meniu ir pasirinkite

klaviatūros piktogramą . Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti. Paspauskite „telefono ragelį“, esantį ekrano apačioje, ir

pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

10.2 SMS žinutės


Galite tvarkyti žinutes naudodamiesi programa [Žinutės]



pagrindiniame ekrane arba išmaniojo telefono meniu. Paleiskite

programą ir palieskite piktogramą , įveskite telefono numerį ir vardą. Kai pasirinksite kontaktą, pasirodys ekranas, kuriame įvesite pačią žinutę.

Parašykite žinutę. Norėdami išsiųsti žinutę spauskite . Prieš siųsdami žinutę, jūs galite ją paversti daugiaformačiu pranešimu paspaudę simbolį

, esantį kairėje ekrano pusėje, ir pridėdami failą (paveikslėlį), vaizdo įrašą, muziką ir kt.).

11. Įrenginio priežiūra

Sekite žemiau esančias instrukcijas.

- Įrenginį ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Venkite sąlyčio su skysčiais, nes tai gali pakenkti įrenginio elektroniniams komponentams.
- Venkite labai aukštų temperatūrų, nes tai gali sutrumpinti įrenginio elektroninių komponentų veikimo laiką, ištirpinti plastikines dalis ir sunaikinti bateriją.
- Nebandykite išardyti įrenginio. Neprofesionalus įrenginio ardymas gali rimtai jį sugadinti arba visiškai sunaikinti.
- Valymui naudokite tik sausą skudurėlį. Niekada nenaudokite jokių medžiagų, kurių sudėtyje yra daug rūgščių ar šarmų.
- Naudokite tik originalius priedus. Dėl šios taisyklės pažeidimo gali būti panaikinta garantija.

12. Aplinkos saugumas

Dėmesio	Tvirtinimas
Gamintojas neatsako už jokiais pasekmes, atsiradusias dėl netinkamo įrenginio naudojimo ir pirmiau nurodytų nurodymų nevykdymo.	Programinės įrangos versija gali būti atnaujinta be išankstinio įspėjimo.

13. Naudojlimasis naudotojo vadovu

13.1 Sutikimas

Be išankstinio raštiško gamintojo sutikimo, jokias šio vadovo dalies negalima kopijuoti, atkurti, versti ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant kopijavimą, įrašymą ar saugojimą sistemose, kuriose saugoma ir keičiamasi informacija.

13.2 Prekiniai ženklai

- Google, Android, Google Play, Google Play logotipas ir kiti ženklai yra Google LLC prekiniai ženklai.
- Oracle ir Java yra Oracle ir / ar jos filialų įregistruoti prekiniai ženklai.
- Wi-Fi® bei Wi-Fi logotipas yra registruoti Wi-Fi Alliance asociacijos prekiniai ženklai.
- Visi kiti prekiniai ženklai ir autorinės teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Android robotas yra atkurtas ar modifikuotas pagal Google sukurtą ir pateiktą projektą ir naudojamas pagal sąlygas aprašytas Creative Commons 3.0 leidimo licencijoje – Šaltinio nurodymas.



Įrenginio pakuotę galima perdirbti pagal vietinius reikalavimus.

Radlyo dažnio maksimali galima skleidžiama dažnių juostoje.

Frequency Range	GSM 850/900/1 800/1900 MHz	UMTS 900/2100 MHz	WiFi 2412- 2472 MHz	Bluetooth 2402- 2480 MHz
Transmit Power	32,1 dBm	22,7 dBm	17,96 dBm EIRP	3,66 dBm EIRP

14. Teisingas panaudotos įrangos šalinimas



Pagal Direktyvą 2012/19/EU dėl panaudotos elektros ir elektroninės įrangos (elektros ir elektroninės įrangos atliekų - EEJA) prietaisais yra paženklinatas perbraukta šiukšlių dėžė. Produktai, pažymėti šiuo simboliu, po naudojimo laikotarpio neturėtų būti šalinami arba išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotojas privalo atsikratyti panaudotos elektros ir elektroninės įrangos, pristatydamas ją į nurodytą perdirbimo vietą, kurioje pavojingos atliekos yra perdirbamos. Šios rūšies atliekų surinkimas nurodytose vietose ir faktinis jų panaudojimo procesas prisideda prie gamtinių išteklių apsaugos. Panaudotos elektros ir elektroninės įrangos tinkamas šalinimas yra naudingas žmonių sveikatai ir aplinkai. Norint gauti informacijos apie tai, kur ir kaip išmesti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą aplinkai palankiomis sąlygomis, naudotojas turėtų kreiptis į vietinės valdžios įstaigą, atliekų surinkimo punktą arba pardavimo vietą, kur įranga buvo įsigyta.

15. SAR koeficientas

SAR koeficientas yra dydis, kuris nurodo telefono skleidžiamos spinduliuotės kiekį. SAR koeficiento Europos Sąjungos Tarybos rekomenduojama riba yra 2 W/kg. Maksimalios SAR koeficiento vertės telefonui

16. Teisingas panaudotų baterijų šalinimas

Pagal ES direktyvą 2006/66/EC su pakeitimais, pateiktais ES direktyvoje 2013/56/UE dėl baterijų sunaikinimo, šis produktas pažymėtas perbrauktu šiukšlių dėžės simboliu. Simbolis rodo, kad šiame gaminyje naudojamos baterijos neturėtų būti šalinamos kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet jas reikia tvarkyti pagal teisingas direktyvas ir vietinius nuostatus. Negalima atsikratyti baterijų ir akumuliatorių kartu su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Baterijų ir akumuliatorių naudotojai privalo naudoti esamus šių daiktų surinkimo taškus, kurie leidžia juos grąžinti, perdirbti ir šalinti. Europos Sąjungoje dėl baterijų ir akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo taikomos atskiros procedūros. Norėdami daugiau sužinoti apie esamas baterijų ir akumuliatorių perdirbimo procedūras, kreipkitės į vietinį atliekų šalinimo įstaigą arba sąvartyną.

17. ES direktyvų atitikties deklaracija

mPTech Sp. z o.o. pareiškia, kad myPhone FUN 6 Lite išmanusis telefonas atitinka 2014/53/UE direktyvą. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite